

- (DK) VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING**
- (S) UNDERHÅLLSVÄGLEDNING**
- (N) VEDLIKEHOLDSVEILEDNING**
- (FIN) HOITO-OHJEET**
- (D) PFLEGEANLEITUNG**
- (NL) ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN**
- (GB) MAINTENANCE INSTRUCTIONS**
- (F) CONSEILS D'ENTRETIEN**
- (CN) 丹萨尼产品维修手册**





VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

GENEREL INFORMATION FOR ALLE OVERFLADER: Badeværelsесmøbler fra Dansani er produceret af materialer, som egner sig godt til badeværelset. Det er dog vigtigt at sørge for god ventilation og at placere møblerne i en afstand fra badekar/bruseniche, hvor direkte vandsprøjt og sæberester på møblerne undgås. Tør møblerne af, hvis der alligevel skulle komme vandstænk på, så holder møblerne sig pæne, og risikoen for skader minimeres.

Dansanis møbler består hovedsageligt af spånlade eller MDF, som er belagt med forskellige overflader, som sikrer mod fugtskader. Vi gør opmærksom på, at garantien for produktet bortfalder, og risikoen for fugtskader øges, såfremt der foretages tilpasninger af konstruktionen og/eller designet. For pleje og vedligeholdelse henvises til følgende afsnit, som er opdelt i forhold til materiale. Er du i tvivl om materialet på dit møbel, kontakt da venligst din forhandler eller se produkt-informationen i salgsmaterialet på www.dansani.dk eller www.scanbad.dk.

RENGØRINGSVEJLEDNING TIL MATERIALER BELAGT MED PVC-FOLIE OG/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT: Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Møbler med strukturerede overflader rengøres bedst på langs ad strukturen for at fjerne evt. snavs. Herefter tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striben undgås. Tørre klude samt papirservietter bør undgås til møbler med matte overflader og højglansoverflader, da det kan ridse overfladen.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Brug af møbel-polish, acetone, sprit og rensebenzin samt skuresvampe frarådes ligeledes.

RENGØRINGSVEJLEDNING TIL LAKEREDE OVERFLADER: Møbler med lakoverflade bevares bedst ved regelmæssig rengøring og ved samtidig at sikre, at pleller fjernes så hurtigt som muligt. Lak reagerer ved læng-erevarende kontakt med visse fedtstoffer og slibemidler, som findes i bl.a creme og tandpasta. Vi anbefaler rengøring med en blød klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Til sidst tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striben undgås. Tørre klude samt papirservietter bør undgås til møbler med matte- og højglansoverflader, da det kan ridse overfladen.

Er møblet blevet ekstraordinært fedtet eller snaset, anbefaler vi følgende fremgangsmåde.

Dette er især relevant for overflader med gummilak.

- Anvend et rengøringsmiddel i sprayform specielt egnet til badeværelser, som fjerner fedt og typisk også kalkpletter. I de fleste dagligvarebutikker kan der købes et produkt, som egner sig godt til at fjerne fedt og kalkpletter.
- Rengøringsmidlet sprayes på en fugtig, blød klud, hvorefter overfladen rengøres. Der må under ingen omstændigheder sprayes direkte på møblet, og vi fraråder desuden, at der gnides voldsomt i lakken, da der ellers kan opstå skader.
- Herefter tørres overfladen ren med en klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet. Skjolder og striben i lakken undgås herved.
- Vi anbefaler, at rengøringsmidlet anvendes på lakken i maksimum 5 minutter, da mere tid kan give skader.
- Se i øvrigt vejledningen på rengøringsmidlet og test evt. på et ikke synligt sted, såsom på indersiden af fronten inden anvendelse på synlige steder.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Møbel-polish, acetone, sprit og rensebenzin samt skuresvampe må under ingen omstændigheder anvendes.

RENGØRINGS- OG PLEJEVEJLEDNING TIL MØBLER AF MASSIVT TRÆ ELLER OVFINGERET TRÆ: Træ er et levende materiale og kan dermed variere i farve og struktur. I takt med at træet udsættes for lys, vil farven modnes og ændre glød. En variation i struktur og farve på fronter og gavle er ikke reklamationsberettiget.

Rengøring: Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universale rengøringsmiddel. Møbler med strukturerede overflader rengøres bedst på langs ad strukturen for at fjerne evt. snavs. Herefter tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder undgås. Til sidst fjernes overskydende vand med en blød klud.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Brug af møbel-polish, acetone, rensebenzin samt skuresvampe frarådes ligeledes på det kraftigste.

Pleje: Finerede møbler fra Dansani er lakeret med fugtbestandig tokomponentlak, men nedenstående plejevejledning vil opfriske gløden i træet samt have en mættende og vandafskydende effekt. Det anbefales at behandle møblerne en til to gange om året efter behov. En farveløs vaselineolie uden hærdemiddel anvendes. Olien kan også kaldes parafinolie, men det er vigtigt, at den er farveløs.

Følgende fremgangsmåde anbefales:

- Pladen aftøres for støv med en hårdt opvredet klud, så pladen fremstår ren.
- Vent 5–10 minutter så overfladen fremstår tør.
- Kom olien på en bomuldsklud (den skal være godt vædet). Påfør olien i et tyndt lag med cirkulerende bevægelser, så den bliver gnedet godt ned i de åbne porer.
- Lad overfladen hvile i 3–5 minutter og tør så med en tør klud, først i cirkulerende bevægelser og slut af med at tørre på langs ad åerne, så overfladen fremstår tør. Overfladen vil nu fremstå gylden.
- Lad igen overfladen hvile i 5–10 minutter og tør så med husholdnings-papir på langs ad åerne. Det er vigtigt, at der ikke anvendes farvede papirklude, da de kan give pleller.
- Det er vigtigt, at der ikke er olierester tilbage på overfladen, da det på sigt giver en klistret overflade.

SPEJLE/SPEJLSKABE: For spejle uden ramme anbefales rengøring med almindelige glasrensprodukter samt anvendelse af blød mikrofiberklud for optimal resultat. Efter rengøring anbefales det at tørre spejlene samt hængslerne på spejlskabet grundigt af, således overskydende rester af rengøringsmiddel fjernes.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da det kan ridse spejlet. Skuresvampe og papirservietter frarådes ligeledes grundet risiko for ridser.

For rammespejle er det vigtigt, at der ikke anvendes spritbaserede rengøringsmidler, som kan komme i kontakt med rammen. Enkelte glasrensprodukter indeholder sprit og må ikke anvendes, da overfladen kan beskadiges. Det anbefales at anvende en blød mikrofiberklud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universale rengøringsmiddel og dernæst aftørrer med en tør, blød mikrofiberklud.

SOLID SURFACE VASKE: Solid surface er et stærkt polyesterbase-ret homogent materiale med en ensartet overflade. Regelmæssig rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universale rengøringsmiddel reducerer kalkaflejringer, og derefter aftørring med ren, blød klud. Produktet må ikke udsættes for syre, ammoniak, afløbsrens eller Klorin, dog kan produkter med slibemiddel og skuresvampe anvendes til rengøring ved genstridige pleller.

Hvis overfladen af en eller anden årsag bliver ridset, kan den slybes med fint sandpapir korn 1000 eller slybesvampe. Hvis området, der er slebet, fremstår blankt, kan efterfølgende slybes med korn 800, dernæst korn 600 samt efterbehandles med en blød tør klud. Start altid med korn 1000. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70°C, da materialet ellers vil krakelere.

PORCELÆNSVASKE: Vasken er støbt i et materiale bestående af en ler-masse tilsat kisel belagt med en glasur, som herefter brændes ved ca. 1.200 °C. Dermed opnås en glaseret modstandsdygtig overflade, som er nem at renholde. Kalkaflejringer kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med almindeligt sæbevand og aftørring med ren, blød klud.

Aggressive rengøringsmidler, som indeholder stærke opløsningsmidler såsom syre, klorin, ammoniak, afløbsrens, kaustisk soda eller slybemidler må under ingen omstændigheder anvendes. Skuresvampe frarådes ligeledes. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70 °C, da glaseringen ellers vil krakelere.

MARMORVASKE: Vasken er støbt i materialet støbemarmor, specielt udviklet til fremstilling af sanitetsprodukter. Produktet består af knust marmor, der er bundet af polyester, og tilbydes med en blank gelcoat overflade. Kalkaflejringer kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel og derefter aftørring med ren, blød klud.

Produktet må ikke udsættes for syre, ammoniak, afløbsrens eller klorin samt produkter med slybemiddel og skuresvampe. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70 °C, da glaseringen ellers vil krakelere. Hvis overfladelaget af en eller anden årsag bliver ridset, kan polering ske med et fint polermiddel og efterbehandles med voks (f.eks. autovoks). Hvis dette gøres regelmæssigt, holder produktet sig flot i mange år. Vi anbefaler anvendelse af "Clean & Shine" – en koncentreret og effektiv voksshampoo, som rengør og giver vasken en beskyttende og skinnende overflade.

GLASVASKE: Vasken er produceret af en klar glastype, der er hvidmalet på bagsiden og formes ved ca. 800 grader. Vasken fremstår med en ensartet stærk, blank og rengøringsvenlig overflade.

Regelmæssig rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel reducerer kalkaflejringer, og vasken bevares flot blank i mange år. Vasken må ikke udsættes for syre, ammoniak, afløbsrens eller klorin samt produkter med slybemiddel og skuresvampe. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70 grader celsius, da materialet ellers vil krakelere.

ALUMINUM OG ANDRE METALLER: Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Herefter tørres efter med en fugtig blød klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striben undgås. Til sidst tørres overfladen med en blød mikrofiberklud.

Anvend aldrig rengøringsmidler med syre, slybemidler eller andre stærke opløsningsmidler samt skuresvampe, da det kan ødelægge overfladen. Grove kalkbelægninger kan normalt fjernes med en eddike-/vandopløsning.

HÅNDKLÆDETØRRER: Håndklædetørre er udført i rustfast stål eller pulvelakerede overflader. Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Herefter tørres efter med en fugtig blød klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striben undgås. Til sidst tørres overfladen med en blød mikrofiberklud. Anvend aldrig rengøringsmidler med syre, slybemidler eller andre stærke opløsningsmidler samt skuresvampe, da det kan ødelægge overfladen.

GARANTI: Hos Dansani står vi inde for vores produkter. Det er grunden til, at vi, ud over de rettigheder, som forbrugeren har gennem lovgivningen, yder yderligere produktgaranti imod fabrikationsfejl af vores produkter og giver 10 års garanti på vores

badeværelsesmøbler som kabinetter, skuffer, vaske og 5 års garanti på vores håndklædetørre samt tilbehør

Generelle garantibetingelser

Vores produkter er produceret i overensstemmelse med eksisterende standarder og krav i harmoniserede industrielle standarder. Overflader af træ, porcelæn og glas har naturlige forskelle i deres finish, som er en del af materialets karakter, og betragtes ikke som produktdefekter, hvis de bevarer den nuværende kvalitet og tolerancer i Dansani. Yderligere oplysninger findes på www.dansani.dk. Garantien kræver, at produktet er monteret i overensstemmelse med vedlagte montagevejledning.

Dansani er ikke ansvarlig for skader eller defekter på grund af forkert montage eller installation. Hvis produktet i modsætning til forventningerne har defekter, bedes du forsyne os med dokumentation før montering.

Installation af vand og elektriske dele skal udføres af autoriserede fagfolk og være i overensstemmelse med gældende regler.

Garantien kræver, at plejevejledningen er blevet fulgt. Ingen udskifting vil blive ydet af defekter forårsaget af ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse, omarbejdede møbler eller usædvanlig brug. Vær opmærksom på, at garantien ikke længere gælder, og at risikoen for fugtskader vokser, hvis der foretages justeringer af konstruktionen og/eller designet.

Vi anbefaler, at den vedlagte plejevejledning læses grundigt og følges, og du bruger kun de anbefalede rengøringsmidler for at sikre, at dine produkter er smukke i mange år.

Garantien omfatter ikke komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse, og de betragtes således som forbrugsmaterialer. Almindelige sliddele såsom lamper, drivere, LED-strips, dæmpere, overløbsrosetter, magnetlister og gulvlister til brusere er forbrugsmaterialer.

Garantien dækker ikke omkostninger fra tredjepart eller artikler, som ikke leveres af Dansani. Eventuelle omkostninger i forbindelse med dette skal dækkes af forsikringen for det selskab, der er ansvarligt for anlægget, eller af forbrugeren egen forsikring.

S UNDERHÅLLSVÄGLEDNING

ALLMÄN INFORMATION FÖR ALLA YTOR: Badrumsmöbler från Dansani är tillverkade av material som är mycket lämpliga för badrum. Det är emellertid viktigt att se till att ventilationen är god samt att placera möblerna på ett sådant avstånd från badkaret eller duschkabinen så att vattnet inte sprutar direkt på möblerna och man slipper tvålrester. Om det ändå skulle komma vattenstänk på möblerna, bör de torkas av. Då håller de sig fina och risken för skador minimeras.

Dansanis möbler består huvudsakligen av spänplatta eller MDF, som är belagd med olika ytor som skyddar mot fuktskador. Vi gör uppmärksamma på, att garantin för produkten bortfaller och risken för fuktskador ökas om det utförs anpassningar/justeringar i konstruktionen och/eller designen. För vård och underhåll hänvisas till följande avsnitt, som är indelat efter material. Om du inte vet vilket material din möbel är gjord av, kan du kontakta din återförsäljare eller läsa produktinformationen i försäljningsmaterialet på www.dansani.se eller www.scanbad.se.

RENGÖRING OCH SKÖTSELRÅD AV MÖBLER SOM ÄR BELAGDA MED PVC-FOLIE OCH/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT: Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Till sist eftertorkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och högglansytor, eftersom det kan repa ytan. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Vi avråder även från att använda möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp.

RENGÖRING AV LACKERADE YTOR: Möbler med lackerade ytor bevaras bäst genom regelbunden rengöring och genom att samtidigt se till, att fläckar avlägsnas så snabbt som möjligt. Lack reagerar genom långvarig kontakt med vissa fetter och slipmedel, som finns i bl.a krämer och tandkräm. Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur hårt i varmt vatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel. Till sist torkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och högglansytor, eftersom det kan repa ytan. Om möbeln har blivit mycket kladdig eller smutsig, rekommenderar vi följande tillvägagångssätt.

Detta är särskilt relevant för ytor med gummilack.

- Använd ett rengöringsmedel i sprayform speciellt för badrum, som tar bort fett och vanligen också kalkfläckar. I de flesta dagligvarubutiker brukar man kunna köpa produkter som är lämpliga för borttagning av fett och kalkfläckar.
- Rengöringsmedlet sprayas på en fuktig mjuk trasa, varefter ytan rengörs. Man får under inga omständigheter spraya direkt på möbeln, och vi avråder dessutom från att gnida kraftigt på lacken, eftersom det kan ge fläckar och skador.
- Därefter torkas ytan ren med en trasa urvriden i rent vatten för att avlägsna rengöringsmedlet. Därmed undviks fläckar och streck.
- Vi rekommenderar att rengöringsmedlet används max fem minuter på lacken, eftersom längre tid kan ge skador.
- Läs också anvisningarna om rengöringsmedlet och prova eventuellt på ett ställe som inte syns, t.ex. insidan av fronten, innan det används på synliga ställen.

Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna.

Möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp får under inga omständigheter användas.

RENGÖRING OCH SKÖTSELVÅRD AV MÖBLER AV MASSIVT TRÄ ELLER FANERAT TRÄ: Trä är ett levande material och kan därför variera i färg och struktur. I takt med att träet utsätts för ljus, kommer färgen att mogna och lystern kommer att förändras. Om struktur och färg på fronter och gavlar varierar, berättigar detta inte till reklamation.

Rengöring: Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Därefter eftertorkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas överflödigt vatten bort med en mjuk trasa.

Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Vi avråder dessutom bestämt från att använda möbelpolish, aceton, bensin samt skursvamp.

Vård: Fanerade möbler från Dansani är lackerade med fuktbeständig tvåkomponentlack, följande skötselråd kommer att återuppliva lystern i träet samt mättar träet och har en vattenavvisande effekt. Vi rekommenderar att möblerna behandlas en till två gånger om året efter behov.

En färglös vaselinolja utan härdningsmedel används. Oljan kan också kallas paraffinolja, men det viktigaste är, att den är färglös.

Följande tillvägagångssätt rekommenderas.

- Dammtorka skivan med en hårt urvriden trasa, så att den ser ren ut.
- Vänta i 5–10 minuter så att ytan är torr.
- Ta oljan på en bomullstuss (den ska vara väl indränkt). Stryk på oljan i ett tunt lager med roterande rörelser, så den gnids in väl i de öppna porerna.
- Låt ytan vila i 3–5 minuter och torka sedan med en torr trasa, först med roterande rörelser och avslutningsvis genom att torka längs med ådrorna, så det verkar torrt på ytan. Ytan kommer nu att glänsa.
- Låt ytan vila i ytterligare 5–10 minuter och torka därefter med hushållspapper längs med ådrorna. Det är viktigt att inte använda färgade papperstrasor eftersom det kan ge fläckar.
- Det är också viktigt att det inte finns oljerester kvar på ytan, eftersom det ger en klibbig yta.

SPEGELAR/SPEGELSKÅP: För speglar utan ram rekommenderas rengöring med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfibertrasa för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna samt gångjärnen grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner.

Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa spegeln. Vi avråder också från skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor.

För speglar med ram är det viktigt att inte använda spritbaserade rengöringsmedel, som kan komma i kontakt med ramen. Vissa glasrengöringsmedel innehåller sprit och bör inte användas, eftersom ytan kan skadas. Vi rekommenderar att man använder en mjuk microfibertrasa urvriden i varmt vatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel och att man därefter torkar med en torr mjuk microfibertrasa.

KOMPOSIT TVÄTTSTÄLL: Komposit är en stark polyester kompositmaterial med en homogen yta. Regelbunden rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel minskar kalkfläckar. Torka därefter med en ren, mjuk trasa.

Utsätt inte tvättstället för syra, ammoniak, avloppsrensare eller klor, men med envisa fläckar kan du använda slipningsmaterial som t.ex. 1000 sandpapper eller grova rengöringssvampar. Om området som slipats är blankt kan det efteråt slipas med kornstorlek 800, därefter kornstorlek 600 och sedan efterbehandlas med en torr och mjuk tygduk. Börja alltid med kornstorlek 1000. Torka därefter med en torr mjuk trasa. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70°C eftersom materialet kan spricka.

PORSLINSTVÄTTSTÄLL: Tvättstället är gjutet i ett material som består av en lermassa som innehåller kvarts, som därefter har bränts vid cirka 1 200 °C. Därigenom får man en glaserad motståndskraftig yta, som är lätt att hålla ren. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med vanlig tvål och vatten och avtorkning med en ren mjuk trasa. Aggressivare rengöringsmedelsminne häller starkalösningsmedelsom syror, klor, ammoniak, propplösare, kaustiksoda eller slipmedelfär under inga omständigheter användas. Vi avråder även från skursvamp. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70 °C, eftersom glaseringen kan krackelera.

MARMORTVÄTTSTÄLL: Tvättstället är gjort av materialet gjutmarmor, som utvecklats speciellt för tillverkning av sanitetsprodukter. Produkten består av krossad marmor, som är bunden av polyester, och erbjuds med en blank gelcoat-yta. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmvatten med tillsättning av ett milt allrengöringsmedel och därefter avtorkning med en ren mjuk trasa.

Produkten bör inte utsättas för syra, ammoniak, propprensare eller klor samt produkter med slipmedel och skursvamp. Tvättstället får inte utsättas för vatten, som är varmare än 70 °C, eftersom glaseringen kan krackelera. Om ytan av någon anledning skulle bli repig, kan den poleras med ett fint polermedel och efterbehandlas med vax (t.ex. bilvax). Om detta görs regelbundet, håller produkten sig fin i många år. Vi rekommenderar "Clean & Shine" – ett koncentrerat och effektivt vaxschampo, som rengör och ger tvättstället en skyddande och skinande yta. Finns att köpa/beställa hos din återförsäljare

GLASTVÄTTSTÄLL: Tvättstället är producerat i en klar glastyp, som är vitmålat på baksidan och som formas vid ca. 800 grader. Tvättstället framstår med en enhetlig stark, blank och rengöringsvännlig yta. Regelbunden rengöring med en mjuk trasa urvriden i varmt vatten tillsatt ett milt universalrengöringsmedel reducerar kalkavlagringar, och tvättstället bevaras fint blankt i många år. Tvättstället får inte utsättas för syra, ammoniak, avloppsrens eller klorin, samt produkter med slipmedel och skursvampar. Tvättstället får inte utsättas för vatten, som är varmare än 70 grader celsius, eftersom materialet då krakelerar.

ALUMINUM OCH ANDRA METALLER: Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa. Därefter torkas ytan med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas ytan med en mjuk microfibertrasa. Använd aldrig rengöringsmedel med syra, slipmedel eller andra starka lösningsmedel samt skursvamp, eftersom det kan förstöra ytan. Grova kalkbeläggningar kan normalt avlägsnas med en lösning av ättika och vatten.

HANDDUKSTORKAR: Handdukstorkarna är tillverkade i rostfritt stål eller pulverbeklädda ytor. Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa urvriden i varmt vatten med milt rengöringsmedel. Eftertorka med en fuktig mjuk trasa urvriden i rent vatten för att ta bort rester av rengöringsmedlet och undvika fläckar och ränder.

Avsluta med att torka av ytan med en mjuk microfiberduk.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller syror, slipmedel eller andra starka lösningsmedel samt svampar med en slipande yta då det kan förstöra ytskiktet.

GARANTI: Hos Dansani står vi för våra produkter. Det är därför som vi, utöver konsumentens lagstadgade rättigheter, erbjuder ytterligare produktgaranti mot tillverkningsfel för våra produkter och ger 10 års garanti för våra badrumsmöbler, bl.a. skåp, utdragsslådor och tvättställ, samt 5 års garanti för våra handdukstorkar och tillbehör..

Allmänna garantivillkor:

Våra produkter produceras i överensstämmelse med existerande standarder och krav i harmoniseringade industriella standarder. Ytor av trä, porstens och glas har naturliga avvikelse i sitt utförande, dessa utgör en del av materialets karaktär och betraktas inte som produktdefekter om de bevarar Dansanis aktuella kvalitet och toleranser. Mer information finns på www.dansani.se.

Garantin kräver att produkten monteras enligt den bifogade monteringsanvisningen.

Dansani ansvarar inte för skador eller defekter som beror på felaktig montering eller installation. Om produkten har defekter och inte uppfyller förväntningarna ber vi dig att förse oss med dokumentation före monteringen.

Installation av vatten och elektriska detaljer måste utföras av behörig fackman och uppfylla gällande regler.

Garantin kräver att skötselanvisningarna har följts. Inga byten medges för defekter som beror på felaktigt eller bristfälligt underhåll, modifierade möbler eller ej rekommenderad användning.

Observera att garantin upphör att gälla, och att risken för fuktskador ökar, om konstruktionen och/eller designen blir föremål för justeringar.

Vi rekommenderar att du läser och följer den bifogade skötselanvisningen och endast använder de rekommenderade rengöringsmedlen för att garantera att dina produkter håller sig vackra i många år. Garantin omfattar inte komponenter som kräver regelbundet underhåll, och de betraktas därför som förbrukningsmaterial.

Normala slitedlar som lampor, drivdon, LED-lister, dämpare, överflygladsringar, magnetlister och golvlister för duschar är förbrukningsmaterial.

Garantin täcker inte kostnader för tredje part eller artiklar som inte levereras av Dansani. Eventuella kostnader för sådant ska täckas av försäkringen för det bolag som ansvarar för anläggningen eller av konsumentens egen försäkring.

N VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

GENERELL INFORMASJON FOR ALLE OVERFLATER: Baderomsmøbler fra Dansani er produsert i materialer som egner seg godt til baderommet. Det er viktig å sørge for god ventilasjon i rommet, og at møblene plasseres i en avstand/avskjermet fra badekar/dusjkabinett, slik at direkte vannsprut og såperester på møblene unngås. Tørk møblene hvis det likevel skulle komme vannsprut på dem, slik at de holder seg pene, og risikoen for skader minimeres.

Dansanis møbler består hovedsaklig av sponplate eller MDF, som er belagt med forskjellige overflater som sikrer mot fuktskader. Vi gjør oppmerksom på at garantien for produktet bortfaller, og risikoen for fuktskader øker dersom det foretas tilpasninger av konstruksjonen og/eller designet. For pleie og vedlikehold henvises det til følgende avsnitt som er delt opp i forhold til materiale. Er du i tvil om materialet på ditt møbel, kontakt da vennligst din forhandler eller se produktinformasjonen i salgsmaterialet på www.dansani.no eller www.scanbad.no.

RENGJØRINGSVEILEDNING TIL MATERIALER BELAGT MED PVC-FOLIE OG/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne evt. smuss. Til slutt tørkes de over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da det kan risse overflaten.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, sprit og rensebensin samt skuresvamper frarådes også.

RENGJØRINGSVEILEDNING TIL LAKKERTE OVERFLATER: Møbler med lakkert overflate bevares best ved regelmessig rengjøring, og ved samtidig å sikre at flekker fjernes så hurtig som mulig. Lakk reagerer ved lengevarende kontakt med visse fettstoffer og slipemidler som finnes i bl.a. kremer og tannpasta. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut hardt vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Til slutt tørkes det med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder og striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da det kan risse overflaten. Er møbelet blitt ekstra tilfettet eller tilsmusset, anbefaler vi følgende fremgangsmåte.

Dette er spesielt relevant for overflater med gummilakk.

- Bruk et rengjøringsmiddel i sprayform spesielt egnet til badet, som fjerner fett og typisk også kalkflekker. I de fleste dagligvarerebutikker kan det kjøpes et produkt som egner seg godt til å fjerne fett og kalkflekker.
- Rengjøringsmiddelet sprayes på en fuktig myk klut, deretter rengjøres overflaten. Det må under ingen omstendigheter sprayes direkte på møbelet, og vi fraråder dessuten å gni voldsomt i lakken da det kan gi skjolder og skader.
- Heretter tørkes overflaten ren med en klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet. Skjolder og striper i lakken unngås herved.
- Vi anbefaler at rengjøringsmiddelet brukes på lakken i maks 5 minutter, da mer tid kan gi skader.
- Se for øvrig veiledning på rengjøringsmiddelet og test evt. på et ikke synlig sted, som på innsiden av fronten, før det brukes på synlige steder.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene.

Møbelpolish, aceton, sprit, rensebensin og skuresvamper må under ingen omstendigheter brukes.

RENGJØRINGS- OG PLEIEVEILEDNING TIL MØBLER AV MASSIVT TRE ELLER OVERFINERT TRE: Tre er et levende materiale og kan dermed variere i farge og struktur. I takt med at treet utsettes for lys, vil fargen modnes og endre glød. En variasjon i struktur og farge på fronter og gavler er ikke reklamasjonsberettiget.

Rengjøring: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne evt. smuss. Heretter tørkes de over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Til slutt fjernes overskytende vann med en myk klut.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, rensebensin samt skuresvamper frarådes også på det kraftigste.

Pleje: Finerte møbler fra Dansani er lakkert med fuktbestandig tokomponentslakk, men følgende pleieveileddning vil friske opp gløden i treet samtidig ha en mettende og vannavstøtende effekt. Det anbefales å behandle møblene en til to ganger i året etter behov. En fargeløs vaselinolje uten herdemiddel brukes. Oljen kan også kalles parafinolje, men det er viktig at den er fargeløs.

Følgende fremgangsmåte anbefales.

- Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd klut, så den fremstår ren.
- Vent 5 – 10 min så overflaten fremstår tørr.
- Ta oljen på en bomullsklut (den skal være god og våt). Påfør oljen i et tynt lag med sirkulerende bevegelser så den blir gnidd godt ned i de åpne porene.
- La overflaten hvile i 3-5 minutter og tørk deretter med en tørr klut, først i sirkulerende bevegelser, og avslutt med å tørke på langs av årene så den fremstår tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå gyllen.
- La igjen overflaten hvile i 5 – 10 min., og tørk med husholdningspapir på langs av årene. Det er viktig at det ikke brukes fargepede papirkluter da de kan gi flekker.
- Det er viktig at det ikke er oljerester igjen på overflaten da det på sikt gir en klisset overflate.

SPEIL/SPEILSKAP: For speil uten ramme anbefales rengjøring med vanlige glassrensprodukter, samt bruk av en myk Microfiberklut for optimalt resultat. Etter rengjøring anbefales det å tørke grundig av speil samt hengsler på speilskapet, slik at overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes da det kan ripe speilet. Skuresvamper og papirservietter frarådes også grunnet risiko for riper.

For rammespeil er det viktig at det ikke brukes spritbaserte rengjøringsmidler som kan komme i kontakt med rammen. Enkelte glassrensprodukter inneholder sprit og må ikke brukes da overflaten kan skades. Det anbefales å bruke en myk mikrofiberklut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørke med en tørr myk mikrofiberklut.

KOMPOSITT SERVANTER: Kompositt er et sterkt polyesterbasert homogent materiale, med en ensartet overflate.

Regelmessig rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørking med

en ren myk klut, reduserer kalkavleiringer.

Produktet må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens eller Klorin, men produkter med slipemiddel eller skuresvamper kan benyttes til rengjøring ved gjenstridige flekker.

Dersom overflaten av en eller annen årsak får riper, kan den pusses med fint sandpapir korn 1000 eller pussesvamp. Dersom det behandlede området fremstår som blankt, kan det slipes med korn 800, fulgt av korn 600 og til slutt etterbehandles med en myk, tørr klut. Start alltid med korn 1000.

Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70°C, da materialet ellers vil krakelere.

PORSELENSSERVANTER: Servanten er støpt i et materiale bestående av leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur som heretter brennes ved ca. 1.200 °C. Dermed oppnås en glasert motstandsdyktig overflate som er lett å holde ren. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring med alminnelig såpevann og tørking med ren myk klut.

Aggressive rengjøringsmidler som inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klor, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk soda eller slipemidler må under ingen omstendigheter brukes. Skuresvamper frarådes også. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70 °C da glaseringen ellers kan krakelere.

MARMORSERVANTER: Servanten er støpt i materialet Marmite, spesielt utviklet til fremstilling av sanitærprodukter. Produktet består av knust marmor, polyester og bindemidler. Servantene støpes i lukkede former, og overflatebehandles med en blank Gelcoat. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørking med en ren myk klut.

Produktet må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens eller klor samt produkter med slipemiddel og skuresvamper. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70 °C da glaseringen ellers kan krakelere. Hvis overflatelaget av en eller annen årsak blir ripet, kan polering skje med et fint poleringsmiddel og etterbehandles med voks (f.eks. autovoks). Det anbefales forebyggende voksbehandling en til to ganger i året etter behov. Hvis dette gjøres regelmessig, holder produktet seg flott i mange år. Til daglig renhold anbefaler vi bruk av "Clean & Shine" – en konsentrert og effektiv vokssjampo, som rengjør servanten og gir en beskyttende og skinnende overflate.

GLASSSERVANTER: Servanten er produsert av en klar glasstype, som er hvitmalt på baksiden og formes ved ca. 800 grader. Servanten fremstår med en ensartet sterk, blank og rengjøringsvennlig overflate.

Regelmessig rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel reduserer kalkavleiringer, og servanten bevares flott og blank i mange år. Servanten må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens eller klorin samt produkter med slipemiddel og skuresvamper. Servanten må ikke utsettes for vann varmere enn 70 grader celsius, da materialet ellers vil krakelere.

ALUMINUM OG ANDRE METALLER: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Heretter tørkes det med en fuktig myk klut oppvridd i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller stripere. Til slutt tørkes overflaten med en myk mikrofiberklut. Bruk aldri rengjøringsmidler med syre, slipemidler eller andre sterke oppløsningsmidler samt skuresvamper da det kan ødelegge overflaten. Grove kalkavleiringer kan normalt fjernes med en eddik-/vannoppløsning.

HÅNDKLETØRKER: Håndkletørkere er utført i rustfritt stål eller pulverlakkerte overflater. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Deretter tørkes av med en fuktig, myk klut vridd opp i rent vann for

å fjerne rengjøringsmiddelet, så skjolder og stripere unngås. Til sist tørkes overflaten med en myk mikrofiberklut. Benytt aldri rengjøringsmidler med syre, slipemidler eller andre sterke løsemidler samt skuresvamper, da det kan ødelegge overflaten.

GARANTI: Hos Dansani står vi inne for produktene våre. Det er grunnen til at vi – i tillegg til forbrukernes lovfestede rettigheter – gir en ytterligere garanti mot produksjonsfeil på produktene våre med 10 års garanti på baderomsmøblene våre, som skap, skuffer og servanter, og 5 års garanti på håndkletørkere og tilbehør.

Generelle garantibetingelser:

Produktene våre er produsert i overensstemmelse med eksisterende standarder og krav i harmoniserte, industrielle standarder. Overflater av tre, porselen og glass har naturlige forskjeller i finishen. Det er en del av materialets karakter, og regnes ikke som produktdefekter dersom de bevarer den nåværende kvalitet og toleransene i Dansani. Ytterligere opplysninger finner du på www.dansani.no.

Garantien krever at produktet er montert i overensstemmelse med vedlagte monteringsveiledning.

Dansani er ikke ansvarlig for skader eller defekter grunnet feil montering eller installasjon. Dersom produktet likevel har defekter, ber vi om at du gir oss dokumentasjon før montering.

Installasjon av vann og elektrisitet skal utføres av autoriserte fagfolk og være i overensstemmelse med gjeldende regler.

Garantien krever at anbefalingene for stell og pleie er blitt fulgt. Ingen utskiftninger vil bli gjort av defekter som er forårsaket av feil eller utilstrekkelig vedlikehold, ombygging av møbler eller uvanlig bruk.

Vær oppmerksom at garantien ikke gjelder, samt at risikoen for fuktskader øker, dersom det gjøres justeringer av konstruksjonen og/eller designet.

Vi anbefaler at de vedlagte anbefalingene for stell og pleie blir lest grundig og fulgt. Bruk kun de anbefalte vaskemidlene for å sikre at produktene dine holder seg fine i mange år.

Garantien omfatter ikke komponenter som krever regelmessig vedlikehold. De betraktes som forbruksmaterialer.

Vanlige slitedeler, som lamper, drivere, LED-lister, dempere, overlopsrossetter, magnetlister og gulvlister til dusjer, er forbruksmaterialer.

Garantien dekker ikke omkostninger fra tredjepart eller varer som ikke leveres av Dansani. Eventuelle omkostninger i forbindelse med dette skal dekkes av forsikringen til det selskapet som er ansvarlig for anlegget, eller av forbrukerens egen forsikring.

PERUSTIETOJA KOSKIEEN KAIKKIA PINTOJA: Dansanin kylpyhuonekalusteet on valmistettu kylpyhuoneeseen soveltuista materiaaleista. Kylpyhuoneessa tulee kuitenkin olla kunnollinen ilmanvaihto, ja kalusteet tulee sijoittaa niin, että välttetään veden ja saippuan roiskuminen kylpyammeesta/suihkusta kalusteisiin. Kuivaa aina mahd. vesiroiskeet kalusteista, niin ne säilyvät siisteinä ja välttyt vaurioilta. Dansanin kalusteet ovat pääosin lastulevyä tai MDF-levyä, joka on päälystetty erilaisin kosteusvaarioilta suojaavin pinnoin. Tiedoksi, että tuotetakuu ei ole voimassa ja kosteusvauroiden riski lisääntyy, jos tuotteeseen ja/tai sen rakenteisiin tehdään muutoksia. Tässä alla on annettu hoito- ja kunnossapito-ohjeita eri materiaaleille. Jos et ole varma kalusteesi materiaalista, ota yhteyttä jälleenmyjyäksi tai katso kalusteiden tuotetiedot osoitteessa www.dansani.fi tai www.scanbad.fi.

PVC-, MELAMIINI- JA/TAI LAMINAATTIPINNOITETTUJEN MATERIAALIEN PUHDISTUSOHJEET: Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Pintakuvioidusta kalusteista lika puhdistetaan kuvion suuntaisesti. Lopuksi poistetaan pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Mattapintaisia tai kiiltäviä kalusteita ei saa pyyhkiä kuivalla liinalla tai paperilla, sillä se saattaa naarmuttaa pintaa.

Hankausainetta, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita. Puhdistamiseen ei myöskään saa käyttää kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, spritit, puhdistettua bensiiniä tai hankaussientä.

MAALATTUJEN PINTOJEN PUHDISTUSOHJEET: Lakatut pinnat pysyvät kunnossa säännöllisellä puhdistuksella ja poistamalla tahrat mahdollisimman nopeasti. Lakka reagoi pitkäkestoiseen kontaktiin tiettyjen rasvojen ja hankausaineiden kanssa, joita on esim. voiteissa ja hammastahnoissa. Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Poista lopuksi pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Mattapintaisia tai kiiltäviä kalusteita ei saa pyyhkiä kuivalla liinalla tai paperilla, sillä se saattaa naarmuttaa pintaa. Jos kaluste on poikkeuksellisen rasvainen tai likainen, suosittelemme seuraavaa toimintatapaa.

Tämä koskee erityisesti lakattuja pintoja.

- Käytä erityisesti kylpyhuoneisiin tarkoitettua puhdistusainetta, joka poistaa rasvaa ja kalkkitahroja. Useimmista päivittäistavarakaupoista voi ostaa rasva- ja kalkkitahroihin soveltuivia tuotteita.
- Ruiskuta puhdistusainetta kosteaan, pehmeään liinaan ja pyyhi likainen pinta. Puhdistusainetta ei saa missään tapauksessa ruiskuttaa suoraan kalusteesseen emmekä myöskään suosittele pinnan voimakasta hankaamista, sillä se saattaa vaurioittaa pintaa.
- Pyyhi lopuksi pinta puhtaaksi pelkällä vedellä kostutetulla, nihkeällä liinalla. Näin ei maalattuun pintaan jää läiskiä eikä jälkiä.
- Suosittelemme, että puhdistusaineen annetaan vaikuttaa enint. 5 minuuttia, ettei se ehdi vaurioittaa pintaan.
- Tarkista myös puhdistusaineessa olevat käyttöohjeet ja testaa tuotetta tarvittaessa huomaamattomaan paikkaan kuten oven sisäpintaan.

Hankausaineita, ammoniakkia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita. Kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, spritit, puhdistettua bensiiniä tai hankaussientä ei saa käyttää missään tapauksessa.

MASSIVIPUISTEN TAI PINTAVIILUTETTUJEN KALUSTEIDEN PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET: Puu on elävä materiaali, joten sen väri ja pintarakenne saattavat vaihdella. Väri kypsyy ja sen hehku muuttuu puun altistuessa valolle. Kalusteiden etuosien ja päätyjen rakenteen tai värin muutokset eivät anna oikeutta valituksiin.

Puhdistus: Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Pintakuvioidusta kalusteista lika puhdistetaan kuvion suuntaisesti. Poista pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Poista lopuksi ylimääräinen vesi pehmeällä liinalla.

Hankausaineita, ammoniakkia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita.

Kalusteiden puhdistamiseen ei myöskään saa käyttää kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, puhdistettua bensiiniä tai hankaussientä.

Hoito: Dansanin viilutetut kalusteet on lakattu kosteutta kestävällä 2-komponenttilakalla. Seuraavat hoito-ohjeet palauttavat puun hehkun ja samalla tekevät pinnasta paremmin vettä hylkivän. Suosittelemme, että kalusteet käsitellään tarpeen mukaan 1–2 kertaa vuodessa.

Käsittelyyn käytetään väritöntä vaseliiniöljyä. Öljyä kutsutaan myös parafiiniöljyksi, mutta olennaista on sen värittömyys.

Toimi seuraavasti:

- Pyyhi pinnalta pöly nihkeällä liinalla niin, että se näyttää puhtaalta.
- Odota 5–10 min. jotta pinta on ihan kuiva.
- Kostuta puuvillaliina öljyllä (liinan tulee olla kunnolla kostutettu). Levitä öljyä ohut kerros pyörivin liikkein niin, että se imetyy puun huokosiin.
- Odota 3–5 min. ja kuivaa sitten kuivalla liinalla, ensin pyörivin liikkein ja lopuksi pyyhi puun syiden suuntaisesti kunnes pinta näyttää kuivalta. Pinta näyttää nyt kullanväriseltä.
- Anna pinnan olla 5–10 min. ja kuivaa sitten talouspaperilla puun syiden suuntaisesti. On tärkeää, ettei käytetä värialistä talouspaperia, sillä se saattaa tahria.
- Varmista, ettei pintaan jää öljyn jäämiä, sillä se tekee pinnasta pidemmän pääle tahmean.

PEILIT/PEILIKAAPIT: Kehyksettömiin peilien puhdistukseen suosittelemme tavallisia ikkunanpesuutotteita sekä pehmeää mikrokuituliinaa. Peilien ja peilikaappiin tulevien asennusten puhdistuksen jälkeen suosittelemme että pinnat pyhitään huolellisesti jotta niihin ei jää pesuainejäämiä.

Hankausaineita, ammoniakkia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne saattavat naarmuttaa peiliä. Hankaussieniä tai paperiliinoja ei myöskään suositella, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaan.

Kehyspeilien puhdistukseen ei saa käyttää sproipohjaisia puhdistusaineita, sillä ne saattavat aiheuttaa vaurioita kehykseen. Tietty ikkunanpesuaineet sisältävät spritiä eikä niitä saa käyttää, jotta pinta ei vaurioituisi. Suosittelemme puhdistamista pehmeällä mikrokuituliinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kuivaa lopuksi kuivalla pehmeällä mikrokuituliinalla.

SOLID SURFACE: Solid Surface on vahva polyesterikomposiitti materiaali homogeenisellä pinnalla. Säännöllinen puhdistus pehmeällä liinalla, joka on kostutettu kuuman veden ja miedon pesuaineen seoksessa vähentää kalkkikertymiä. Pyyhi puhtaalla pehmeällä liinalla. Pesuallasta ei saa altistaa hapoille, ammoniakille, putkenavaus kemikaaleille tai kloorille. Pintyneelle lialle voidaan käyttää hiontamateriaalina esim. 1000 karkeuden hiomapaperia

tao karkeaa puhdistustyyntyä. Jos hiottava alue näyttää kiiltävältä, voidaan pinta hioa karkeudella 800, sitten karkeudella 600 ja käsitellä lopuksi pehmeällä kuivalla liinalla. Aloita aina karkeudella 1000. Altaaseen ei saa kaataa vettä tai nestettä jonka lämpötila on yli 70 Celsius astetta, koska se aiheuttaa altaan pinnan halkeilua.

POSLIINIALLAS: Allas on valettu savimassasta, johon on lisätty piitä. Sen pinta on lasitettu, ja se on poltettu n. 1.200 °C-asteessa. Nämä saadaan aikaiseksi kestävä lasitettu pinta, joka on helppo pitää puhtaana. Kalkkitahrat voi estää puhdistamalla altaan säännöllisesti, ja suosittelemme siihen tavallista puhdistusainetta ja vettä sekä kuivausta puhtaalla pehmeällä liinalla.

Väkeviä liuottimia kuten happoa, kloreria, ammoniakkia tai kaustista soodaa sisältävää puhdistusaineita, viemärinpuhdistusaineita tai hankaavia puhdistusaineita ei saa missään tapauksessa käyttää. Myös kän hankaussieniä ei saa käyttää. Altaaseen ei saa laskea yli 70 °C-asteista vettä, se aiheuttaa lasitetun pinnan halkeilemista.

MARMORIALLAS: Allas on erityisesti saniteettitiloihin kehitettyä valumarmoria. Tuote koostuu murskatusta marmorista ja polyesteristä, ja sitä on saatavana joko kiiltävällä gelcoat-pinnoitteella. Kalkkitahrat voi estää puhdistamalla altaan säännöllisesti, ja suosittelemme siihen pesua pehmeällä kostealla liinalla, jossa on mietoja yleispuhdistusainetta. Kuivaa allas sen jälkeen puhtaalla pehmeällä liinalla. Tuote ei saa altistua hapoille, ammoniakille, viemärinpuhdistusaineelle tai kloorille eikä siihen saa käyttää hankaavia aineita tai hankaussientä. Altaaseen ei saa laskea yli 70 °C-asteista vettä, se aiheuttaa lasitetun pinnan halkeilemista. Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu, sen voi kiillotata hienolla kiillotusaineella ja käsitellä sen jälkeen vahalla (esim. autovahalla). Jos näin toimitaan säännöllisesti, pysyy tuote hyvässä kunnossa monta vuotta. Suosittelemme Clean & Shine -puhdistusainetta. Se on tehokas vahashampoo, joka puhdistaa altaan ja muodostaa siihen suojaavan, kiiltävän pinnan.

LASIALLAS: Allas on kirkasta lasityyppiä, sen pohja on valkolakattu ja muotoiltu n. 800 asteessa. Altaan pinta on kestävä, sileä ja helposti puhdistettava. Allas pysyy kauniin kiiltävänä monta vuotta, kun sen puhdistaa säännöllisesti lämpimällä vedellä ja yleispuhdistusaineella kostutetulla pehmeällä liinalla. Allas ei saa altistua hapoille, ammoniakille, viemärinpuhdistusaineelle tai kloorille eikä siihen saa käyttää hankaavia aineita tai hankaussientä. Altaaseen ei saa laskea yli 70 °C:ista vettä, se aiheuttaa materiaalin halkeilemista.

ALUMIINI JA MUUT METALLIT: Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoja yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Poista pesuaineen jäätmät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Kuivaa lopuksi pinta pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä koskaan käytä happoa, hankaavia aineita tai voimakkaita liuottimia sisältävää puhdistusaineita tai hankaussientä, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa. Kalkkitahrat voi yleensä poistaa etikka-vesiseoksella.

PYYHEKUIVAIN: Pyyhekuivaimen pinta on joko ruostumatonta terästä tai jauhelakattu. Suosittelemme puhdistamaan pinnan lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella kostutetulla, nihkeällä liinalla. Poista sen jälkeen pesuainejäämät nihkeällä liinalla niin, ettei pintaan jää tahroja ja raitoja. Kuivaa pinta lopuksi pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä milloinkaan käytä happoja, hankausaineita tai voimakkaita liuottimia sisältävää puhdistusaineita äläkä hankaussientä, koska ne voivat vaurioittaa kuivaimen pintaa.

TAKUU: Dansani vastaa tuotteidensa laadusta. Siksi myönnämme tuotteilleemme kuluttajalainsäädännössä määriteltyä laajemman takuun valmistusvirheiden osalta ja annamme kylpyhuonekalusteillemme, kuten kaapeille, laatikoiille, altaille 10 vuoden takuun sekä pyyhekuivaimille ja lisävarusteille 5 vuoden takuun.

Yleiset takuuehdot

Tuotteenemme on valmistettu voimassa olevien harmonisoitujen teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaisesti. Puisissa, posliinisissa ja lasisisissa pinnoissa esiintyy luontaisia eroja, jotka kuuluvat materiaalin luonteesseen. Niitä ei pidetä Dansanilla tuotevirheinä, mikäli materiaalin laatu ja toleranssit säilyvät muuttumattomina. Lisätietoja löydät osoitteesta www.dansani.fi.

Takuu edellyttää, että tuote on asennettu sen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.

Dansani ei vastaa väärästä asennuksesta tai kokoamisesta aiheutuneista vahingoista tai vaurioista. Jos vastoin odotuksia tuotteessa on vikoja tai puutteita, toimita meille asiakirjat ennen asennusta. Vesi- ja sähköliitännät on tehtävä valtuutetun ammattilaisen toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Takuu edellyttää, että hoito-ohjeita noudatetaan. Tuotteita ei vahdeta, jos niitä on hoidettu tai käytetty väärin tai niiden käytötarkoitusta on muutettu.

Huomaa, että takuu raukeaa ja kosteusvaurioiden riski kasvaa, jos rakenteisiin ja/tai malliin tehdään muutoksia.

Suosittelemme lukemaan ja noudattamaan hoito-ohjeita. Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita, jotta tuotteet pysyvät kauniina vuosia eteenpäin.

Takuu ei kata säännöllistä huoltoa vaativia komponentteja, sillä niitä pidetään kuluvinä materiaaleina.

Yleisesti kuluvat osat, kuten ohjaimet, saranat, laatikoiden kiskot, vaimentimet, ylivuotorenkaat ja suihkulistat ovat kulutusosia.

Takuu ei koske kolmannen osapuolen kustannuksia tai muita kuin Dansanin toimittamia tuotteita. Mahdolliset näihin liittyvät kustannukset kattaa ao. kalusteita koskeva vakuutus tai kuluttajan oma vakuutus.

D PFLEGEANLEITUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ALLEN OBERFLÄCHEN: Badezimmermöbel von Dansani werden aus Materialien hergestellt, die für Badezimmer geeignet sind. Dennoch ist es wichtig, für eine gute Lüftung zu sorgen und die Möbel in einem Abstand zu Badewanne/Duschkabine aufzustellen, sodass direkte Wasserspritzer und Seifenreste auf den Möbeln vermieden werden. Sollten dennoch Wasserspritzer zu sehen sein, trocknen Sie die Möbel ab, damit sie ihr ansprechendes Aussehen erhalten und die Gefahr von Schäden verringert wird.

Dansanis Möbel bestehen hauptsächlich aus Spanplatten oder MDF-Holzfaserplatten, die mit verschiedenen Oberflächen beschichtet sind, um gegen Feuchteschäden zu schützen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Gewährleistung und Garantie des Produkts entfällt, und sich das Risiko für Feuchteschäden vergrößert, sollten Anpassungen der Konstruktion und/oder des Designs vorgenommen werden.

Bezüglich der Pflege und Wartung wird auf den folgenden Abschnitt verwiesen, der in Bezug auf die Materialien aufgeteilt ist. Sind Sie bezüglich des Materials Ihrer Möbel im Zweifel, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder lesen Sie die Produktinformationen in den Vertriebsunterlagen auf www.dansani.de oder www.scanbad.de.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR MATERIALIEN, DIE MIT PVC-FOLIE UND/ODER MELAMIN SOWIE LAMINAT BESCHICHTET SIND: Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Möbel mit Strukturoberflächen werden am besten in Richtung der Struktur gereinigt, um evtl. Schmutz zu entfernen. Abschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene Tücher oder Papierservietten sollten bei Möbeln mit Matt- und Hochglanzoberflächen vermieden werden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Auch von der Verwendung von Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämme wird abgeraten.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR LACKIERTE OBERFLÄCHEN: Möbel mit Lack-oberfläche werden am besten bei regelmäßiger Reinigung erhalten, und gleichzeitig muss gesichert werden, dass Flecken schnellstens möglich entfernt werden. Lack reagiert bei längerem Kontakt mit bestimmten Fett- und Schleifmitteln wie z.B. Creme und Zahnpasta. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger leicht angefeuchtet ist. Abschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene Tücher oder Papierservietten sollten bei Möbeln mit Matt- und Hochglanzoberflächen vermieden werden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

Ist das Möbelstück besonders fettig oder schmutzig, wird folgende Vorgehensweise empfohlen.

Dies gilt vor allem für Oberflächen mit Gummilack.

- Verwenden Sie ein speziell für Badezimmer geeignetes Reinigungsmittel in Sprayform, das Fett und Kalkflecken entfernt.
- Das Reinigungsmittel wird auf ein feuchtes, weiches Tuch gesprüht, womit die Oberfläche abgerieben wird. Es darf unter keinen Umständen direkt auf die Möbelstücke gesprüht werden. Ebenso raten wir davon ab, den Lack kräftig zu reiben, da so Flecken und Schäden entstehen können.
- Anschließend wird die Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch abgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen. Flecken und Streifen auf dem Lack werden so vermieden.
- Wir empfehlen, das Reinigungsmittel höchstens 5 Minuten lang auf dem Lack einwirken zu lassen, da längere Zeit Schäden verursachen kann.

- Beachten Sie im Übrigen die Anleitung auf dem Reinigungsmittel und testen Sie evtl. an einer nicht sichtbaren Stelle, wie an der Innenseite der Vordertür, bevor Sie das Reinigungsmittel an sichtbaren Stellen verwenden.

Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämme dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR MÖBEL AUS MASSIVHOLZ ODER FURNIERTEM HOLZ: Holz ist ein lebendes Material und kann daher in Farbe und Struktur variieren. Wird Holz im Laufe der Zeit Sonnenlicht ausgesetzt, dunkelt die Farbe nach und ändert ihren Glanz. Eine Abweichung in Struktur und Farbe zwischen Vorderseiten und Giebeln ist daher nicht reklamationsberechtigt.

Reinigung: Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Möbel mit Strukturoberflächen werden am besten in Richtung der Struktur gereinigt, um evtl. Schmutz zu entfernen. Anschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken vermieden werden. Schließlich wird überschüssiges Wasser mit einem weichen Tuch entfernt. Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Ebenso wird von der Verwendung von Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämme ausdrücklich abgeraten.

Pflege: Furnierte Möbel von Dansani sind mit einem feuchtigkeitsbeständigen Zweikomponentenlack lackiert. Durch Anwendung der folgenden Pflegehinweise kann der Glanz des Holzes aufgefrischt und ein sättigender und wasserabweisender Effekt erreicht werden. Es wird empfohlen, die Möbel nach Bedarf ein- bis zweimal jährlich zu behandeln.

Es wird farblose Vaseline ohne Härtungsmittel verwendet. Das Öl kann auch die Bezeichnung Paraffinöl tragen, wichtig ist jedoch, dass es farblos ist.

Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

- Die Platte wird mit einem leicht feuchten Tuch von Staub befreit.
- 5-10 Minuten warten, bis die Platte trocken ist.
- Das Öl auf ein Baumwolltuch geben (es muss gut durchnässt sein). Das Öl mit kreisenden Bewegungen in einer dünnen Schicht auftragen, sodass es gut in die offenen Poren eingerieben wird.
- Die Oberfläche 3-5 Minuten ruhen lassen und anschließend mit einem trockenen Tuch zuerst in kreisenden Bewegungen und danach entlang der Maserung abreiben, sodass die Oberfläche trocken ist. Die Oberfläche hat nun erneut einen schönen Glanz.
- Lassen Sie die Oberfläche nochmals 5-10 Minuten ruhen, undreiben Sie sie anschließend mit Küchenkrepp entlang der Maserung ab. Es ist wichtig, hierfür kein farbiges Papier zu verwenden, da dies Flecken geben kann.
- Es dürfen sich keine Ölreste auf der Oberfläche befinden, da diese ansonsten leicht klebrig wird.

SPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE: Für Spiegel ohne Rahmen wird die Reinigung mit gewöhnlichem Glasreiniger sowie die Verwendung eines Mikrofasertuchs für ein optimales Ergebnis empfohlen. Wir empfehlen, dass nach der Reinigung werden die Spiegel und Scharniere des Spiegelschranks sorgfältig abgewischt damit der Rest des Putzmittels entfernt wird.

Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder

anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie den Spiegel zerkratzen können. Aufgrund der Gefahr von Kratzern wird ebenso von Scheuerschwämmen und Papierservietten abgeraten. Bei Rahmenspiegeln ist es wichtig, dass keine Reinigungsmittel auf Spiritusbasis verwendet werden, die mit dem Rahmen in Kontakt kommen können. Einige Glasreinigungsprodukte enthalten Spiritus und dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche beschädigen können. Es wird empfohlen, ein weiches, leicht mit warmem Wasser angefeuchtetes Mikrofasertuch mit etwas Allzweckreiniger zu verwenden und abschließend mit einem trockenen Mikrofasertuch nachzureiben.

SOLID SURFACE WASCHTISCHE: Solidsurface ist ein robustes, polyesterbasierendes homogenes Material mit einer gleichmäßigen Oberfläche. Regelmäßige Reinigung mit einem weichen Tuch und mildem Allzweckreiniger sowie anschließendes Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch reduzieren die Kalkablagerungen. Der Waschtisch darf nicht mit Säure, Ammoniak, Abflussreiniger oder Chlor in Berührung kommen, aber kann bei hartnäckigen Flecken mit Produkten, die Schleifmittel enthalten, oder mit Scheuerschwämmen gereinigt werden. Bei Kratzer in der Oberfläche kann mit feinem Sandpapier Körnung 1000 oder Scheuerschwämmen geschliffen werden. Wenn der geschliffene Bereich glänzend ist, kann anschließend zunächst mit Körnung 800 und dann mit Körnung 600 geschliffen werden. Danach mit einem weichen trockenen Tuch nachbehandeln. Stets mit Körnung 1000 beginnen. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da das Material anderenfalls reißt.

PORZELLANWASCHTISCHE: Der Waschtisch wird aus einem Material gegossen, das aus einer Lehmmasse unter Zusatz von Kiesel besteht und mit einer Glasur beschichtet ist, die anschließend bei ca. 1.200°C gebrannt wird. Auf diese Weise wird eine glasierte widerstandsfähige Oberfläche erreicht, die leicht sauber zu halten ist. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtischs verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit normaler Seifenlauge und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch.

Aggressive Reinigungsmittel, die starke Lösungsmittel enthalten wie Säure, Chlor, Ammoniak, Abflussreiniger, Ätznatron oder Schleifmittel dürfen unter keinen Umständen verwendet werden. Ebenso wird von Scheuerschwämmen abgeraten. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70 °C ausgesetzt werden, da die Glasierung anderenfalls reißt.

MARMORGUSSWASCHTISCHE: Die Waschtische sind aus Gussmarmor gegossen, der speziell für die Herstellung von Sanitäarprodukten entwickelt wurde. Das Produkt besteht aus zerriebenem Marmor, der mit Polyester gebunden wird, und wird mit einer glänzenden Gelcoat-Oberfläche angeboten. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtischs verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch mit einem milden Allzweckreiniger und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch.

Das Produkt darf nicht mit Säure, Ammoniak, Abflussreiniger oder Chlor sowie Produkten mit Schleifmitteln und Scheuerschwämmen in Berührung kommen. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70 °C ausgesetzt werden, da die Glasierung anderenfalls reißt. Wenn die Oberflächenschicht aus irgendeinem Grund zerkratzt sein sollte, kann sie mit einem feinen Poliermittel und anschließender Behandlung mit Wachs (z. B. Autowachs) poliert werden. Wird dies regelmäßig ausgeführt, behält das Produkt viele Jahre sein ansprechendes Aussehen. Wir empfehlen die Verwendung von „Clean & Shine“ – einem konzentrierten und effizienten Wachsshampoo, das reinigt und dem Waschtisch eine schützende und glänzende Oberfläche verleiht.

GLASWASCHTISCHE: Der Waschtisch ist in einem kristallklaren Spezialglas-Finish produziert und auf der Unterseite weiß lackiert und wird bei ca. 800° geformt. Der Waschtisch erscheint mit einer einzigartigen stark, polierten und reinigungsfreundlichen Oberfläche.

Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Allzweckreiniger verringert werden; der Waschtisch erscheint blank und poliert über viele Jahre. Der

Waschtisch darf nicht mit Säure, Ammoniak, Abflussreiniger oder Chlor sowie Produkten mit Schleifmittel und Scheuerschwämmen in Berührung kommen. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da die Oberfläche anderenfalls reißt.

ALUMINUM UND ANDERE METALLE: Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Anschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten weichen Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken und Streifen vermieden werden. Abschließend wird die Oberfläche mit einem weichen Mikrofasertuch nachgerieben.

Verwenden Sie nie Reinigungsmittel mit Säure, Schleifmitteln oder anderen starken Lösungsmitteln wie Scheuerschwämme, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Starke Kalkablagerungen können normalerweise mit einer Lösung aus Essig und Wasser entfernt werden.

BADHEIZKÖRPER: Die Badheizkörper bestehen aus Edelstahl oder pulverbeschichteten Oberflächen. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen, in warmem Wasser mit einem milden Allzweckreiniger getränkten Tuch. Anschließend mit einem feuchten, weichen, in sauberem Wasser getränkten Tuch abwischen, um das Reinigungsmittel zu entfernen und Flecken und Streifen zu vermeiden. Wischen Sie abschließend die Oberfläche mit einem weichen Mikrofasertuch ab. Verwenden Sie niemals säurehaltige Reinigungsmittel, Scheuermittel oder andere starke Lösungsmittel sowie Scheuerschwämme, da dies die Oberfläche beschädigen kann.

GARANTIE: Dansani steht für die eigenen Produkte ein. Deshalb gewähren wir neben den gesetzlich bestehenden Verbraucherrechten eine erweiterte Produktgarantie auf Herstellungsfehler und gewähren 10 Jahre Garantie auf unsere Badezimmermöbel, wie Korpus, Schubladen, Waschtische sowie 5 Jahre Garantie auf unsere Handtuchtrockner und Zubehör.

Allgemeine Garantiebestimmungen

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit bestehenden Normen und Anforderungen in harmonisierten Industrienormen hergestellt. Oberflächen aus Holz, Porzellan und Glas haben in ihrem Finish natürliche Unterschiede, die den Charakter des Materials ausmachen, und die nicht als Produktfehler betrachtet werden, wenn sie die gegenwärtige Qualität und die Toleranzen bei Dansani einhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.dansani.de.

Für die Garantie ist es erforderlich, dass das Produkt in Übereinstimmung mit der beigelegten Montageanleitung montiert wurde.

Dansani haftet nicht für Schäden oder Defekte aufgrund einer fehlerhaften Montage oder Installation. Wenn das Produkt entgegen aller Erwartungen Defekte aufweist, stellen Sie uns bitte einen Nachweis vor der Montage zur Verfügung. Die Installation von Wasser und Elektrik ist von einem autorisierten Fachmann vorzunehmen und muss in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln erfolgen.

Für die Garantie ist es erforderlich, dass die Pflegeanleitung befolgt wird. Defekte, die durch eine inkorrekte oder unzureichende Pflege, umgearbeitete Möbel oder ungewöhnlichen Gebrauch verursacht wurden, werden nicht ersetzt.

Beachten Sie bitte, dass die Garantie entfällt und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden steigt, wenn Anpassungen der Konstruktion und/oder des Designs vorgenommen werden.

Wir empfehlen, die beigelegte Pflegeanleitung gründlich zu lesen und zu befolgen und nur die empfohlenen Reinigungsmittel zu verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte viele Jahre lang ansprechend aussehen. Die Garantie umfasst keine Komponenten, die eine regelmäßige Pflege erfordern, und die daher als Verbrauchsmaterialien angesehen werden. Normale Verschleißteile, wie Lampen, Treiber, LED-Unterbeleuchtungen, Dämpfer, Überlaufrosetten, Magnetleisten und Bodenleiste für die Dusche sind Verbrauchsmaterialien.

Die Garantie deckt keinerlei Kosten Dritter oder für Artikel, die nicht von Dansani geliefert werden. Eventuelle diesbezüglich entstehende Kosten sind von der Versicherung des Unternehmens, das für die Artikel haftet, oder von der eigenen Versicherung des Verbrauchers zu decken.

NL ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE INFORMATIE VOOR ALLE OPPERVLAKKEN: De badkamermeubelen van Dansani zijn gemaakt van materialen die uitstekend geschikt zijn voor gebruik in badkamers. Het is echter wel van belang om voor goede ventilatie te zorgen en de meubelen niet in de buurt van het bad of de douchehoek te plaatsen om direct water en zeepresten erop te voorkomen. Mocht dit toch het geval zijn dan dient er een deugdelijke bad- of doucheafscheiding aangebracht te worden. Droog de meubelen af als er toch water op komt om ze in goede staat te houden en de kans op beschadiging zo klein mogelijk te houden.

De meubelen van Dansani bestaan hoofdzakelijk uit spaanplaat of MDF dat met verschillende oppervlakken is overtrokken die vochtschade voorkomen. Wij willen u erop wijzen dat de garantie op het product vervalt en het risico op vochtschade toeneemt wanneer er wijzigingen in de constructie en/of design aangebracht worden. Voor de verzorging en het onderhoud wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk dat per materiaal is opgezet. Als u twijfels hebt over het materiaal van uw meubel, kunt u contact opnemen met uw dealer of kijk op onze website www.dansani.nl bij service/productinformatie.

SCHOONMAAKVOORSCHRIFT VOOR MATERIALEN DIE ZIJN OVERTROKKEN MET PVC-FOLIE EN/OF MELAMINE EN GELAMINEERD ZIJN: Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Maak meubelen met structuur bij voorkeur schoon in de richting van de structuur om het vuil te verwijderen. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken of strepen te voorkomen. Gebruik geen droge doek of papieren doekjes op meubelen met matte of hooggloss afwerking, omdat deze het oppervlak kunnen bekrasen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Ook het gebruik van meubelpolish, aceton, alcohol, wasbenzine en schuursponzen wordt afgeraden.

SCHOONMAAKVOORSCHRIFT VOOR GELAKTE OPPERVLAKKEN: Meubelen met een gelakt oppervlak dienen regelmatig schoongemaakt te worden en vlekken moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Lak reageert bij langdurig contact met bepaalde vetten en schurende middelen zoals bijv. crèmes en tandpasta. Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en goed uitgewrongen, zachte doek. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken of strepen te voorkomen. Gebruik geen droge doek of papieren doekjes op meubelen met matte of hooggloss afwerking, omdat deze het oppervlak kunnen bekrasen.

Ga als volgt te werk als het meubel erg vet of vuil is geworden.

• Dit geldt met name voor oppervlakken met rubberlak.

- Gebruik een schoonmaakspray, die speciaal is bedoeld voor de badkamer en die naast vet ook kalkvlekken verwijdert. In de meeste supermarkten zijn schoonmaakproducten te koop, die vet en kalkvlekken goed verwijderen.
- Spray het schoonmaakmiddel op een vochtige, zachte doek en maak het oppervlak schoon. Spray nooit direct op het meubel. Wij raden het ook af om hard op de lak te wrijven, omdat dit vlekken en beschadigingen kan opleveren.
- Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen. Zo voorkomt u vlekken en strepen in de lak.
- Laat het schoonmaakmiddel niet meer dan 5 minuten op de lak zitten, anders kan er schade ontstaan.

- Lees verder de handleiding van het schoonmaakmiddel en test eventueel op een niet-zichtbare plek, bijvoorbeeld onderop het front, voordat u het middel op zichtbare plekken gebruikt.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Gebruik nooit meubelpolish, aceton, alcohol, wasbenzine en schuursponzen.

SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT VOOR MEUBelen VAN MASSIEF HOUT OF HOUTFINEER: Hout is een levend materiaal en varieert in kleur en structuur. Hout dat aan licht wordt blootgesteld, zal qua kleur tot ontwikkeling komen en de gloed zal veranderen. Eventuele structuur- en kleurvariaties op fronten en zijkanten zijn geen reden voor reclamatie.

Schoonmaken: Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Maak meubelen met structuur bij voorkeur schoon in de richting van de structuur om het vuil te verwijderen. Neem hierna af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken te voorkomen. Neem resterend water tenslotte af met een zachte doek.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Het gebruik van meubelpolish, aceton, wasbenzine en schuursponzen wordt ten strengste afgeraden.

Verzorging: Gefineerde meubelen van Dansani zijn gelakt met een vochtbestendige tweecomponentenlak, maar om de gloed van het hout weer tot leven te brengen en een verzadigend en waterafstotend effect te realiseren, kunt u de onderstaande verzorgingsvoorschrift volgen. Behandel de meubelen bij voorkeur één tot twee keer per jaar.

Gebruik een kleurloze vaselineolie zonder harder. Een paraffineolie kan ook worden gebruikt, maar deze moet kleurloos zijn.

Ga als volgt te werk.

- Verwijder eventueel stof met een goed uitgewrongen doek, zodat het oppervlak er schoon uitziet.
- Wacht 5 tot 10 minuten, zodat het oppervlak droog is.
- Doe wat olie op een katoenen doek (doek moet goed door-drenkt zijn). Breng de olie cirkelgewijs in een dunne laag op, zodat de olie goed in de open poriën loopt.
- Laat de olie 3 tot 5 minuten intrekken en neem het hierna af met een droge doek; eerst cirkelgewijs en tenslotte in de nerfrichting, totdat het oppervlak droog is. Het oppervlak zal nu een gouden gloed hebben.
- Laat het oppervlak 5 tot 10 minuten rusten en droog het in de nerfrichting na met keukenpapier. Gebruik geen gekleurd papier, omdat dit vlekken kan geven.
- Zorg dat er geen olieresten op het oppervlak achterblijven, omdat deze op de langere termijn voor een kleverig oppervlak zorgen.

SPIEGELS/SPIEGELKASTEN: Maak spiegels zonder lijst voor het beste resultaat bij voorkeur schoon met een standaard glasreiniger en een zachte microvezeldoek. Spray de reiniger op de vezeldoek en niet op de spiegel. Na het schoonmaken adviseren we de spiegels en scharnieren van de spiegelkast goed droog te maken om zo de resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de spiegel bekrasen.

Dat geldt ook voor schuursponzen en papieren doekjes.

Gebruik voor spiegels met lijst geen schoonmaakmiddelen op alcoholbasis die in contact met de lijst kunnen komen. Sommige glasreinigers bevatten alcohol en mogen niet worden gebruikt, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Gebruik bij voorkeur een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte microvezeldoek en droog na met een droge, zachte microvezeldoek.

SOLID SURFACE WASTAFELS: Solid surface is een robust materiaal op polyesterbasis met een homogeen oppervlak. Regelmatig schoonmaken met een in warm water met mild universeel reinigingsmiddel gedompelde en uitgewrongen zachte doek reduceert kalkafzettingen. Droog na met een schone en zachte doek. Stel de wastafel niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstoppingsmiddel of chloor, hardnekkige vlekken of krassen kunnen behandeld worden met fijn schuurpapier 1000 of schuursponsjes. Als het geschuurde gebied teveel glanst, kunt u het vervolgens schuren met korrel 800, daarna met korrel 600 en tot slot nabehandelen met een zachte, droge doek. Begin altijd met korrel 1000. Gebruik geen water dat warmer is dan 70°C in de wastafel anders zal het materiaal craqueleren.

KERAMISCHE WASTAFELS: De wastafel is gegoten in een materiaal dat bestaat uit klei met kiezel en is hierna geglaazuurd bij ca. 1.200° C. Dit levert een duurzaam, geglaazuurd oppervlak op dat eenvoudig is schoon te houden. Kalkafzettingen kunt u voorkomen door de wastafel regelmatig schoon te maken. Gebruik bij voorkeur gewoon zeepwater en droog na met een schone, zachte doek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen die sterke oplosmiddelen bevatten, zoals zuur, chloor, ammoniak, ontstopper, caustische soda of schuurmiddelen. Datzelfde geldt voor schuursponsjes. Gebruik geen water dat warmer is dan 70° C in de wastafel, anders zal het glazuur craqueleren.

MARMEREN WASTAFELS: De wastafel van gegoten marmer is speciaal ontwikkeld voor sanitair gebruik. Het product bestaat uit gebroken marmer, dat is gebonden door polyester en wordt aangeboden met een blank gelcoat. Kalkafzettingen kunt u voorkomen door de wastafel regelmatig schoon te maken. Gebruik bij voorkeur een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek en droog na met een schone, zachte doek.

Stel het product niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstopper of chloor, producten met schuurmiddelen en schuursponszen. Gebruik geen water dat warmer is dan 70° C in de wastafel, anders zal het oppervlak craqueleren. Als het oppervlak toch bekraast is, kan dit met een fijn polijstmiddel en was (bijvoorbeeld autowas) worden verholpen. Als u dit regelmatig doet, zal het product jarenlang mooi blijven. Gebruik bij voorkeur "Clean & Shine", een geconcentreerde en efficiënte wasshampoo die de wastafel reinigt en van een glanzend beschermlaagje voorziet.

GLAZEN WASTAFEL: De wastafel is vervaardigd met een speciaal kristalheldere finish, is aan de onderzijde gelakt en wordt bij ca. 800° C gevormd. De wastafel krijgt zo zijn unieke sterk, gepolijst en onderhoudsvriendelijk oppervlak.

Kalkafzettingen kunnen worden gereduceerd door de wastafel regelmatig met een licht vochtige doek en allesreiniger schoon te maken. De wastafel blijft zo vele jaren helder en mooi.

De wastafel niet in aanraking laten komen met zuren, ammoniak, gootsteenontstopper of chloor als ook producten met schurende middelen of schuursponszen. De wastafel niet blootstellen aan watertemperaturen boven de 70° C aangezien het oppervlak dan kan scheuren.

ALUMINIUM EN ANDERE METALEN: Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Neem hierna af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen, zachte doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken en strepen te voorkomen.

Droog het oppervlak tenslotte na met een zachte microvezeldoek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen met zuur, schuurmiddelen of andere sterke oplosmiddelen of schuursponzen, omdat deze het oppervlak onherstelbaar kunnen beschadigen. Ernstige kalkafzettingen worden normaal gesproken verwijderd met een azijn-wateroplossing.

HANDDOEKRADIATOR: De handdoekradiatoren zijn gemaakt van roestvrij staal of van met poeder gecoate oppervlakten. We raden aan om voor het schoonmaken een zachte doek, gedrenkt in warm water en een mild universeel schoonmaakmiddel, te gebruiken. Veeg daarna af met een vochtige zachte doek gedrenkt in schoon water om het schoonmaakmiddel te verwijderen, zodat er geen vlekken en strepen ontstaan. Veeg het oppervlak ten slotte af met een zachte doek van microfiber. Gebruik nooit zure schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of andere sterke oplosmiddelen en ook geen schuursponsjes, want daardoor kan het oppervlak beschadigd worden.

GARANTIE: Bij Dansani staan we in voor onze producten. Daarom geven we, naast de rechten die consumenten op basis van wetgeving hebben, extra productgarantie op fabricagefouten in onze producten en 10 jaar garantie op onze badkamermeubels, zoals kasten, lades, wastafels en 5 jaar garantie op onze handdoekdrogers en accessoires.

Algemene garantievoorwaarden

Onze producten zijn geproduceerd conform bestaande standaarden en eisen in geharmoniseerde industriële standaarden. De oppervlakken van hout, porselein en glas hebben natuurlijke verschillen in de afwerking, die een onderdeel van het karakter van het materiaal vormen en niet worden beschouwd als productdefecten als ze de huidige kwaliteit en normen van Dansani behouden. Nadere informatie vindt u op www.dansani.nl.

De garantie geldt alleen als het product conform de meegeleverde montagehandleiding is gemonteerd.

Dansani is niet aansprakelijk voor schade of defecten als gevolg van verkeerde montage of installatie. Mocht het product onverhoop toch defecten vertonen, stuurt u ons hiervan dan documentatie voordat u het product monteert.

Installatie van water en elektrische onderdelen moet worden uitgevoerd door bevoegde professionals en dient te geschieden conform geldende regels.

De garantie geldt alleen als de onderhoudshandleiding is gevolgd. Er worden geen onderdelen door ons vervangen als het defect is veroorzaakt door onjuist of onvoldoende onderhoud, omgebouwde meubels of ongewoon gebruik.

Let op: de garantie vervalt en het risico op vochtschade neemt toe als de constructie en/of het design van het product worden aangepast.

We raden aan om de meegeleverde onderhoudshandleiding grondig te lezen en te volgen. Gebruik alleen aanbevolen schoonmaakmiddelen, zodat uw producten jarenlang mooi blijven.

De garantie geldt niet voor componenten die regelmatig onderhoud vereisen en die daarom als verbruiksgoederen worden beschouwd. Gewone slijtende delen zoals lampen, drivers, ledstrips, dimmers, overloopsrozetten, magneetlijsten en vloerlijsten voor douches zijn gebruiksmaterialen.

De garantie geldt niet voor kosten van derden of artikelen, die niet door Dansani geleverd worden. Eventuele kosten daarvoor moeten worden gedekt door de verzekering van de partij, die verantwoordelijk is voor de installatie of door de verzekering van de consument zelf.

GB MAINTENANCE INSTRUCTIONS

GENERAL INFORMATION FOR ALL SURFACES: Dansani bathroom furniture is produced from materials that are well-suited for bathrooms. It is, however, important to ensure good ventilation and to place the furniture at a distance from the bath tub/shower to avoid splashes of water and soap residues on the furniture. Wipe the furniture dry if they are in a position to be splashed with water. This will ensure that the furniture retains its attractive appearance and the risk of damage is minimised.

Dansani furniture is produced using particle and MDF board base components, then coated with a variety of surfaces to protect it from moisture damage. Please be aware that the warranty of the product no longer applies, and the risk of moisture damage increases, if alterations to the construction and/or of the design is made.

For information about care and maintenance, please see the section below which is divided up according to the material. If you are unsure about the material used on your furniture, please contact your dealer or see the product information given on our web site www.dansani.co.uk.

CLEANING INSTRUCTIONS FOR MATERIALS COATED WITH PVC FOIL AND/OR MELAMINE AND LAMINATE:

We recommend cleaning with a soft cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Furniture with structured surfaces is best cleaned along the structure to remove any dirt. Wipe with a damp cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and stripes. Avoid using dry cloths and paper tissue for furniture with matt and high-gloss surfaces, as these may scratch the surface. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these will damage the furniture. We also advise against the use of furniture polish, acetone, ethanol, benzine and coarse cleaning sponges.

CLEANING INSTRUCTIONS FOR LACQUERED SURFACES: Furniture with a lacquered surface is best maintained by regularly cleaning, and at the same time ensure that spots or marks are removed as fast as possible. Lacquer reacts by prolonged contact with certain greases and abrasives found in creams as well as toothpaste. We recommend cleaning with a soft cloth, firmly wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a damp cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and stripes. Avoid using dry cloths and paper tissue for furniture with matt and high-gloss surfaces as these may scratch the surface. If the furniture has become unusually greasy or dirty, we recommend using the method described below. This is particularly relevant for surfaces treated with rubber lacquer.

- Use a spray cleaner for bathrooms which removes grease and typical limescale marks. Most supermarkets sell products, which are well-suited for removing grease and limescale.
- Spray the cleaning agent on to a damp cloth and wipe the surface. Never spray directly onto the furniture. We also advise against rubbing the lacquer as this may cause stains and damage.
- Wipe the surface clean with a cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent. This is to avoid stains and stripes in the lacquer.
- We recommend restricting the use of the cleaning agent on the lacquer to a maximum of 5 minutes if left any longer it may cause damage.
- Also see the instructions on the cleaning agent and if possible, test it on a spot that is not visible for example, on the inside of the front, before using it on visible places.

Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these will damage the furniture.

Never use furniture polish, acetone, ethanol, benzine and coarse cleaning sponges.

Cleaning and care instructions for furniture made from solid wood or veneered wood: Wood is a living material and may vary in colour and structure. As the wood is subjected to light, the colour will mature and its tone will change. Variations in structure and tone on fronts and sides do not warrant claims.

Cleaning: We recommend cleaning with a soft cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Furniture with structured surfaces are best cleaned along the structure to remove any dirt. Wipe with a damp cloth, wrung in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains. Remove any excess water with a soft cloth.

Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these will damage the furniture. We also strongly advise against the use of furniture polish, acetone, benzine and coarse cleaning sponges.

Care: Veneered furniture from Dansani is lacquered with a moisture-proof two-component lacquer, however, on-going use of the care instructions below will freshen up the tone of the wood, giving a saturating and water-repellent effect. We recommend that you treat the furniture once or twice every year according to need.

Use a colourless Vaseline oil without hardening agent. The oil may be called paraffin oil, but most importantly, it must be colourless.

We recommend using the following method:

- Wipe dust off the surface using a firmly wrung cloth to ensure that the surface is clean.
- Leave the surface to dry for 5-10 minutes.
- Pour the oil on to a cotton cloth (must be quite wet). Apply the oil in a thin layer using circular movements to ensure that it is rubbed thoroughly into the open pores.
- Leave the surface to rest for 3-5 minutes then wipe with a dry cloth, beginning with circular movements and finally by wiping along the grain to ensure that the surface is dry. The surface should now have a golden colour.
- Leave the surface to rest for another 5-10 minutes, then wipe with paper towel along the grain. It is important not to use coloured paper tissue as these may cause stains.
- It is important to ensure that oil residues are not left on the surface, otherwise it will become sticky.

MIRRORS/MIRROR CABINET: Mirrors without frames should be cleaned using ordinary window cleaning products and a soft micro-fibre cloth to obtain the best result. After the cleaning we recommend that the mirrors and mountings on the mirror cabinet are wiped off thoroughly so that the surplus of cleaning detergents is removed. Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these may damage the mirror. We also advise against the use of cleaning sponges and paper tissue as these may cause scratches.

For framed mirrors it is important not to use spirit based cleaning agents, in case they come into contact with the frame. Some window cleaning products contain spirits and must not be used as these may damage the surface. We recommend that you use a soft microfibre cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent to clean the mirror. Then wipe with a soft, dry microfibre cloth.

SOLID SURFACE BASINS: Solid surface is a strong polyester based composite material with a homogeneous surface. Regular cleaning with a soft cloth wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent removes lime scale marks and other stains. Wipe the surface dry with a clean soft cloth. Do not subject the washbasin to acid, ammonia, drain cleaner or bleach, for stubborn marks or stains you can use abrasive materials e.g. 1000 grit sandpaper or coarse cleaning sponges. If the area that has been polished appears glossy, it can subsequently be ground with 800-grit and then 600 grit, and finished with a soft, dry cloth. Always start with 1000 grit. Do not subject the washbasin to water temperature above 70°C as the solid surface material may crackle.

PORCELAIN WASHBASINS: The washbasins is cast in a material that consists of a clay mass with silica sand and coated with a glaze, which is then fired at approx. 1.200 °C. This gives a glazed, resistant surface which is easy to maintain. Limescale marks may be reduced by regular cleaning of the wash basin. We recommend cleaning with ordinary soapy water and wiping with a clean, soft cloth. Never use aggressive cleaning agents which contain strong solvents such as acid, chlorine, ammonia, drain cleaner, caustic soda or abrasive agents. We also advise against the use of coarse cleaning sponges. Do not subject the wash basin to water at a temperature above 70° C, as the glaze may crack.

MARBLE WASH BASINS: The wash basin is cast in a cast marble material which has been specially developed for the production of sanitary products. The product is made from crushed marble , fixed by polyester and finished with a shiny gel-coat surface. Limescale marks may be reduced by regular cleaning of the wash basin. We recommend cleaning using a soft cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a clean, soft cloth. Do not subject the product to acid, ammonia, drain cleaner, chlorine, abrasive products or coarse cleaning sponges. Do not subject the wash basin to water at a temperature above 70° C, as the glaze may crack. If the surface becomes scratched, it may be polished using a fine polishing agent and subsequently treated with wax (e.g. car wax). Continued use of our care instructions should keep the quality of the product for many years. We recommend "Clean & Shine" – a concentrated and effective wax shampoo which cleans the wash basin giving it a protective , shiny surface.

GLASS WASHBASINS: The washbasin is produced from a clear low iron glass type painted white underneath and is cast at approx. 800 degrees. The washbasin appears with a strong, polished easy clean surface.

Limescale marks may be reduced with regular cleaning using a soft cloth wrung in hot water added a mild universal detergent, and the washbasin will appear beautifully polished for many years. Do not subject the product to acid, ammonia, drain cleaner, chlorine, abrasive products or coarse cleaning sponges. Do not subject the washbasin to water at a temperature above 70° C, as the material may crack.

ALUMINIUM AND OTHER MATERIALS: We recommend cleaning with a soft cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a soft, damp cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and stripes. Finally, wipe the surface with a soft microfibre cloth. Never use cleaning agents that contain acid, abrasives or other strong solvents as well as hard cleaning sponges as these may damage the surface. Stubborn limescale marks can normally be removed using a solution of vinegar and water.

TOWEL RAILS: Towel rails are made of stainless steel or powder coated surfaces. We recommend cleaning using a soft cloth wrung in warm water and mild cleaning agent. Wipe off any excess cleaning agent with a soft wrung cloth to avoid marks and streaks. Finally, wipe the surface with a soft microfiber cloth.

Do not use detergents with acid, abrasives or other strong solvents, as well as scouring pads, as these may damage the surface.

WARRANTY: At Dansani we vouch for our products. That is why, in addition to the consumer's mandatory rights, we give an additional product guarantee against defects in manufacture, and we give a 10-year guarantee on our bathroom furniture such as cabinets, drawers and washbasins, and a 5-year guarantee on our towel driers and accessories.

General warranty conditions

Our products are produced in accordance with existing standards and demands in harmonised industrial standards. Surfaces of wood, porcelain and glass have natural differences in their finish, which is part of the character of the material, and is not considered as product defects, if they keep the current quality and tolerances within Dansani. For further information, please see www.dansani.com.

The warranty requires that the product is mounted in accordance with the enclosed mounting instruction.

Dansani is not responsible for damages or defects due to incorrect mounting or installation. If the product contrary to expectations has defects, please supply us with documentation before mounting. Installation of water and electric parts must be done by authorised professionals and be in accordance with existing regulations.

The warranty requires that the maintenance instruction has been followed. No replacement will be granted by defects caused by incorrect or insufficient maintenance, reworked furniture or unusual use.

Please be aware that the warranty no longer applies and the risk for moisture damages grows, if adjustments of the construction and/or the design are made.

We recommend that the enclosed maintenance instruction is read thoroughly and followed, and you only use the recommended cleaning detergents to ensure that your products are beautiful for many years.

The warranty does not include components requiring regular maintenance, and they are thus seen as consumption materials. Ordinary wearing parts such as lamps, drivers, LED-strips, dampeners, overflow rosettes, magnetic strips and floor strips for showers are consumables.

The warranty does not cover the costs from third part or articles not delivered by Dansani. Any costs relating to that must be covered by the insurance of the company responsible for the installation or by the consumer's own insurance.

F CONSEILS D'ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR TOUTES LES SURFACES: Les meubles de salle de bains Dansani sont fabriqués dans des matériaux parfaitement adaptés à la salle de bains. Il est toutefois important de prévoir une bonne ventilation et de placer les meubles à une certaine distance de la baignoire et de la douche pour éviter les résidus de savon et les projections d'eau. Si les meubles sont tout de même aspergés, essuyez-les, ils seront ainsi toujours impeccables et vous réduirez le risque de les endommager.

Les meubles Dansani sont constitués principalement de panneaux d'aggloméré ou de MDF recouverts de différents composants les protégeant de l'humidité. Attention: Nous tenons à souligner que toute modification de la structure et/ou du design de nos produits entraîne l'annulation de la garantie et peut altérer leur résistance à l'humidité.

En cas de doute sur le matériau de votre meuble, veuillez contacter votre distributeur ou consulter la documentation sur le produit, sur www.dansani.fr ou www.scanbad.fr.

CONSEILS DE NETTOYAGE POUR LES MATERIAUX AVEC UNE SURFACE EN FEUILLE DE PVC, EN MELAMINE OU STRATIFIÉS:

Nettoyer avec un chiffon doux essoré dans l'eau chaude mélangée à un nettoyant domestique doux. Pour les meubles avec des surfaces comportant une structure, nettoyer dans le sens de celle-ci pour éliminer la saleté éventuelle. Pour terminer, essuyer avec un chiffon humide bien essoré dans de l'eau claire pour éliminer le détergent et éviter ainsi les taches et les stries. Pour les meubles avec des surfaces mates et brillantes, ne pas utiliser de chiffons secs et serviettes en papier, car cela peut rayer la surface.

Les détergents contenant des abrasifs, de l'ammoniaque, un agent de blanchiment ou d'autres solvants puissants ne doivent pas être utilisés, car ils endommagent les meubles. Il est également déconseillé d'utiliser du produit à polir, de l'acétone, du white spirit, de l'alcool ménager, ainsi qu'une éponge abrasive.

CONSEILS DE NETTOYAGE POUR LES SURFACES VERNIES OU LAQUÉES:

Afin de les conserver en parfait état, les meubles à surfaces laquées doivent être nettoyés régulièrement et les taches doivent être éliminées immédiatement. Le contact prolongé avec certaines substances grasses ou abrasives, comme les crèmes cosmétiques ou le dentifrice, peut entraîner une réaction de la laque. Nettoyer avec un chiffon doux bien essoré dans de l'eau chaude mélangée à un nettoyant domestique doux. Pour terminer, essuyer avec un chiffon humide bien essoré dans de l'eau claire pour éliminer le détergent et éviter ainsi les taches et les stries. Pour les meubles avec des surfaces mates et brillantes, ne pas utiliser de chiffons secs et serviettes en papier, car cela peut rayer la surface.

Pour les meubles très sales ou très gras, il est recommandé de procéder selon les indications suivantes. Cela s'applique spécialement pour les surfaces en résine laquée.

- Utiliser un détergent en spray pour salle de bains, permettant de nettoyer les surfaces grasses et en particulier les résidus calcaires. Les produits en spray commercialisent dans la plupart des supermarchés permettant de nettoyer les surfaces grasses et le résidu calcaire.
- Vaporiser le détergent sur un chiffon doux humide et nettoyer ensuite la surface. Ne jamais pulvériser directement sur le meuble et il est déconseillé de frotter fortement sur la surface peinte car cela peut causer des taches et des dommages.
- Essuyer ensuite la surface avec un chiffon humide essoré dans de l'eau claire pour éliminer le détergent. Ce qui évite ainsi les taches et les stries.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le détergent sur de la peinture plus de 5 minutes, car au-delà cela pourrait occasionner des dommages.

- Voir aussi les conseils donnés pour le produit nettoyant en question et le tester éventuellement sur un endroit non visible avant de l'utiliser, par exemple sur le côté intérieur de la façade.

Les détergents contenant des abrasifs, de l'ammoniaque, un agent de blanchiment ou d'autres solvants puissants ne doivent pas être utilisés, car ils endommagent les meubles. Ne jamais utiliser du produit à polir, de l'acétone, du white spirit, de l'alcool ménager, ou une éponge abrasive.

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR LES MEUBLES EN BOIS MASSIF OU EN BOIS PLAQUÉ:

Le bois est un matériau vivant. Sa couleur et sa structure peuvent donc varier. Selon son exposition à la lumière, sa couleur va foncer et son aspect va changer. Une variation de structure et de couleur des façades et des frontons n'est donc pas un motif de réclamation.

Nettoyage: Nettoyer avec un chiffon doux essoré dans l'eau chaude mélangée à un nettoyant domestique doux. Pour les meubles avec des surfaces comportant une structure, nettoyer dans le sens de celle-ci pour éliminer la saleté éventuelle. Essuyer ensuite avec un chiffon humide bien essoré dans de l'eau claire pour éliminer le détergent et éviter ainsi les taches et les stries. Pour terminer, essuyer l'eau avec un chiffon doux.

Les détergents contenant des abrasifs, de l'ammoniaque, un agent de blanchiment ou d'autres solvants puissants ne doivent pas être utilisés, car ils endommagent les meubles. Il est également fortement déconseillé d'utiliser du produit à polir, du white spirit, de l'alcool ménager ou une éponge abrasive.

Entretien: Les meubles plaqués Dansani sont recouverts d'une laque à deux composants résistant à l'humidité. Les conseils d'entretien ci-après vont redonner de l'éclat au bois, en le nourrissant et le rendant hydrofuge. Il est recommandé de traiter les meubles une à deux fois par an, selon les besoins.

Utiliser une huile incolore à base de vaseline, sans agent durcisseur. On peut aussi utiliser de l'huile de paraffine mais il faut qu'elle soit incolore.

Procéder selon ces recommandations :

- Essuyer la poussière de la plaque avec un chiffon bien essoré, de manière à ce que la plaque soit propre.
- Laisser sécher la surface 5 à 10 min.
- Verser l'huile sur un chiffon en coton (bien imbiber). Appliquer une fine couche d'huile en effectuant des mouvements circulaires afin qu'elle pénètre bien dans les pores ouverts.
- Attendre 3 à 5 minutes. Essuyer ensuite avec un chiffon sec, en commençant par des mouvements circulaires pour terminer par sécher dans le sens des veines, jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Laisser à nouveau reposer la surface 5 à 10 minutes et sécher ensuite avec de l'essuie-tout dans le sens des veines. Il est important de ne pas utiliser de papier de couleur qui peut faire des taches.
- Il est important que la surface ne comporte pas de résidus d'huile, car la surface peut devenir collante.

MIROIRS /ARMOIRES DE TOILETTE: Pour les miroirs sans cadre, afin d'obtenir un résultat optimal, il est recommandé d'utiliser des produits domestiques pour les vitres et d'utiliser un chiffon doux en microfibre. Après le nettoyage nous recommandons que les miroirs et les charnières d'armoire miroir sont essuyer minutieusement ainsi que les restes en surplus de produit de nettoyage sont enlevés. Les détergents contenant des produits abrasifs, de l'ammoniaque, un agent de blanchiment ou d'autres solvants puissants ne doivent pas être utilisés car ils peuvent rayer le miroir. L'éponge abrasive

ou des serviettes en papier sont également à proscrire car il y a un risque de rayer le miroir.

Pour les miroirs avec cadre, il est important de ne pas utiliser de détergents à base de spirit, car ils peuvent entrer en contact avec le cadre. Certains produits pour nettoyer les vitres contiennent du spirit. Ces derniers ne doivent donc pas être utilisés car ils peuvent endommager la surface. Nettoyer avec un chiffon doux essoré dans de l'eau chaude mélangée à un nettoyant domestique doux. Essuyer ensuite avec un chiffon doux en microfibre.

PLANS DE TABLE ET D'ÉVIER À SURFACE SOLIDE: Solid surface est un matériau homogène à base de polyester robuste comportant une surface uniforme. Un nettoyage régulier avec un chiffon doux essoré après avoir été trempé dans de l'eau chaude et du produit de nettoyage universel doux réduit les dépôts calcaires. Il faut ensuite le sécher avec un chiffon propre et doux. Le produit ne doit pas être exposé aux acides, à l'ammoniac, aux produits déboucheurs ou au chlore. Des produits comportant des abrasifs ou des éponges à récurer peuvent cependant être utilisés pour le nettoyage des taches tenaces. Si la surface a été rayée pour une quelconque raison, elle peut être poncée avec du papier de verre à grain 1000 ou des éponges à récurer. Si la zone poncée apparaît brillante, on peut ensuite la poncer avec du grain 800, puis du grain 600 et passer ensuite un chiffon sec et doux dessus. Commencez toujours avec du grain 1000. L'évier ne doit pas exposé à de l'eau ayant une température supérieure à 70°C, car le matériau risquerait de craquer.

LAVABO PORCELAINE: Le lavabo est moulé dans un matériau composé d'une masse d'argile avec de la silice recouverte d'émail. Il est ensuite chauffé à une température d'env. 1.200 °C. On obtient ainsi une surface résistante en émail facile à nettoyer. Les dépôts de calcaire peuvent être réduits en nettoyant souvent l'évier. Il est recommandé de le nettoyer souvent avec de l'eau savonneuse ordinaire et de le sécher avec un chiffon doux et propre.

Ne jamais utiliser des détergents contenant de puissants solvants comme l'acide, le chlore, l'ammoniaque, un produit déboucheur, de la soude caustique ou des agents abrasifs. Les éponges abrasives sont également déconseillées. Ne pas verser dans l'évier de l'eau de plus de 70 °C, car l'émail risquerait de se fissurer.

LAVABOS EN MARBRE: Le lavabo est en marbre moulé, un matériau spécialement développé pour les produits sanitaires. Le produit est constitué de marbre broyé, lié par du polyester, qui présente une surface « gelcoat » brillante. Les dépôts de calcaire peuvent être réduits en nettoyant souvent l'évier. Il est recommandé de le nettoyer avec un chiffon doux essoré dans de l'eau chaude mélangée à un nettoyant domestique doux. Le sécher ensuite avec un chiffon doux et propre.

Le produit ne doit pas être exposé à l'acide, l'ammoniaque, à un produit déboucheur ou du chlore ainsi que des produits abrasifs et des éponges abrasives. Ne pas verser dans l'évier de l'eau de plus de 70 °C, car l'émail risquerait de se fissurer. Si la surface est rayée pour une raison ou une autre, il est possible de la traiter avec un produit à polir et ensuite avec de la cire (par ex. de la cire pour voiture). Si ce traitement est effectué régulièrement, le produit restera impeccable pendant de nombreuses années. Nous recommandons "Clean & Shine", un shampooing concentré et efficace à base de cire, qui nettoie, protège et fait briller la surface de l'évier.

LAVABO EN VERRE: Le lavabo est fabriqué dans un verre cristallin spécial, peint en blanc sur la face inférieure et formé à environ 800 °C. Le lavabo se distingue par une surface unique, robuste, brillante et facile à nettoyer. Un nettoyage régulier avec un chiffon doux humide avec un peu de produit nettoyant multi-usage réduira les dépôts calcaires et le lavabo restera propre et brillant pendant de nombreuses années. Le lavabo ne doit pas entrer en contact avec de l'acide, de l'ammoniaque, de chlore, de produit déboucheur, de soude caustique ni avec des produit abrasifs et des éponges grattantes.

Le lavabo ne doit pas être exposé à une température d'eau chaude excédant 70°C, sinon la surface risque de se fissurer.

ALUMINUM ET AUTRES MÉTAUX: Nettoyer avec un chiffon doux essoré dans l'eau chaude mélangée à un nettoyant domestique doux. Essuyer ensuite avec un chiffon humide doux bien essoré dans de l'eau claire, pour éliminer le détergent et éviter ainsi les taches et les stries. Pour terminer, essuyer la surface avec un chiffon doux en microfibre.

Ne jamais utiliser de détergents contenant des acides, des abrasifs, d'autres solvants puissants ou une éponge abrasive car ils peuvent endommager la surface. Les dépôts de calcaire importants peuvent normalement être éliminés avec une solutions d'eau et de vinaigre.

SÈCHE-SERVIETTES: Les sèche-serviettes sont fabriqués en acier inoxydable ou en utilisant un revêtement thermolaqué.

Nous vous recommandons de les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau chaude et d'un détergent doux multiusage. Essuyez ensuite à l'aide d'un chiffon doux et humide trempé dans une eau propre pour enlever le détergent, en évitant de laisser des marques et des traces. Enfin, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon doux en microfibres.

N'utilisez jamais de produits d'entretien contenant de l'acide, des abrasifs ou d'autres solvants puissants, ni d'éponges à récurer car ils risquent d'endommager la surface.

GARANTIE: Chez Dansani, nous sommes garants de la qualité de nos produits. C'est la raison pour laquelle, en complément des droits du consommateur garantis par la loi, nous fournissons une garantie contre les défauts de fabrication de nos produits et offrons une garantie de 10 ans pour nos meubles de salle de bains tels que placards, tiroirs et lavabos et une garantie de 5 ans pour nos sèche-serviettes et nos accessoires.

Conditions générales de garantie

Nos produits sont fabriqués conformément aux normes et standards en vigueur en matière de normes industrielles harmonisées. Les surfaces en bois, en porcelaine et en verre comportent des différences naturelles dans leur finition qui font partie de leur caractère matériel et qui sont considérées comme des défauts de produits si elles conservent leur qualité actuelle et leurs tolérances dans Dansani. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.dansani.com.

La garantie exige que le produit soit monté conformément aux instructions de montage jointes.

Dansani n'est pas responsable des dégâts ou des défauts causés par un montage ou une installation incorrects. Si le produit contrairement aux attentes comporte des défauts, veuillez nous fournir une documentation avant le montage. L'installation de pièces électriques et hydrauliques doit être effectuée par des professionnels autorisés et être conforme aux normes en vigueur. La garantie exige le respect des procédures d'entretien. Aucun remplacement ne sera effectué en cas de dommages occasionnés par un entretien incorrect ou insuffisant, en cas de transformation ou de mauvaise utilisation des meubles. Veuillez noter que la garantie ne s'appliquera plus et que le risque de dommages causés par l'humidité peut s'accroître si des modifications ont été effectuées dans la fabrication et/ou la conception. Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions d'entretien jointes et de ne pas utiliser que les produits de nettoyage recommandés pour être sûr que vos produits restent beaux durant de nombreuses années. La garantie ne couvre pas les composants qui nécessitent un entretien régulier et qui sont donc considérés comme des matériaux de consommation. Les pièces d'usure normale, telles que lampes, commandes, rubans LED, amortisseurs, rosaces anti-débordement, barres magnétiques et plinthes pour douches, sont des consommables.

La garantie ne couvre pas les frais provenant de tiers ni les articles qui ne sont pas livrés par Dansani. Les frais éventuels associés dans ce cadre doivent être couverts par l'assurance de cette société qui est responsable de l'installation ou par la propre assurance de l'utilisateur.

所有家具表面的基本说明: 丹萨尼浴室家具采用非常适合浴室环境的专用材料精制而成, 但必须确保良好通风, 并将家具放置在离浴缸或淋浴室一定距离的地方, 以避免水和肥皂残留物溅落到家具上。如果家具溅落了水滴, 请立即擦干, 以保护家具表面, 并降低损坏风险。丹萨尼家具采用刨花板和中密度纤维板制成, 然后涂上各种各样的面漆达到美观和防潮的作用。请注意, 如果对产品结构和/或设计进行更改, 将增加产品受潮损坏的风险, 厂家对此不承担任何保修责任。

有关保养和维护的详细内容, 请参见以下按材料分类的各部分说明。如果您想了解家具所采用的材料, 请联系您的经销商或查看我们网站 www.dansani.com.cn 上提供的产品信息。

涂有聚氯乙烯箔和/或三聚氰胺的家具表面及层板等材料的清洁说明: 我们建议将多用途清洁剂融入温水中, 然后用软布蘸水后拧干清洁。对于表面有装饰结构的家具最好沿着装饰结构进行擦洗, 以完全去除污垢, 不留死角。用软布蘸清水后, 拧干擦拭, 去除清洁剂, 以免留下污渍和条纹。对于表面有哑光和高光涂层的家具, 应避免使用干布和纸巾, 因为它们可能会划伤表面。

请勿使用含有研磨剂的清洁剂或含有氨水、漂白剂或其他强溶剂的清洁剂, 因为这些物质会损坏家具。切勿使用家具上光剂、丙酮、乙醇、汽油和粗糙的海绵清洁家具表面。

涂漆表面的清洁说明: 家具表面喷涂了一层保护漆, 最好定期清洁, 使各种污迹能够即时清除, 以保持其表面的光洁度。家具表面的涂层与护肤霜和牙膏等产品中的某些油脂和研磨剂长期接触会产生化学反应, 从而损坏家具表面的光洁度。我们建议将多用途清洁剂融入温水中, 然后用软布蘸水后拧干清洁。最后用棉布蘸清水擦拭, 去除清洁剂, 以免留下污渍和条纹。对于表面有哑光和高光涂层的家具, 应避免使用干布和纸巾, 因为它们可能会划伤表面。

如果家具被油污或灰垢严重污染, 我们建议使用以下方法清洁。这对于用橡胶漆处理过的表面尤其重要。

- 浴室使用喷雾清洁剂去除油迹和污垢。大多数超市有适合去除油迹和污垢的产品出售。
- 将清洁剂喷洒在湿布上, 并擦拭家具表面。
- 切勿直接喷到家具上。我们还建议不要擦拭油漆表面, 因为这可能会留下污渍, 甚至损坏家具表面。
- 用棉布蘸上清水, 拧干后擦拭家具表面, 将清洁剂除去, 以免家具表面留下污渍和条纹。
- 我们建议清洁剂在油漆表面上的停留时间不超过5分钟, 如果停留时间太长, 可能会造成损坏。
- 另请参见清洁剂说明, 如果可能, 请在使用前进行测试。例如先在正面的内侧等肉眼不易看到的地方试验, 然后再在其它地方使用。

请勿使用含有研磨剂的清洁剂或含有氨水、漂白剂或其他强溶剂的清洁剂, 因为这些物质会损坏家具。切勿使用家具上光剂、丙酮、乙醇、汽油和粗糙的海绵清洁家具表面。

实木或板材家具的清洁和保养说明: 木材是一种天然材料, 颜色和结构都可能发生改变。由于木材在光照的影响下, 颜色会加深, 色调也会改变。由此, 家具正面和侧面的结构和色调的变化不在保修范围内。

清洁: 我们建议用软布清洁, 将多用途清洁剂融入热水中, 用软布蘸水后拧干擦拭。对于表面有装饰结构的家具最好沿着装饰结构进行擦洗, 以完全去除污垢, 不留死角。用湿布擦拭, 在清水中漂洗, 挤去清洁剂并避免在家具表面留下污迹。最后用软布擦去多余的水。

请勿使用含氨、漂白剂或其他强溶剂的研磨清洁剂或洗涤剂, 因为它们会损坏家具。我们还强烈建议不要使用家具上光剂、丙酮、汽油和粗糙的海绵。

护理: 丹萨尼板材家具涂有一层防潮双组分面漆, 但是, 坚持按照下面的保养说明保护家具, 将使家具的色调更明亮, 色彩更饱满, 防水效果更好。我们建议你根据需要每年处理一两次家具。

使用无色凡士林油, 不得使用硬化剂。也可以使用石蜡油, 但必须保证石蜡油是无色的。

我们建议使用以下方法处理:

- 用拧干的布擦去表面的灰尘, 确保表面干净。
- 让表面干燥5-10分钟。

- 把凡士林油倒在棉布上(必须有足够的湿度)。在家具表面划圆, 将凡士林油均匀涂抹一层, 直到其完全渗入到开放的小孔中。
- 让家具表面静置3-5分钟, 然后用干布擦拭, 先划圆, 最后沿着纹理擦拭, 以确保表面干燥。最后表面应该变成金色。
- 让家具表面再静置5-10分钟, 然后用纸巾沿着纹理擦拭。重要的是不要使用彩色纸巾, 因为这可能会留下污渍。
- 注意请勿把油迹留在家具表面, 否则会粘手。

无框镜子应该用普通的窗户清洁产品和柔软的微纤维布清洁, 以获得最佳效果。清洁后, 我们建议彻底擦拭镜子, 以便去除多余的清洁剂。请勿使用研磨清洁剂或含有氨、漂白剂或其他强溶剂的清洁剂, 因为这些物质可能会损坏镜子。我们还建议不要使用清洁海绵和纸巾, 因为它们可能会造成划痕。

对于带框镜子, 重要的是不要使用含酒精的清洁剂, 以防它们与镜框接触。一些窗户清洁产品含有酒精, 不得使用, 因为这些产品可能会损坏表面。我们建议您使用柔软的微纤维布, 将多用途清洁剂放入温水中, 用软布蘸水拧干后清洁镜子。最后用柔软干燥的微纤维布擦拭。

人造石洗手盆: 固体表面是一种高强度聚酯基复合材料, 表面均匀。定期将清洁剂融入热水中, 用软布蘸水, 拧干后清洁, 以去除污垢和其他痕迹。最后用干净的软布擦干表面。请勿让洗手盆与酸、氨水、排水清洁剂或漂白剂接触。对于顽固的痕迹或污渍, 可以使用研磨材料, 例如1000号砂纸或粗糙的清洁海绵擦拭, 然后用干燥的软布擦去水分。如果抛光表面看起来有光泽, 可以用800号和600号砂纸打磨, 最后用柔软的干布抛光。开始只能用1000号砂纸。

请勿将洗手盆置于70°C以上的热水中, 以免损伤固体表面材料。

陶瓷洗手盆: 洗手盆由带有石英砂的粘土经1200°C高温烧制而成, 最后在表面涂上光滑、耐磨的釉料, 起到保护和美观的作用。定期清洗洗手盆可以减少水垢痕迹。我们建议用普通肥皂水清洗并用干净柔软的布擦拭。

切勿使用含有强溶剂的腐蚀性清洁剂, 如酸、氯、氨、排水清洁剂、苛性钠或研磨剂。我们也建议不要使用粗糙的清洁海绵。请勿将洗手盆置于70°C以上的水中, 以免损坏洗手盆表面的釉料涂层。

毛巾晾干架: 毛巾晾干架是由不锈钢材料制成或带有粉末涂层表面。我们建议您使用清洁软布进行清洁。清洁布需要浸入热水中拧干, 并在清洁布上添加温和的多用途清洁剂。然后用带有清洁剂的湿清洁布进行擦拭。擦拭后将清洁布浸泡在清水中, 以去除清洁剂, 并以免产生污渍及出现条纹。最后, 用柔软的超细纤维布擦拭表面。清洁时请勿使用含有酸、研磨剂或其它强效溶剂以及百洁布, 因为这可能造成物体表面的损毁。

大理石洗手盆: 洗手盆由大理石材料铸造而成, 这种材料是专门为生产卫生洁具而开发的。该产品由大理石碎石制成, 用聚酯固定, 表面涂有闪亮的凝胶。定期清洗洗手盆可以减少水垢痕迹。我们建议将多用途清洁剂融入温水中, 用软布蘸水后, 拧干清洁, 最后用干净柔软的布擦干。

请勿使产品与酸、氨、排水清洁剂、氯、研磨产品或粗糙的清洁海绵接触, 请勿将洗手盆置于70°C以上的水中, 以免釉料破损。如果表面被刮伤, 可以用精细抛光剂抛光, 然后用蜡处理(例如汽车蜡)。坚持使用我们的护理说明将会使产品质量得到长期保持。我们推荐“清洁&闪亮”——一种浓缩型高效的蜡质洗发水, 它能清洁洗手盆, 提供表面保护并改善光洁度。

玻璃洗手盆: 洗手盆是由涂有白色底漆的透明低铁玻璃在大约800度高温下铸造而成的。洗手盆表面坚固、光洁度好且易于清洁。将通用洗涤剂融入热水中, 用软布蘸水后拧干擦拭, 定期清洗可以减少水垢的产生, 而且洗手盆在使用多年后仍然光亮如新。请勿将产品与于酸、氨、排水清洁剂、氯、研磨产品或粗糙的清洁海绵接触。请勿将洗手盆置于70°C以上的水中, 以免表面材料破损。

铝合金和其他材料: 清洁铝合金和其他金属表面: 我们建议用软布清洁。将多用途清洁剂融入温水中, 然后用软布蘸水, 拧干后清洁。用软布蘸清水, 拧干后擦拭, 以去除清洁剂, 避免污渍和条纹。最后, 用柔软的微纤维布擦拭表面。切勿使用含有酸、研磨剂或其他强溶剂的材料以及硬清洁海绵擦拭金属表面, 以免造成损坏。顽固的污痕迹通常可以用醋和水的溶液去除。

产品保修: 丹萨尼向消费者承诺产品质量。所以，除了消费者的强制性权利之外，我们更针对产品的制造缺陷提供额外的质量保证。丹萨尼柜具、抽屉和洗手盆等卫浴家具享受10年质保，毛巾烘干机和配件享受5年质保。

一般保修条件

我们的产品均按照现行标准和行业统一标准要求生产。木料、瓷器和玻璃的表层光洁度存在天然差异，这属于材质特性问题，所以只要符合丹萨尼的现行质量和容差标准，不应视为产品缺陷。

有关更多信息，请访问www.dansani.com。

产品保修要求产品是按照产品随附的安装说明进行安装。

因错误架设或安装造成的损坏或缺陷，丹萨尼不予承担责任。如意外发现产品存在缺陷，请在安装前向我们提供证明文件。

过水部件和电气部件必须由经过授权的专业人员按照现行法律法规的规定进行安装。产品保修要求遵守产品维护说明。

凡因维修不当或缺乏维护、家具重新加工或异常使用引起缺陷的，将不作任何更换。

请注意，如果产品的结构和/或设计被擅自调整，则产品不再享受质保，且产品因受潮发生损坏的风险将会增加。

建议您仔细阅读并遵守随附的产品维护说明，并且仅使用推荐的清洁剂进行清洁，以保证产品外观持续靓丽，数年不变。需要定期维护的零部件不在保修范围内，属于消耗品。

灯泡、驱动装置、LED灯条、阻尼器、溢流花盘、磁条和淋浴的底板压条等普通易损件均属于消耗品。

本保修范围不涵盖第三方或非丹萨尼交付品的费用。与此相关的任何费用必须由负责安装的公司的保险或由消费者自己的保险承担。



- (DK) Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.dk
- (A) Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. 0800 281 089, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.at
- (CH) Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.com
- (D) Dansani GmbH, Alter Kirchenweg 83, D-24983 Handewitt, Tel.: 0800 589 2008, Fax: 0800 589 2009, mail@dansani.de
- (FIN) Laattapiste Oy, Mestarintie 5, FIN-01730 Vantaa, tel. +358 (0)9 878 031, fax +358 (0)9 890 832, laattapiste@laattapiste.fi
- (F) Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, mail@dansani.fr
- (GB) Dansani Ltd, 7 Mermaid Walk, The Waterfront, Brighton Marina, East Sussex, BN2 5WA, GB tel. +44 (0)800 58 71 725, fax +44 (0)800 58 71 726, mail@dansani.co.uk
- (N) Dansani Norge AS, Karoline Kristiansens vei 8, N-0661 Oslo, tel. +47 23 05 21 50, fax +47 23 05 21 51, mail@dansani.no
- (NL) Dansani B.V. Postbus 1263 3890 BB ZEEWOLDE, tel. +31 (0)36 522 44 50, fax +31 (0)36 522 00 97, mail@dansani.nl
- (S) Dansani Sweden AB, Koppargatan 23, S-271 39 Ystad, tel. +46 (0)35 15 76 21, fax +46 (0)35 15 77 21, mail@dansani.se
- (CN) Dansani Bathroom Ware (Zhongshan) Co., Ltd, No.2, Xinsheng 6th street, Gangkou Town, Zhongshan, GD, China, tel. +86 400 083 1983, www.dansani.com.cn

www.dansani.com



No. 502 300922 Rev. 12