

Central Unit « WIFI »



EN	INSTALLATION AND USER GUIDE	2-10
IT	INSTALLAZIONE E GUIDA UTENTE	11-18
NL	INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING	19-26
DE	MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG	27-35
FR	MANUEL UTILISATEUR ET GUIDE D'INSTALLATION	35-44
DA	INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING	45-53
NO	INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING	54-62
SE	INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARGUIDE	63-71

MAIN CHARACTERISTICS

- Touch screen
- Interface via internet (WiFi)
- Wall mountable with power supply 85-265VAC (50-60) Hz
- Table mountable with supplied bracket and mini USB power supply (0-5V) (sold separately)
- Back up Battery operation of 1 hour maximum
- RF Communication only with WATTS® Vision® devices (up to 40m internal, extendable with repeater)
- Able to manage up to 4 main supply circuits with a dedicated pump or boiler on each
- Multiple heating/cooling devices control.
- SD Card slot for updating software
- Intuitive menus for devices management

COMPATIBLE DEVICES

		Hydraulic panel heater	Electrical panel heater	Heating	Cooling	Hydraulic floor circulation	Electrical floor regulation	On/Off Lighting	Pilote wire
BT-FR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 HC RF		✓		✓	✓	✓			
BT-PR02 RF			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02 RF				✓	✓	✓			
BT-HCM02 RF *				✓	✓	✓			
BT-TH02 RF		✓		✓					
BT-A02 RF BT-D02 RF BT-DP02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPEATER									

* BT-M6Z02 RF is mandatory

MAXIMUM DEVICES / LIMITATIONS

- 50 heating/cooling master devices (thermostats) and 50 heating/cooling slave devices (receivers).
- 25 ON/OFF devices with weekly program with 15 min steps.
- 50 lighting devices (ON/OFF).
- You may have to use a Watts RF repeater if you want to extend the RF range.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

It is an electronic control device

Operating temperature, connected.	-30°C to +40°C
Operating temperature, battery	0°C to +40°C
Shipping and storage temperature	-30°C to +50°C
Electrical Protection	IP30
Electrical insulation	Class II
Temperature precision	0.1°C
Setting Temperature Range	
- Comfort	5°C to 30°C in 0.5°C steps
- Reduced	5°C to 30°C in 0.5°C steps
- Anti-freeze	5°C to 10°C
Power Supply	85-265V 50-60 Hz
Radio Frequency	868 MHz, <10mW, Range < 40m internal, <100m open space
Software version	User interface: Shown on the main menu V.xx.xx Wifi communication: Shown on the wifi menu xx.xx
EU declaration of conformity	Directive 2001/95/EC on General Products Safety Low voltage directive 2006/95/EEC Radio Equipment Directive 1995/5/EC-2014/53/EU ROHS Directive 2011/65/EC The full text of the EU declaration of conformity is available on wattswater.eu
SD card	<=16GB (FAT)
WIFI	802.11b – 2.4GHz 802.11g – 2.4GHz

INSTALLATION SEQUENCE


Congratulations on purchasing your Watts Vision system. Please follow the set-up sequence below;

1. Install your central unit (see installation – page 37) and your connected devices (see relevant device manuals)
2. Personalise your central unit user settings (see User Settings Menu – pages 3 and 8)
3. Create your house / create and name your rooms (see House Creation – page 4)
4. Pair your devices to the central controller / allocate them to the appropriate rooms (see Pair your devices – page 4) **Please charge the central unit for at least one hour before pairing the devices already mounted**
5. Set up remote control of your system via smart-phone / tablet (see Remote Control – page 5)
6. Program your devices so that they work on a time schedule (see Heating / Cooling Device Management – page 5)

1 INSTALL YOUR CENTRAL


a- Wall mounting

1- Connect the power as described below :



MAINS POWER SUPPLY 85-265VAC - 50/60HZ

2- Screw the power unit on the wall and connect to power supply. Note! The tab must be on the top!



3- Put the switch on ON position




4- Mount the Central control on the power unit and slide it on the bottom to clip it. The Central is ready for operation.

b- Table installation (with optional mini USB cable - sold separately)



Connect the central unit with the mini USB cable (5V, 1A) and then mount the leg support on it and put the switch on ON position. The central unit is ready for operation.

MAIN SCREEN ICONS



- ① Date
- ② Display the time or the ambient T° of the room or zone. Make your choice by pressing on the central part of the screen
- ③ Outside sensor temperature
- ④ Screen lock. Long press toggles between locking / unlocking.
- ⑤ Error flag – press to access RF, limits, alarms, battery anomalies.
- ⑥ The device is working on battery (! only for settings and pairing).
- ⑦ Rooms access (if Central is locked - cannot change settings).
- ⑧ Main menu.
- ⑨ Holidays mode status.
- ⑩ Boiler status displayed if connected to the Central.
- ⑪ Display the ambient temperature in one room

GENERAL PICTOGRAMS



To return to the main screen.



To return to the previous screen.



The buttons with a red point need a long press (min 5s).

2 ADJUST TIME / USER SETTINGS



Set the time and the date manually or automatically. If you select auto, you have to set the time zone (UTC) and the device is getting the time from internet (WIFI connection is mandatory).



Set your language - see MAIN MENU section



Personalise your screen settings, eg background colour etc


See "User Settings Menu" in MAIN MENU section (page 8) for further information.

3 CREATE YOUR HOUSE



You now need to "create" your house - a list of rooms where the various devices such as thermostats will be placed.

Create all the rooms and re-name them eg room 1 = Kitchen, room 2 = Lounge etc



- ① Scroll over rooms.
- ② Current room name
- ③ To delete a room (zone).
- ④ To create or add a room (zone).
- ⑤ To change current room (zone) name.

4 PAIR YOUR DEVICES TO CENTRAL


- Install your devices
- Create the room if it doesn't exist (See section 3)
- Go to Radio pairing



- Choose the device type (heating, On/Off Device etc)
- Choose the room
- Note: The master (thermostat or BT-M6Z02 RF) must be the first paired device
- Put the device in pairing mode (refer to device leaflet)

Start the pairing on the Central 

- Follow the instructions given by the Central (check on the device that the pairing is successful, refer to the device leaflet)
- n.b: Automatic pairing time in case of RF communication loss: 10s.
- When you have finished pairing all devices, please check that the range allows good communication. To do this, adjust the setpoint temperature on the central and make sure that the information is received by the thermostat/Receiver.
 - Check the successful installation



- You will have warning in home menu  for RF errors communications. The warning flag should appear for a maximum of 10mn. It would then disappear if there are no communication problems. If not, check devices showing RF errors, try moving them to another place and repeat the procedure.

HYDRAULIC SYSTEM PAIRING

If your installation has a number of separate hydraulic circuits containing their own pumps or boilers, you may want to drive each pump/boiler separately from specific heating receivers or thermostatic actuator(s). With smartvision you can create and control up to 4 hydraulic circuits. Each of the circuits will have an RF remote circuit receiver linked to it that will activate the intended pump and boiler. If at least one heating receiver or thermostatic actuator on the circuit has a demand, the linked circuit receiver will operate and activate the pump (and / or boiler).

First step: define on which circuit a device belongs to

With the plan of your installation, define which devices are on "circuit 1". Then, using the Central controller, pair and configure all these devices on circuit 1.

To do this, in the main screen press , enter a zone (room) that is on circuit 1, then press  and select one device of

circuit 1 and press  5 seconds. Now you have entered the configuration menu of the device. Choose menu "HC", now you have two options, Electrical or Hydraulic, select Hydraulic and then press on button . You can now select the circuit, that the device will act on, eg circuit 1.

Proceed like this for every heating/cooling device of this circuit. Once all elements of circuit 1 are set, do the same for the other hydraulic circuits.

Second step: control the circuits

For each circuit, you can link a circuit receiver to drive the pump/boiler of the circuit. This can be done for example by BT-WR02 RF.

From the main screen, press  then press . On the list box, choose "Radio pairing", then "Circuit". Select the number of the circuit, eg circuit 1. Put the element to link (BT WR02 RF) in

link mode, then start process by pressing . Do the same for the other circuit, if you have more.

Heat and Cool installations

If your installation includes both heating and cooling functions, you can switch either from Heat to Cool manually or automatically:

- If you have a BT HCM02 RF in your installation set as "Master" (refer to Manual instruction of the device) then all is automatic you don't have to do anything
- For all other cases, you have to do the switch manually:


from main screen press  then  and go in "H&C". There you will have the choice between "Heating Only" "Cooling Only" or "Manual Reversible". With this last option, you create a shortcut in the main menu (icon 4) where you can easily change Heat/Cool mode.

Notes:

- In Cooling Mode, Reduced mode and Antifreeze mode are inactive: icon  is displayed instead of  or .
- In the thermostat, user can configure the parameter "Cold" that allows the zone to do Cooling or not. If it is set to "No", then if the mode of the zone is Cooling then the zone won't make Cooling.

INSTALLATION TYPES (HEATING/COOLING)


Type 1 :



In this configuration:

- Pair first the thermostat (master) with the Central before pairing the other devices (configured as heating devices).
- The actuators regulate on thermostat temperature.

Type 2 :




In this configuration:

- Pair first the thermostat (master - configured as a heating device) with the Central before pairing the other devices.
- The other devices regulate on thermostat temperature.

Warning! In this installation type, the BT (MASTER) must be in regulation Air mode (not floor or Air + Floor)

Type 3 :




In this configuration (no thermostat);

⇒ BT-TH configured as heating device.

BT-PR, BT-FR, BT-WR can be configured as an On/Off or lighting devices.

Type 4 :



In this configuration:

- ⇒ Each thermostat is first paired with the appropriate UFH1 and then the UFH1(s) are paired with the Central
- ⇒ During the pairing, the Central automatically creates rooms according to the number of thermostats (rooms) of UFHs.

5 SET UP REMOTE CONTROL

1 Connect the central unit to your WiFi network: To do this;

Go to installation menu (long press)
Choose WiFi settings
Choose Research Networks (searches for your wifi)
Choose your WiFi from the list
Enter your regular WiFi password

Observe unit counting down from 120 to zero
Make sure that the central is now connected to the WiFi network with an IP address (**WiFi status should read 1/2**)
Press the home key to go back to front screen

If after several attempts, connection is unsuccessful, connect the central unit to WiFi manually (see WiFi settings page 9).

2 Download the app to your device:

For PC; click on dedicated link available on www.wattswater.eu homepage

For Smartphone; download WATTS® Vision™ application from App store or Google Play.

3 Create an Account

Enter your details and select language.
Select "Validate" (email will be sent to you with link).
Go to your email and click on the link.
Go back to your App account and follow the on screen instructions.

Request a pairing code to link your central unit. The pairing code (valid 24h) is sent to your email inbox.

In the WiFi status menu  of the central unit, enter the pairing code (internet access password)..


Your central unit should appear after a few minutes in the application or the web page. Click the refresh button if necessary. **WiFi status should read 2 /2.**

Please note! It may take up to a few hours to display all rooms and devices in the application. You can then operate your central unit from anywhere.

Watts is not responsible for the correct operation of the connected devices, and potential damage caused by malfunction or improper use of the connected devices and appliances.

6 HEATING/COOLING DEVICES MANAGEMENT & PROGRAMMING


Press on  in the main screen and after selecting the room,



PROGRAMMING YOUR DEVICES

- ① Device type choice (heating/cooling, lighting, On/Off). These buttons are only displayed if one device type is installed in the room (colored if active).
- ② Room changing.
- ③ Current mode, press on this icon to enter in the menu where you can change the current operating mode.
- ④ Ambient temperature or setting temperature (setpoint) or humidity after one press on 10.
- ⑤ Heating/cooling indicator (animated if demand).
- ⑥ Information about the heating/cooling devices installed in the room.
- ⑦ Set the current setpoint (deactivated if the screen is locked).
- ⑧ Current room name.
- ⑨ Quick access to the desired room.
- ⑩ To display either the ambient or setting temperature or Humidity in 4.
- ⑪ Pilot wire status.
- ⑫ Floor temperature if floor regulation.
- ⑬ Only displayed if the screen is locked.

Press on « 3 » in the previous menu to access this modes menu:



- **Comfort Mode** : Set the room in comfort mode. If it remains active, the comfort temperature will be followed all the time.


- **Reduced Mode** : Set the room in reduced mode. If it remains active, the reduced temperature will be followed all the time.

- **Timer or Boost Mode** : Temporary derogation. Set the timer duration (days, hours, minutes) by pressing on button, then validate and set the desired temperature on main screen.


- **Anti freeze Mode** : Use this mode to put your room in anti-freeze mode (the temperature is set in the Installation menu)

- **OFF Mode** : To switch OFF the device. Be careful! In this mode, your installation can freeze!

- **Auto Mode** : In this mode, the room temperature will follow the program you have chosen. You can choose between existing programs or you can create a new one that you can modify as you want.



- a- **Select**: To select an existing program.
- b- **Create**: To create a new program.



Select the days for which you want the same program (in the example, Wednesday, Thursday and Friday).

Use the Comfort button to select the hourly ranges during which the comfort temperature will be followed (brown range)

and the reduced button to select the hourly ranges during which the reduced temperature will be followed (blue range).

Use the arrows and to put the cursor on the desired hours.

Validate the program; the validated days are then highlighted in green (on this example: Monday and Tuesday). The days that are not programmed are displayed in red.

c- **Edit**: To view and modify an existing program

d- **Information**: to view the current program

P1: morning, evening & weekend.

P2: morning, midday, evening & weekend.


P3: day & weekend.

P4: evening & weekend.

P5: morning, evening (bathroom).

LIGHTING DEVICES MANAGEMENT

Press on  in the main screen and press on 




- ① Device type choice (heating/cooling, lighting, On/Off). These buttons are only displayed if one device type is installed in the room (colored if active).
- ② Room changing.
- ③ Information about the lighting devices installed in the room.
- ④ Indicates both the current lighting device number / the number of lighting devices in the room.
- ⑤ Indicates the lighting status. A press on it switches the lighting status.
- ⑥ General management for all lighting in the room.
- ⑦ Current room.
- ⑧ Quick access to the desired room.
- ⑨ Only displayed if the number of devices is upper than 1; used to select the devices in the room.
- ⑩ Only displayed if the screen is locked.



Please note that the lighting functionality does not support programs. If you want to program the lighting devices, please set the devices as ON/OFF.

ON/OFF DEVICES MANAGEMENT


Press on  in the main screen and on 



- ① Device type choice (heating/cooling, lighting, On/Off). These buttons are only displayed if one device type is installed in the room (colored if active).
- ② Room changing.
- ③ Information about the device.
- ④ Indicates both the number of the current device / number of devices in the room.
- ⑤ Indicates the ON/OFF status. A press on it switches the status of the device.
- ⑥ General management for all the ON/OFF devices in the room.
- ⑦ Current room.
- ⑧ Quick access to the desired room.
- ⑨ Only displayed if the number of devices is upper than 1; used to select the devices in the room.
- ⑩ Long press to switch between auto mode and normal mode (colored if active).
- ⑪ Displayed only if the device is in Auto mode, press to access and edit the device program.
- ⑫ Only displayed if the screen is locked.

MAIN MENU

Press  to go to main menu



①  **Energy consumption statistics menu.**

②  **Language (the flag of the current language is displayed).**

8 languages are proposed. If you want to select another language, you need to insert the software (available on www.wattswater.eu) on a microSD then select 8 new languages.

③  **General commands menu.**

Use this menu to put all the same devices type in the same operating mode.



① To select the heating/cooling devices mode for all the installation.



② To select the ON/OFF devices mode for all the installation



③ To select the lighting devices mode for all the installation.



④ To validate the selections.

④  **Heating/cooling mode management menu.**
See section "Heating and cooling control"

⑤  **User settings menu.**

In this menu, you can set:

- Time, Date (Manual, Automatic).
- Time zone (UTC) if the device is in automatic time update mode
- Time and date if the device is in manual time update mode
- Summer-Winter (Manual, Automatic).

- Temperature unit (°C, °F).
- Background Color.
- Buttons color
- Backlight
- Screen saver (Enabled, Disabled).
- Default screen (Home, Clock, Disabled)
- Screen cleaner.
- Factory default user (interface).

⑥  **WiFi menu.**

 Reading button (refreshment).


The Internet Access password allows to link your central unit to your Internet account (See below) for a remote control of your system through the Internet or Smart Phone.

n.b.: At first use or software update, wait for some time until the green State icon is active.

⑦  **Holidays menu.**

- To set the departure/return dates and time.
- Use < or > to select year/month/day, hour & minute.
- Set and validate the operating mode of the devices in holiday mode. (Same menu then general commands menu).

⑧  **Installation menu (long press 3-4 s)**





(A) House creation.

See house creation section.

(B) Radio pairing.

See radio pairing section.

(C) Delete a device:

Select device type and then the device.

(D) Delete all devices:

All devices installed in the system will be deleted (rooms will be maintained).

(E) Identify a device

To identify a device of the installation, go to Menu, then "Identify a Device"



- a- To put the menu in reception mode.
- b- To access to the device parameters.

Process:

- Press on 'a' to make the Central listening
- Press on the device receiver and wait a few seconds until radio communication frame is transmitted.

Note: ID-number is displayed on the screen, please repeat to be sure to have the same ID.

- Long press on  to change device parameters (name, power ...).

(F) Antifreeze setpoint:

You can set the antifreeze setpoint as reference for the whole installation.

(G) Heating setting:

You can fix setpoint limitations (min/max) per zone and the offset assigned to devices working in floor sensor regulation

(H) Heating/cooling settings:

You can set the installation in heating mode, in cooling mode or

in manual mode. If you set the device in manual mode, the  icon appears on the main menu.

(I) WIFI settings:

To set the WIFI configurations (SSID/Protected Access Key Type/ Password). You can do it manually or scan the active networks.

Configuration requesting a registration on a web page is not supported.

WIFI Status:

- 0/2 : Central unit not connected to the wifi router and server
- 1/2 : Central unit connected to the Wifi router
- 2/2: Central unit connected to the wifi router and to the server (Pairing of the central to an account is required)

n.b.: The connection to Internet is recommended with Certified WiFi routers (<http://www.wi-fi.org/certification>).

n.b.: Automatic pairing time to WiFi router with WEP key: 3-4 min, with WPA2 key: 1 min.

n.b.: For the network scan, Repeat at least twice the operation if your desired WiFi network is not displayed. If your desired WiFi network is still not displayed, enter the WiFi settings manually

(J) General factory default:

To reset the system with the factory values, but the software version will remain the same.

(K) Update Firmware:

To update the software, with the SD-card. The system is qualified to work with SD-cards less than or equal to 16GB. Select to proceed.

Please wait the end of the update procedure (The Wifi icon should be available for the Wifi central unit) before removing the microSD from the central unit.

The SW and the procedure to update the central unit is available on www.wattswater.eu.

(L) Cloning:

The menu allows to transfert a configuration from central 1 to central 2. If you change the central, you do not have to reconfigure your system.

Put update.bin file on SD card (Special software for cloning available on www.wattswater.eu).

Insert the SD card in central 1 and make an update firmware. Insert the same SD card in central 2 and launch the cloning. After the cloning, you need to reconfigure the Wifi and the language.

Disposal and recycling information



Correct disposal of this product. This marking shown on the products indicates that it should not be disposed with other household waste at the end of its working life.

Disposal of waste batteries: This product contain batteries. If so, use the separate collection for battery recycling. Do not ut them with other household waste.

This device is suitable for use by children 8 years of age or older, and for persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, if they are properly supervised, or if instructions on the safe use of the device have been given to them and the risks involved have been addressed. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance by the user should not be performed by unattended children.

Contact Us

Watts Electronics S.A.S
B.P. N°10 - Z.A. des Tourettes
43800 ROSIERES
France
T : +33(0) 471 57 40 49
F : +33(0) 471 57 40 90
www.wattsindustries.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Touch screen.
- Interfaccia via internet (WiFi).
- Può essere posizionato ad incasso con la staffa in dotazione ed alimentazione elettrica 85-265VAC (50-60Hz).
- Può essere posizionato sul tavolo con la staffa in dotazione e un alimentatore USB (0-5V) venduto separatamente).
- Funzionamento a batteria per una durata massima di 1 ora.
- Comunicazione RF solo con dispositivi WATTS® Vision® (fino a 40m interno, ampliabile con ripetitore).
- Può gestire fino a 4 circuiti principali con pompa o caldaia dedicata ognuno.
- Controllo di più dispositivi di riscaldamento/raffreddamento.
- Porta Micro SD Card per aggiornamento software.
- Menu intuitivi per la gestione dei dispositivi.

COMPATIBILITA' DISPOSITIVI

		Riscaldamento a pannelli idraulici	Riscaldamento a pannelli elettrici	Riscaldamento	Raffreddamento	Regolazione dell'impianto idraulico a pavimento	Regolazione dell'impianto elettrico a pavimento	On/Off dispositivi di illuminazione	Filo Pilota
BT-FR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 HC RF		✓		✓	✓	✓			
BT-PR02 RF			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02 RF				✓	✓	✓			
BT-HCM02 RF *				✓	✓	✓			
BT-TH02 RF		✓		✓					
BT-A02 RF BT-D02 RF BT-DP02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RIPIETITORE									

* BT-M6Z02 RF è obbligatorio

LIMITAZIONI / N. MASSIMO DISPOSITIVI

- 50 dispositivi di riscaldamento / raffreddamento MASTER (termostati) e 50 dispositivi SLAVE (ricevitori).
- 25 dispositivi di accensione/spengimento con programma settimanale basato su incrementi di 15 minuti.
- 50 dispositivi di illuminazione (ON/OFF).
- Per ampliare l'intervallo RF potrebbe essere necessario utilizzare un ripetitore RF Watts.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura d'esercizio, con alimentazione elettrica	-30°C to +40°C
Temperatura d'esercizio, a batteria	0°C to +40°C
Temperatura di spedizione e stoccaggio	-30°C to +50°C
Protezione elettrica	IP30
Isolamento elettrico	Classe II
Precisione della temperatura	0,1°C
Intervallo della temperatura impostata	
- Comfort	5°±30°C - incrementi di 0,5°C
- Ridotta	5°±30°C - incrementi di 0,5°C
- Antigelo	5°±10°C
Alimentazione elettrica	85-265VAC 50-60Hz
Radiofrequenza	868 MHz, <10mW, Distanza < 40m interno, < 100m campo aperto
Versione Software	Interfaccia utente: mostrata nel menu principale V.xx.xx Comunicazione WiFi: mostrata nel menu WiFi xx.xx
Direttive CE:	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
Micro SD card	<=16GB (FAT)
WIFI	802.11b – 2.4GHz 802.11g – 2.4GHz

SEQUENZA D'INSTALLAZIONE

Congratulazioni per aver acquistato questo Sistema WATTS® Vision®. Seguire la seguente sequenza di istruzioni d'installazione:

1. Installare l'unità centrale (vedi Installazione – pag. 12) ed i dispositivi ad esso collegati (far riferimento ai rispettivi manuali d'uso).
2. Personalizzare le impostazioni utente dell'unità (vedi menù Impostazioni Utente – pagg. 20 e 17).
3. Creare la propria casa / creare e nominare le proprie stanze (vedi Creazione di una Casa – pag. 13).
4. Associare i dispositivi all'unità centrale / posizionarli nelle stanze appropriate (vedi Associazione Dispositivi – pag. 13). **Caricare la centralina per almeno un'ora prima di associare i dispositivi già montati.**
5. Impostare il controllo remoto del sistema via smartphone / tablet (vedi Controllo Remoto – pag. 14).
6. Programmare i dispositivi in modo che lavorino ad un orario stabilito (vedi Gestione dei dispositivi di Riscaldamento / Raffreddamento – pagg. 14 e 15).

1 INSTALLAZIONE


c- Montaggio a parete

5- Collegare l'alimentazione come descritto di seguito:



ALIMENTAZIONE ELETTRICA 85-265VAC - 50/60HZ

6- Collegare alla rete elettrica ed avvitare l'unità di alimentazione alla parete. Attenzione! La linguetta deve trovarsi in alto!



7- Collocare l'interruttore in posizione ON:




8- Montare la centralina sull'unità di alimentazione e farla scorrere sulla parte inferiore per fissarla con una clip. La centralina è pronta per essere messa in funzione.

d- Installazione su tavolo (con alimentatore e cavo USB - venduto separatamente)



Collegare la centralina con il cavo (5 V, 1 A), quindi montare il supporto e collocare l'interruttore in posizione ON. La centralina è pronta per essere messa in funzione.

SCHERMATA PRINCIPALE - ICONE



- ① Data
- ② Mostra l'ora o la temperatura ambientale del locale o della zona. Per scegliere premere sulla parte centrale dello schermo.
- ③ Sensore di temperatura esterna.
- ④ Blocco schermo – Premere a lungo per blocco/sblocco schermo.
- ⑤ Segnalazione Errore di sistema – premere per accedere all'elenco anomalie (RF, limiti, allarmi, problemi alle batterie...).
- ⑥ L'unità sta funzionando a batteria (Usò consigliato per impostazioni ed associazione dispositivi – durata batterie ±1h).
- ⑦ Accesso ai locali (se la Centrale è bloccata non è possibile modificare le impostazioni).
- ⑧ Menù Principale.
- ⑨ Stato modalità Vacanza.
- ⑩ Stato della caldaia, visualizzato se collegata alla centralina.
- ⑪ Visualizza la temperatura ambientale in una stanza.

PITTOGRAMMI GENERALI



Per tornare alla schermata principale.



Per tornare alla schermata precedente.



I pulsanti con un punto rosso devono essere premuti a lungo (almeno 5 s).

2 REGOLAZIONE ORARIO / IMPOSTAZIONI UTENTE



Impostare la modalità di aggiornamento dell'ora, manuale o automatico. Se si seleziona la modalità AUTO è necessario impostare la zona fascia oraria (UTC), l'unità rileverà l'ora corrente da internet (sarà necessaria una connessione WIFI).



Impostare la lingua - vedi all'interno del Menu Principale (pag.17)




Personalizzare lo schermo, ad esempio colore sfondo, etc. Per maggiori informazioni far riferimento a "Menu Parametri Utente" all'interno del Menu Principale (pag.17).

3 CREAZIONE DI UNA CASA



È necessario "creare" la propria casa – una lista di stanze dove saranno installati i vari dispositivi, ad esempio i termostati.

Creare tutte le stanze e rinominarle, ad esempio stanza 1 = Cucina, stanza 2 = Soggiorno, etc.



- ① Scorrere le stanze
- ② Nome della stanza corrente
- ③ Eliminare una stanza (zona)
- ④ Per creare/aggiungere stanze (zone)
- ⑤ Per cambiare nome alla stanza (zona) corrente

4 ASSOCIAZIONE DISPOSITIVI

- Installare i dispositivi
- Creare la stanza se ancora non esiste (vedi sez. 3)
- Spostarsi su Associazione Radio (Radio pairing)



- Scegliere il tipo di dispositivo (riscaldamento, On/Off, etc)
- Scegliere la stanza.

Nota: il master (termostato o BT-M+Z02 RF) deve essere il primo dispositivo associato.

- Mettere il dispositivo in modalità Associazione (fare riferimento al foglio di istruzioni del dispositivo).

Avviare l'associazione sulla centralina

- Seguire le istruzioni fornite dalla centralina. Controllare sul dispositivo che l'associazione avvenga con successo (fare riferimento al foglio di istruzioni del dispositivo).
- N.B: tempo di associazione automatica in caso di perdita di comunicazione RF: 10 s.
- Al termine dell'associazione ed installazione dei dispositivi nella loro posizione finale, accertarsi che tra di loro vi sia una buona comunicazione RF. Modificare il setpoint di temperatura sulla centralina ed accertarsi che il termostato e il ricevitore ricevano le informazioni.
 - Controllare che l'installazione sia stata effettuata con successo



- Un simbolo di allarme appare sul menu principale nel caso di errata comunicazione RF. La segnalazione dovrebbe sparire da sola entro 10 min, ed il segnale RF ristabilito. In caso contrario controllare i dispositivi che ancora presentano errore RF, spostarli e ripetere la procedura.

ASSOCIAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

Se l'impianto ha elementi idraulici, potrebbe essere necessario comandare pompe o caldaie. Con Smartvision è possibile comandare fino a quattro circuiti idraulici. E, per ognuno di essi, è possibile collegare un dispositivo remoto RF. È facile: se almeno un elemento del circuito ha un fabbisogno di riscaldamento/raffreddamento, l'elemento azionerà il circuito e farà fluire l'acqua.

1° passaggio: definire a quale circuito l'elemento appartiene

Con il progetto dell'impianto, definire quali elementi sono sul "circuito 1". Quindi configurare su Smartvision tutti gli elementi (dispositivi di riscaldamento/raffreddamento) sul circuito 1.

Per farlo, premere , nella schermata principale, entrare in una zona sul circuito 1, quindi premere e selezionare un

dispositivo del circuito 1 e premere per 5 secondi. In questo modo si entra nel menu di configurazione del dispositivo. Scegliere il menu "HC"; sono disponibili due opzioni: Elettrico o Idraulico. Selezionare Idraulico e quindi premere il pulsante . Ora si può selezionare il circuito su cui agirà il dispositivo.

Procedere in questo modo per ogni dispositivo di riscaldamento/raffreddamento di questo circuito. Una volta impostati tutti gli elementi del circuito 1, ripetere la stessa procedura per gli altri circuiti idraulici.

2° passaggio: controllare i circuiti.

Per ogni circuito è possibile collegare un elemento per comandare la pompa/caldaia del circuito. Questo può essere fatto, per esempio, tramite BT-WR02 RF.

Dalla schermata principale, premere e poi . Sulla casella dell'elenco, scegliere "Radio pairing" (Associazione radio) e poi "Circuiti" (Circuito). Selezionare il numero del circuito, mettere l'elemento da collegare (BT WR02 RF) in modalità

Collegamento, quindi avviare il processo premendo . Ripetere la stessa procedura per altri circuiti, se presenti.

Impianti di riscaldamento e raffreddamento

Se l'impianto è predisposto anche per il raffreddamento, è possibile passare automaticamente o manualmente da Riscaldamento a Raffreddamento:

- Se si ha un BT HCM02 RF nell'impianto, impostarlo come "Master" (fare riferimento al manuale del dispositivo). La procedura è completamente automatica, pertanto non occorre fare niente.
- Per tutti gli altri casi, effettuare l'accensione manualmente:

dalla schermata principale premere quindi e andare su "H&C". A questo punto occorre scegliere tra "Heating Only" (solo riscaldamento), "Cooling only" (solo raffreddamento) o "Manual Reversible" (reversibile manualmente). Quest'ultima opzione permette di creare un collegamento nel menu principale (icona 4) in cui è possibile modificare facilmente la modalità Riscaldamento/Raffreddamento.


Note:

- Nella modalità Raffreddamento, le modalità Temperatura ridotta e Antigelo sono inattive: appare l'icona invece di o .

- Nel termostato, l'utente può configurare il parametro "Cold" (Freddo) che permette di raffreddare o meno la zona. Se si imposta su "No", se la modalità della zona è Raffreddamento, la zona non verrà raffreddata.

TIPI DI IMPIANTI (RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO)


Tipo 1 :



In questa configurazione :

- Associare prima il termostato (master - configurato come dispositivo di riscaldamento) con la centralina prima di associare gli altri dispositivi.
- Gli attuatori regolano la temperatura del termostato.

Tipo 2 :




In questa configurazione :

- Associare prima il termostato (master - configurato come dispositivo di riscaldamento) con la centralina prima di associare gli altri dispositivi.
- Gli altri dispositivi regolano la temperatura sul termostato.

Attenzione! In questo tipo di impianto, il BT (MASTER) deve essere nella modalità di regolazione Aria (non Pavimento o Aria + Pavimento).


Tipo 3 :



In questa configurazione (senza termostato) :

- ⇒ BT-TH configurato come dispositivo di riscaldamento;
- ⇒ BT-PR, BT-FR, BT-WR possono essere configurati come dispositivi On/Off o di illuminazione.

Tipo 4 :



In questa configurazione :

- ⇒ Ogni dispositivo UFH 1 è associato alla centralina e i termostati sono associati all'UFH

- ⇒ Durante l'associazione, la centralina crea automaticamente le stanze in base al numero dei termostato (stanze) dei dispositivi UFH. Alle stanze vengono assegnati nomi predefiniti. È possibile modificarlo nel menu "Creazione di una casa". È possibile identificarle con diverse temperature impostate.

5 CONTROLLO REMOTO

1 Connettere l'unità centrale alla rete WiFi:

- Entrare nel menu di installazione (pressione lunga);
- Selezionare Parametri WiFi;
- Selezionare Ricerca Reti (cercare la propria rete WiFi);
- Selezionare la propria rete WiFi dalla lista che appare;
- Inserire la propria password WiFi;

Osservare il conteggio alla rovescia dell'unità da 120 a zero; Accertarsi che la centralina sia collegata alla rete WiFi con un indirizzo IP (**stato WiFi dovrebbe essere 1/2**); Premere il pulsante Home per tornare alla schermata principale.

Se dopo diversi tentativi non si riesce a stabilire una connessione, connettere la centralina alla propria rete WiFi manualmente (vedi Impostazioni WiFi – pag. 18).

2 Scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo:

Per utilizzo con PC; cliccare sul link dedicato su homepage di www.wattswater.eu

Per Smartphone; scaricare l'applicazione WATTS® Vision™ dall'App store o da Google Play.

3 Creare un Account

- Inserire le proprie informazioni e selezionare la lingua;
 - Selezionare "Validate" (il Sistema invierà un'email con link);
 - Confermare l'e-mail ricevuta;
 - Tornare sul profilo dell'applicazione e seguire le istruzioni date;
 - Richiedere un codice di associazione per collegare la centralina al proprio account.
- Il codice di associazione (valido 24h) viene inviato alla propria casella di posta.

Inserire il codice d'associazione ricevuto nel menu dello stato WiFi della centralina .


Dopo qualche minuto dovrebbe comparire la propria centralina nell'applicazione o nella pagina web. Premere il pulsante di aggiornamento se necessario. **Stato WiFi dovrebbe essere 2/2**.

ATTENZIONE! Potrebbero essere necessarie alcune ore per visualizzare tutte le stanze ed i dispositivi nell'applicazione. Sarà quindi possibile comandare la centralina da qualunque luogo.

Watts non è responsabile del corretto funzionamento dei dispositivi collegati e dei danni potenziali causati da malfunzionamento o uso improprio dei dispositivi e degli apparecchi collegati.


6 GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO

- Premere  sulla schermata principale e, dopo aver selezionato la stanza, premere su .



PROGRAMMAZIONE UNITA' CENTRALE


- ① Scelta del tipo di dispositivo (riscaldamento/raffreddamento, illuminazione, On/Off). Questi pulsanti appaiono se nella stanza è installato un dispositivo di questo tipo (se attivo è colorato).
- ② Modifica della stanza.
- ③ Modalità attuale. Premere su quest'icona per accedere al menu dove è possibile modificare la modalità operativa attuale.
- ④ Temperatura ambientale o impostazione della temperatura (punto di regolazione) o umidità dopo aver premuto una volta sul pulsante 10.
- ⑤ Indicatore richiesta di riscaldamento/raffreddamento (l'icona è animata quando il dispositivo attiva la richiesta).
- ⑥ Informazioni sui dispositivi di riscaldamento/raffreddamento installati nella stanza.
- ⑦ Impostare il punto di regolazione attuale (disattivato se lo schermo è bloccato).
- ⑧ Nome attuale della stanza.
- ⑨ Accesso rapido alla stanza desiderata.
- ⑩ Per mostrare la temperatura ambientale, la temperatura impostata o l'umidità in 4.
- ⑪ Stato filo pilota.
- ⑫ Temperatura a pavimento con regolazione a pavimento.
- ⑬ Appare solo se lo schermo è bloccato. Premere su "3" nel menu precedente per accedere a questo menu di modalità:



- **Modalità Comfort** : Impostare la stanza in modalità Comfort. Se rimane attiva, la temperatura di comfort verrà seguita sempre.
- **Modalità Temperatura ridotta (Reduced)** : Impostare la stanza in modalità Temperatura ridotta. Se rimane attiva, la temperatura ridotta verrà seguita sempre.
- **Modalità Timer or Boost** : Deviazione temporanea. Impostare il timer (giorni, ore, minuti) premendo il pulsante quindi confermare ed impostare la temperatura desiderata sulla schermata principale.
- **Modalità Antigelo (Antifreeze)** : Usare questa modalità per mettere la stanza in modalità Antigelo. La temperatura viene impostata nel menu Installazione
- **OFF Mode** : Per spegnere il dispositivo. Attenzione! in questa modalità l'impianto si può congelare!


Modalità Auto

- **Modalità Auto** : In questa modalità, la temperatura della stanza segue il programma scelto. È possibile scegliere tra i programmi esistenti o crearne uno nuovo da modificare quando si desidera.



e- Select: Per selezionare un programma esistente.

f- Create: Per creare un nuovo programma.



Selezionare i giorni per cui si vuole lo stesso programma (nell'esempio, mercoledì, giovedì e venerdì).

Usare il pulsante Comfort per selezionare gli intervalli orari in cui verrà seguita la temperatura comfort (intervallo marrone) e

il pulsante Temperatura ridotta per selezionare gli intervalli orari in cui si seguirà la temperatura ridotta (intervallo blu).

Usare le frecce e per posizionare il cursore sulle ore desiderate.

Confermare il programma; i giorni confermati sono evidenziati in verde (in quest'esempio: lunedì e martedì). I giorni non programmati sono in rosso.

g- Edit: per visualizzare e modificare un programma esistente.

h- Information: per visualizzare il programma attuale.

P1: mattina, sera e week-end.


P2: mattina, mezzogiorno, sera e week-end.

P3: giorno e week-end.

P4: sera e week-end.

P5: mattina, sera (bagno).

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE




- ① Scelta del tipo di dispositivo (riscaldamento/raffreddamento, illuminazione, On/Off). Questi pulsanti appaiono se nella stanza è installato un dispositivo di questo tipo (se attivo è colorato).
- ② Modifica della stanza.
- ③ Informazioni sui dispositivi di illuminazione installati nella stanza.
- ④ Indica sia il numero del dispositivo di illuminazione attuale sia il numero dei dispositivi di illuminazione nella stanza.
- ⑤ Indica lo stato dell'illuminazione. Premendo una volta si accende lo stato di illuminazione.
- ⑥ Gestione generale di tutta l'illuminazione della stanza.
- ⑦ Stanza attuale.
- ⑧ Accesso rapido alla stanza desiderata.
- ⑨ Appare solo se è presente più di un dispositivo; usato per selezionare i dispositivi nella stanza.
- ⑩ Appare solo se lo schermo è bloccato.




ATTENZIONE - La funzionalità di controllo dispositivi di illuminazione non supporta programmazione. Se si desidera programmare i dispositivi di illuminazione, è necessario impostarli come dispositivi ON / OFF.

GESTIONE DEI DISPOSITIVI ON/OFF



- ① Scelta del tipo di dispositivo (riscaldamento/raffreddamento, illuminazione, On/Off). Questi pulsanti appaiono se nella stanza è installato un dispositivo di questo tipo (se attivo è colorato).
- ② Modifica della stanza.
- ③ Informazioni sul dispositivo.
- ④ Indica sia il numero del dispositivo attuale sia il numero dei dispositivi nella stanza.
- ⑤ Indica lo stato di accensione/spegnimento. Premendo una volta si cambia lo stato del dispositivo.
- ⑥ Gestione generale di tutti i dispositivi di accensione e spegnimento nella stanza.
- ⑦ Stanza attuale.
- ⑧ Accesso rapido alla stanza desiderata.
- ⑨ Appare solo se è presente più di un dispositivo; usato per selezionare i dispositivi nella stanza.
- ⑩ Premere a lungo per passare dalla modalità Auto a quella Normale (se è attiva è colorata).
- ⑪ Appare solo se il dispositivo è in modalità Automatica. Premere per accedere e modificare il programma del dispositivo.
- ⑫ Appare solo se lo schermo è bloccato.

MENU PRINCIPALE



Premere  per accedere al menu principale

1 Menu Statistiche dei consumi.

2  **Lingua (appare la bandiera della lingua impostata).**
Sono proposte 8 lingue. Se si desidera selezionare un'altra è necessario scaricare ed inserire nuovo software (disponibile nell'area Download sulla homepage di www.wattswater.eu) su una scheda microSD e quindi selezionare 8 nuove lingue.

3  **Menu dei comandi generali.**
Usare questo menu per impostare la stessa modalità operativa a tutti i dispositivi dello stesso tipo.



a) Per selezionare la modalità di riscaldamento/raffreddamento dei dispositivi per tutto l'impianto     

b) Per selezionare la modalità dei dispositivi ON/OFF per tutto l'impianto   

c) Per selezionare la modalità dei dispositivi di illuminazione per tutto l'impianto.  

d) Per confermare le selezioni.

4 Menu gestione riscaldamento/raffreddamento

Vedi sezione "Controllo del riscaldamento/raffreddamento"

5 Menu Impostazioni utente.

In questo menu è possibile impostare:

- Data, Ora (Manuale o Automatico).
- Zona Fascia Oraria (UTC), se il dispositivo è impostato in modalità di aggiornamento automatico.
- Data ed ora, se se il dispositivo è impostato in modalità di aggiornamento manuale.
- Estate-Inverno (Manuale, Automatica).
- Unità di misura della Temperatura (°C, °F).

- Colore dello sfondo.
- Colore dei pulsanti.
- Retroilluminazione.
- Screen saver (Attivato, Disattivato).
- Schermata predefinita (Home, Orologio, Disabilitato)
- Pulizia dello schermo.
- Ripristino Parametri di fabbrica (interfaccia).

6 Menu WIFI.


 Pulsante Lettura (aggiornamento).
La password di accesso a Internet permette di collegare la centralina al proprio account Internet (vedi sotto) per controllare il sistema da remoto via Internet o smartphone.

N.B.: al primo utilizzo o all'aggiornamento del software attendere qualche istante finché l'icona verde di stato non è attiva.

7 Menu Vacanza.

- Per impostare la data e l'ora di partenza/ritorno.
- Usare < o > per selezionare anno/mese/giorno, ora e minuti.
- Impostare e confermare la modalità operativa dei dispositivi in modalità Vacanza (stesso menu dei menu Comandi generali).

8 Menu di installazione (premere per 3-4 s)





(A) Creazione di una casa

Vedi sezione Creazione di una casa.

(B) Associazione radio

Vedi sezione Associazione radio.

(C) Cancellare un dispositivo

Selezionare il tipo di dispositivo e quindi il dispositivo specifico.

(D) Cancellare tutti i dispositivi

Saranno cancellati tutti i dispositivi nel sistema (verranno mantenute le stanze).

(E) Identificare un dispositivo

Per identificare un dispositivo nell'impianto, andare al Menu, quindi "Identificare un Dispositivo"



a- Per mettere il menu in modalità Ricezione.

b- Per accedere ai parametri del dispositivo.

Processo:

- Premere su "a" per predisporre la centralina alla ricezione
- Premere sul ricevitore del dispositivo, attendere alcuni secondi finché non viene trasmesso il frame di comunicazione radio.

Nota: sullo schermo appare il numero ID, ripetere per accertarsi che ci sia lo stesso ID.

- Premere a lungo su  per cambiare i parametri del dispositivo (nome, potenza...).

(F) Punto di regolazione antigelo

È possibile impostare il punto di regolazione antigelo come riferimento per l'intero impianto.

(G) Impostazioni riscaldamento

È possibile fissare limiti minimi e massimi per zona al punto di regolazione e l'offset assegnato ai dispositivi che funzionano con la regolazione del sensore a pavimento.

(H) Impostazioni riscaldamento/raffreddamento

È possibile impostare l'impianto in modalità riscaldamento, raffreddamento o manuale.

Se si imposta il dispositivo in modalità di funzionamento manuale, nel menu principale appare l'icona .

(I) Impostazioni WIFI

Per impostare le configurazioni WiFi (SSID/tipo di chiave per accesso protetto/password). È possibile effettuarlo manualmente o scansionare le reti attive.

Non sono supportate configurazioni che richiedono la registrazione a pagine web.

Stato WiFi:

0/2: Centralina non collegata al router WiFi e al server

1/2: Centralina collegata al router WiFi

2/2: Centralina collegata al router WiFi e al server (è necessario associare la centralina a un account)

N.B.: si consiglia il collegamento a Internet con router WiFi certificati (<http://www.WiFi.org/certification>)

N.B.: tempo di associazione automatica ad un router WiFi con chiave WEP: 3-4 min, con chiave WPA2: 1 min.

N.B.: per la scansione della rete, se non appare la rete WiFi desiderata, ripetere almeno due volte l'operazione. Se questa ancora non compare, inserire le impostazioni WiFi manualmente.

(J) Impostazioni di fabbrica generali

Per ripristinare il sistema ai valori di fabbrica, mantenendo la versione del software.

(K) Aggiornamento del Firmware

Per aggiornare il firmware con scheda SD. Il sistema è in grado di funzionare con schede SD con memoria pari o inferiore a 16 GB. Selezionare per procedere.

Attendere la fine della procedura di aggiornamento (l'icona WiFi deve essere disponibile per la centralina WiFi) prima di rimuovere la scheda microSD dalla centralina.

Il software e la procedura di aggiornamento della centralina sono disponibili nell'area Download sulla homepage di www.wattswater.eu

(L) Clonazione

Il menu consente di trasferire una configurazione da una centralina "1" ad una centralina "2". Se si sostituisce centralina, non è necessario riconfigurare il sistema.

Caricare il file update.bin sulla scheda MicroSD (software dedicato per la clonazione disponibile nell'area Download sulla homepage di www.wattswater.eu).

Inserire la scheda MicroSD nella centralina "1" e fare un aggiornamento del firmware.

Inserire la stessa scheda SD nella centralina "2" ed avviare la clonazione.

Dopo la clonazione, è necessario riconfigurare il Wifi e la lingua.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Aanraakscherm
- Interface via internet (WiFi)
- Kan aan muur worden gemonteerd met voeding 85-265VAC (50-60)Hz
- Kan op tafel worden geplaatst met geleverde beugel en mini USB-voeding (0-5V) (optioneel)
- Werking op batterijen indien volledig opgeladen (max. 1uur)
- RF Communicatie enkel met WATTS® Vision® apparaten (tot 40m intern, uitbreidbaar met versterker)
- In staat om max.4 hoofdcircuits met een speciale pomp of ketel apart te beheren
- Bediening van meerdere verwarmings-/koelingsapparaten.
- SD Card slot voor software update en backup
- Intuïtieve menu's voor apparaatbeheer.

GESCHIKTE RF APPARATEN

		Hydraulische paneelradiator	Elektrische paneelradiator	Verwarming	Koeling	Hydraulische Vloercoating	Elektrische Vloerregeling	Aan/Uit Verrichting	Stuurdraad
BT-FR02		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 HC		✓	✓	✓	✓	✓			
BT-PR02			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02				✓	✓	✓			
BT-HCM02*				✓	✓	✓			
BT-TH02		✓		✓					
BT-A02 BT-D02 BT-DP02		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
VERSTERKER									

* BT-M6Z02 RF is verplicht

MAX. APPARATEN / BEPERKINGEN

- 50 verwarming/koeling master apparaten (thermostaten) en 50 verwarming/koeling slave apparaten (ontvangers)
- 25 AAN/UIT apparaten apparaten met wekschakelprogramma (instelbaar per 15 min)
- 50 verlichtingsapparaten (AAN/UIT)
- Men kan een Watt RF-verstreker gebruiken als men het RF-bereik wilt verlengen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfstemperatuur, aangesloten.	-30°C to +40°C
Bedrijfstemperatuur, batterij	0°C to +40°C
Transport- en opslagtemperatuur	-30°C to +50°C
Elektrische isolatie	IP30
Elektrische isolatie	Klasse II
Nauwkeurigheid temp.	0.1°C
Instelbereik temperatuur	5°C tot 30°C in stappen van 0,5°C
- Comfort	5°C tot 30°C in stappen van 0,5°C
- Verlaagd	5°C tot 10°C
- Vorstbeveiliging	5°C tot 10°C
Stroomvoorziening	85-265V 50-60 Hz
Radiofrequentie	868 MHz, <10mW, Range < 40m internal, <100m open space
Softwareversie	User interface: Shown on the main menu V.xx.xx Wifi communication: Shown on the wifi menu xx.xx
CE-richtlijnen: Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen.	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
SD-kaart	<=16GB (FAT)
WIFI	802.11b – 2.4 & 5.0GHz 802.11g – 2.4 & 5.0GHz

INSTALLATIESTAPPEN


Gefeliciteerd met het aanschaffen van uw Watts Vision Systeem. Volge de onderstaande stappen voor de opstart van uw systeem;

1. Installeer uw centrale unit (zie installatie – pagina 20) en installeer de aangesloten apparaten (zie de relevante apparatenhandleidingen)
2. Pas de gebruikersinstellingen van de centrale unit aan (zie menu Gebruikersinstellingen – pagina 20 en 25)
3. Uw huis aanmaken en geef de kamers een naam (zie Huis aanmaken – pagina 21)
4. Koppel de apparaten aan de centrale eenheid en wijs ze toe aan de juiste kamers (zie RF initialisatie – pag. 21)
Laad de centrale unit al minstens een uur in voordat u de apparaten installeert die al zijn gemonteerd.
5. Installeer de afstandsbediening van uw systeem via smartphone / tablet (zie afstandsbediening - pagina 22)
6. Programmeer uw apparaten zodanig dat ze op een tijdschema werken (zie Verwarming / Koelapparaatbeheer - pagina 22)

1 - INSTALLEER UW CENTRALE UNIT

a- Montage aan de muur


1- Sluit de voeding aan zoals hieronder beschreven :



VOEDING 85-265VAC - 50/60HZ

2- Schroef de voedingseenheid op de muur en sluit de voeding aan.

Let goed op ! De tab moet aan de bovenkant zitten!



3- Zet de schakelaar op de ingeschakelde stand (ON)




4- Monteer de centrale op de voedingseenheid en schuif hem tot de onderzijde om hem vast te klemmen. De centrale unit is gereed voor gebruik.

e- Installatie op tafel (met optionele mini USB kabel – apart verkrijgbaar)



Sluit de centrale unit aan op de mini USB kabel (5V, 1A) en monteer vervolgens de voetsteun erop en zet de schakelaar op de ingeschakelde stand (ON). De centrale unit is gereed voor gebruik.

HOOFDSCHERM SYMBOLEN



① Datum en tijd.

② Geef de tijd weer of de ruimtetemperatuur (T°) van een kamer of zone. Maak uw keuze door op het middelste deel van het scherm te drukken.

③ Sensor buitentemperatuur.

④ Schermvergrendeling. Door lang te drukken (10 sec.) wisselt u tussen vergrendeld en niet vergrendeld.

⑤ Storingsmelding voor het systeem (RF, limieten, alarmen, onregelmatigheden met batterij...). Open de lijst door op dit symbool te drukken.

⑥ Het apparaat werkt op batterijen (! uitsluitend voor instellingen en verbinden).

⑦ Toegang tot kamers (zelfs actief als centrale is vergrendeld, maar alleen om te kijken niet om instellingen te wijzigen).

⑧ Hoofdmenu.

⑨ Status vakantiemodus.

⑩ Status ketel, weergegeven indien de ontvanger verbonden is met de centrale unit.

⑪ Geeft de ruimtetemperatuur weer van één ruimte.

ALGEMENE SYMBOLEN



Terug naar hoofdmenu.



Terug naar het vorige scherm.



Knoppen met een rode punt moeten langer worden ingedrukt (min 5 sec.).

2-TIJD AANPASSEN/GEBRUIKERSMENU



Stel de tijd en de datum handmatig of automatisch in. Als u auto selecteert, moet u de tijdzone (UTC) instellen en het toestel krijgt de tijd van internet (WIFI-verbinding is verplicht).



Stel uw taal in - zie HOOFDMENU.




Personaliseer uw scherminstellingen, bv. Achtergrondkleur, enz. Zie "Gebruikersinstellingenmenu" in hoofdmenu (pagina 25) voor meer informatie.

3 – HUIS AANMAKEN



U moet nu uw huis "creëren" - een lijst van kamers waar de diverse apparaten zoals thermostaten geplaatst zullen worden.

Maak al de kamers aan en hernoem ze, bijv. Kamer 1 = Keuken, kamer 2 = Living enz.



- 1 Blader door de kamers (zone).
- 2 Naam huidige kamer (zone).
- 3 Een kamer (zone) wissen.
- 4 Een kamer (zone) aanmaken of toevoegen.
- 5 Huidige naam van kamer (zone) wijzigen.

4 – KOPPEL DE APPARTEN AAN DE CENTRALE (RF INITIALISATIE)

- Installeer uw apparaten
- Maak de kamer als het nog niet bestaat (sectie 3)
- Ga naar RF initialisatie



- Kies het type apparaat (verwarmen/licht/aan-uit appar. enz.)
- Kies de kamer (zone)
- Opmerking: De master (BT-M6Z02 RF) moet het eerst gekoppeld apparaat zijn.
- Zet het apparaat in koppelmodus (zie de handleiding van het apparaat)
- Start het koppelen op de centrale
- Volg de instructies van de centrale (controleer op het apparaat of de koppeling succesvol is, zie de handleiding van het apparaat)
- n.b: Automatische koppeltijd bij verlies RF-communicatie: 10s.
- Als u klaar bent met het koppelen van alle apparaten, moet u controleren of de reeks een goede communicatie tussen de apparaten toestaat. Stel hiervoor de setpunttemperatuur op het centrale in en controleer of de informatie door de thermostaat / ontvanger is ontvangen.
 - Controleer of de installatie succesvol is.



- Er verschijnen waarschuwingen in het hoofdmenu voor fouten in de RF-communicatie. Deze fouten moeten na maximaal 10 minuten zijn verdwenen. Zo niet, controleer de apparaten die nog steeds RF-fouten hebben, zet ze op een andere plek en herhaal de procedure.

HYDRAULISCHE SYSTEMEN KOPPELEN

Als uw installatie hydraulische elementen heeft, kan het zijn dat u pompen of ketels moet aansturen. Met Smartvision kunt u tot en met 4 hydraulische circuits direct aansturen. En voor elk van deze circuits kan er een RF-apparaat voor afstandsbediening worden aangesloten. Dit werkt heel eenvoudig: als ten minste één element van het circuit vraagt om verwarmen/koelen, stuurt het element het circuit aan en gaat het water stromen.

Eerste stap: stel vast bij welk circuit een element behoort

Stel vast, met het plan van uw installatie, welke apparaten zich bevinden op "circuit 1". Als dit is gedaan moet u op Smartvision alle apparaten configureren die op circuit 1 zitten.

Om dit te doen drukt u in het hoofdmenu op kies een zone

(kamer) dat op circuit 1 is en druk vervolgens op kiest u

één apparaat van circuit 1 en drukt u op gedurende 5 sec.

Nu krijgt men het configuratiemenu van het apparaat. Kies menu "HC", nu kunt u kiezen tussen "Elektrisch" en "Hydraulisch",

selecteer "Hydraulisch" en druk vervolgens op de knop Nu kunt u het circuit selecteren van het apparaat op werkt.

Herhaal dit voor ieder verwarmings-/koelapparaat van dit circuit. Als alle elementen van circuit 1 eenmaal zijn ingesteld, doet u hetzelfde voor de overige hydraulische circuits.

Tweede stap: de circuits besturen

Voor ieder circuit kunt u een circuit ontvanger koppelen om de pomp/ketel van het circuit aan te sturen. Dit kan bijv. worden gedaan door middel van BT-WR02 RF of BT-WR02 HC RF.

Vanaf het hoofdscherm, druk op en vervolgens op

Kies "RF initialisatie" en vervolgens "Circuit" in de lijst. Selecteer het nummer van het circuit, zet het te koppelen apparaat (BT WR02 RF of BT WR02 HC RF) in koppelmodus en start vervolgens het proces door te drukken op

Doe hetzelfde voor andere circuits, als u er meerdere hebt.

Installaties met verwarmen en koelen

Als uw installatie zowel verwarmings- als koelfuncties bevat, kunt u handmatig of automatisch tussen verwarmen en koelen schakelen.

- Als er een BT HCM02 RF in uw installatie zit die is ingesteld als "Master" (zie de handleiding van het apparaat), zal alles automatisch gaan en hoeft u niets te doen.
- In alle andere gevallen moet u handmatig schakelen:

druk in het hoofdscherm op en vervolgens op

en ga naar "H&C". Hier kunt u kiezen tussen "Alleen verwarmen" "Alleen koelen" of "Hand.Verwarmen/koelen". Met deze laatste optie kunt u een snelkoppeling in het hoofdmenu (symbool 4) maken, waarmee eenvoudig tussen verwarmen/koelen kan worden geschakeld.


Opmerkingen:

- Tijdens koelen zijn de Verlaagd-modus en de vorstbeveiliging inactief: symbool wordt weergegeven in plaats van of

In de thermostaat kan de gebruiker de parameter "Cold" configureren waarmee de zone in staat wordt gesteld om te koelen of niet. Indien ingesteld op "No", zal de zone niet koelen als de modus van de zone Koelen is.

SOORTEN INSTALLATIE (VERWARMEN/KOELEN)


Type 1 :



In deze configuratie:

- Koppel eerst de thermostaat (master) met de centrale voordat de overige apparaten worden gekoppeld. (geconfigureerd als verwarmingsapparaten)
- De afsluiters reguleren op basis van de temperatuur op de thermostaat.

Type 2 :




In deze configuratie:

- Koppel eerst de thermostaat (master - geconfigureerd als verwarmingsapparaat) met de centrale voordat de overige apparaten worden gekoppeld.
- De twee apparaten reguleren op basis van de temperatuur op de thermostaat.

Waarschuwing! In dit type installatie, moet de BT (MASTER) in de modus voor luchtregeling zijn (niet vloer of lucht + vloer)

Type 3 :




In deze configuratie (geen thermostat)

⇒ BT-TH geconfigureerd als verwarmingsapparaat.

⇒ BT-PR, BT-FR, BT-WR kunnen worden geconfigureerd als een Aan/Uit of als verlichtingsapparaten.

Type 4 :



In deze configuratie:

⇒ Elke thermostaat wordt eerst gekoppeld met de juiste UFH1 en dan zijn de UFH1 (s) gekoppeld aan de Centrale.

⇒ Tijdens het koppelen creëert de Centrale automatisch de kamers volgens het aantal thermostaten van UFH's..

5 INSTALEER AFSTANDSBEDIENING

1. Sluit de centrale aan op uw WiFi-netwerk; om dit te doen;

Ga naar installatiemenu (lang drukken)
Kies WiFi instellingen
Kies zoeken naar netwerken (zoekt naar je WiFi)
Kies je WiFi uit de lijst
Voer uw gewone WiFi wachtwoord in

Merk op de eenheid telt af van 120 tot nul
Zorg ervoor dat de centrale nu verbonden is met het WiFi-netwerk met een IP-adres (**WiFi-status moet 1/2 lezen**)
Druk op de Thuis-toets om terug te gaan naar het vorige scherm

Als na een aantal pogingen de verbinding mislukt is, sluit u de centrale op Wi-Fi handmatig aan (zie WiFi-instellingen pag 26).

2. Download de app naar uw apparaat;

Voor PC; ga naar de WEB pagina: www.wattswater.eu.

Voor Smartphone; download WATTS® Vision™ applicatie via App store or Google Play.

3. Een account aanmaken;

Vul uw gegevens in en selecteer uw taal.
Selecteer 'Valideren' (e-mail wordt naar u verzonden met een link).

Ga naar je email en klik op de link.
Ga terug naar je App-account en volg de instructies op het scherm.

Vraag een aanmeld code aan om uw centrale te koppelen. De pairing code (**geldig 24 uur**) wordt verzonden naar uw mailbox.
Opmerking; als er geen e-mail is ontvangen in uw e-mailinbox, raadpleeg dan de spam inbox van uw provider!!!

Voer in het WiFi status menu  van de centrale unit de verkregen aanmeld code in. (toegangswachtwoord voor internet)


Uw centrale unit moet na enkele minuten in de applicatie of de webpagina verschijnen. Klik indien nodig op de vernieuwknop.
WiFi-status zou 2/2 moeten aangeven.

Houd er rekening mee dat! Het kan enkele uren duren om alle kamers en apparaten in de applicatie weer te geven. U kunt uw centrale dan vanaf elke locatie bedienen

Watts is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van de aangesloten apparaten, en mogelijke schade door storingen of onjuist gebruik van de aangesloten apparaten.
Verwarming / Koelapparaatbeheer

6 VERWARMING/KOELAPPARAATBEHEER MANAGEMENT & PROGRAMMERING


Druk op  in het hoofdscherm en na het kiezen van een kamer, drukt men op 



① Apparaat type keuze (verwarming/koeling, verlichting, Aan/Uit). Deze toetsen worden alleen weergegeven als er een

apparaat-type in de kamer is geïnstalleerd (gekleurd indien actief).

- ② Kamer veranderen.
- ③ Huidige modus, druk op dit icoon om in het menu te gaan waar u de huidige bedrijfsmodus kunt wijzigen.
- ④ Omgevingstemperatuur of instellingstemperatuur (instelpunt) of vochtigheid na een druk op 10.
- ⑤ Verwarming/cooling indicator (geanimeerd bij vraag).
- ⑥ Informatie over de verwarmings-/koelinstallaties die in de kamer zijn geïnstalleerd.
- ⑦ Stel het huidige setpunt in (uitgeschakeld als het scherm is vergrendeld).
- ⑧ Huidige kamernaam.
- ⑨ Snelle toegang tot de gewenste kamer.
- ⑩ Om de omgevingstemperatuur of de vochtigheid in 4 keer te geven.
- ⑪ Status hulpdraad.
- ⑫ Vloertemperatuur bij vloerregeling.
- ⑬ Alleen getoond bij vergrendeld scherm. Druk op « 3 » in het vorige menu om toegang te krijgen tot dit modusmenu :




- **Comfortmodus** : Stelt de kamer in op comfortmodus. Als deze actief blijft, wordt de comforttemperatuur te allen tijde gevolgd.
- **Verlaagde modus** : Stelt de kamer in op verlaagde modus. Als deze actief blijft, wordt de verlaagde temperatuur te allen tijde gevolgd.
- **Timer or Boost Mode** : Tijdelijke overwerk. Stel de tijd (dagen, uren, minuten) van de timer in door op de knop te drukken en deze vervolgens te bevestigen, en stel de gewenste temperatuur in op het hoofdscherm.
- **Vorstbeveiliging** : Gebruik deze modus om de kamer in de modus voor vorstbeveiliging te zetten (de temperatuur wordt ingesteld in het Installatiemenu)
- **UIT-stand** : **OFF** Het apparaat UIT-schakelen. Let goed op! In deze instelling is de installatie niet beveiligd tegen vorst!


PROGRAMMEREN VAN UW APPARATEN

- **Automatische modus** : In deze modus volgt de kamertemperatuur het geselecteerde programma. U kunt tussen bestaande programma's kiezen of u kunt een nieuwe aanmaken die u naar wens kunt aanpassen.

Druk op om te kiezen tussen :



- i- **Selecteen**: Selecteer een bestaand programma.
- j- **Aanmaken**: Maak een nieuw programma aan.



Selecteer de dagen waarop u hetzelfde programma wilt hebben (bijv. woensdag, donderdag en vrijdag).

Gebruik de Comfort-knop om de tijdbereiken te selecteren gedurende welke de comforttemperatuur zal worden gevolgd

(bruin bereik) en de Verlaagd-knop om de tijdbereiken te selecteren gedurende welke de verlaagde temperatuur zal worden gevolgd (blauw bereik).

Gebruik pijltjes en om de cursor op de gewenste tijden te zetten.

Bevestig het programma; de bevestigde dagen zijn vervolgens in het groen gemarkeerd (in dit voorbeeld: maandag en dinsdag). De dagen die niet zijn geprogrammeerd worden in het rood weergegeven.

k- Bewerken: Een bestaand programma bekijken en aanpassen.

l- Informatie: Het actuele programma bekijken.

P1: ochtend, avond & weekend

P2: ochtend, middaguur, avond & weekend.


P3: dag & weekend.

P4: avond & weekend.

P5: ochtend, avond (badkamer).

BEHEER VAN VERLICHTINGSAPPARATEN

Druk op  in het hoofdscherm en druk op .



① Keuze type apparaat (verwarmen/koelen, verlichting, Aan/Uit). Deze knoppen worden alleen getoond als één type apparaat in de kamer is geïnstalleerd (gekleurd indien actief).

② Kamer wijzigen.

③ Informatie over de in de kamer geïnstalleerde verlichtingsapparaten.

④ Geeft zowel het huidige aantal verlichtingsapparaat als het aantal verlichtingsapparaten in de kamer aan.

⑤ Geeft de verlichtingsstatus aan. Druk hierop om de verlichtingsstatus te wijzigen.

⑥ Algemeen beheer voor alle verlichting in de kamer.

⑦ Huidige kamer.

⑧ Snelle toegang tot de gewenste kamer.


⑨ Alleen getoond als het aantal apparaten hoger dan 1 is; gebruikt om de apparaten in de kamer te selecteren.

⑩ Alleen zichtbaar bij vergrendeld scherm.

 Houd er rekening mee dat de verlichtingsfunctionaliteit geen programma's ondersteunt. Als u de verlichtingsapparatuur wilt programmeren, zet u de apparaten als Aan/Uit.

BEHEER VAN AAN/UIT APPARATEN

Druk op  in het hoofdscherm en druk op .



① Keuze type apparaat (verwarmen/koelen, verlichting, Aan/Uit). Deze knoppen worden alleen getoond als één type apparaat in de kamer is geïnstalleerd (gekleurd indien actief).

② Kamer wijzigen.

③ Informatie over de in de kamer geïnstalleerde verlichtingsapparaten.

④ Geeft zowel het huidige aantal apparaat als het aantal apparaten in de kamer aan.

⑤ Geeft de Aan/Uit status aan. Druk hierop om de status te wijzigen.

⑥ Algemeen beheer voor alle Aan/Uit apparaten in de kamer.

⑦ Huidige kamer.

⑧ Snelle toegang tot de gewenste kamer.

⑨ Alleen getoond als het aantal apparaten hoger dan 1 is; gebruikt om de apparaten in de kamer te selecteren.

⑩ Lang indrukken om over te schakelen tussen de automatische modus en de normale modus (gekleurd indien actief).

⑪ Alleen weergegeven als het apparaat in de automatische modus staat, druk erop om het apparaatprogramma te openen en te bewerken.

⑫ Alleen zichtbaar bij vergrendeld scherm.

HOOFDMENU

Druk op  om naar hoofdmenu te gaan.



①  **Menu met energieverbruiksgegevens.**

②  **Taal (de vlag van de actuele taal wordt weergegeven).**

Er worden 8 talen voorgesteld. Als u een andere taal wilt selecteren, moet u de software installeren (beschikbaar op www.wattswater.eu) op een microSD selecteer dan 8 nieuwe talen.

③  **Menu met algemene commando's.**

Gebruik dit menu om alle apparaten van hetzelfde type in dezelfde bedieningsmodus te zetten.



① a) Modus selecteren van de verwarmings-/koelingsapparaten voor de hele installatie.



① b) Modus selecteren van de Aan/Uit apparaten voor de hele installatie.



① c) Modus selecteren van de verlichtingsapparaten voor de hele installatie.



① d) Om de keuze te bevestigen.

④  **Menu voor het beheren van de verwarmings-/koelingsmodus.**

Zie hoofdstuk "Besturing verwarmen en koelen"

⑤  **Menu met gebruikersinstellingen.**

In dit menu kunt u het volgende instellen:

- Tijd, Datum (Manueel, Automatisch).
- Tijdzone (UTC) als het apparaat in de automatische tijdsynchronisatie staat.
- Tijd en datum als het apparaat in de handmatige tijdsinstelling staat.

- Zomer-Winter (Handmatig, Automatisch).
- Temperatuureenheid (°C, °F).
- Achtergrondkleur
- Kleur knoppen
- Achtergrondverlichting
- Schermbeveiliging (Ingeschakeld, Uitgeschakeld)
- Standaard scherm (Thuis, Klok, Uitgeschakeld)
- Schermreiner.
- Fabrieksinstellingen gebruiker (interface).

⑥  **WiFi menu.**

Leesknop (verversing) 

Met het wachtwoord voor internettoegang kunt u uw centrale unit verbinden met uw internet-account (zie hierna) voor het op afstand bedienen van uw systeem via internet of uw smartphone. n.b.: Bij het eerste gebruik of bij een update van de software moet u even wachten tot het groene statussymbool is geactiveerd.

⑦  **Vakantiemenu.**

- Om de datum en tijd van vertrek/terugkeer instellen.
- Gebruik < of > om jaar/maand/dag, uur & minuut te selecteren.
- Stel de bedrijfsmodus van de apparaten tijdens vakantie in en bevestig deze. (Hetzelfde menu als het menu met algemene opdrachten).

⑧  **Installatiemenu (lang indrukken 3-4 sec.)**





- A Huis aanmaken.**
Zie het hoofdstuk (3) over huis aanmaken.
- B RF initialisatie.**
Zie hoofdstuk (4) RF initialisatie.
- C Een apparaat wissen.**
Selecteer een type apparaat en vervolgens het apparaat.
- D Alle apparaten wissen.**
Alle apparaten die in het systeem zijn geïnstalleerd worden gewist (kamers blijven behouden).
- E Een apparaat identificeren.**

Om een apparaat van de installatie te identificeren, ga naar het installatiemenu en kies "identificeer een ruimte".



- a- Om het menu in ontvangstmodus te zetten.
- b- Om toegang te krijgen tot de apparaatparameters.

Proces:

- Druk op 'a' om de centrale te laten luisteren
- Druk op de apparaatontvanger en wacht een paar tellen totdat er een radiocommunicatie-frame is verzonden.

Opmerking: ID-nummer wordt op het scherm weergegeven, herhaal dit nummer om er zeker van te zijn dat het dezelfde ID is.

Druk lang op  om de apparaatparameters te wijzigen (naam, voeding ...).

- F Setpunt vorstbeveiliging.**
U kunt de setpoint voor vorstbeveiliging instellen als referentie voor de hele installatie.
- G Instellingen verwarming.**
U kunt setpoint-limieten (min/max) vastzetten per zone en de offset die is toegewezen aan apparaten die de regeling van de vloersensor verzorgen.

- H Instellingen verwarmen/koelen.**
U kunt de installatie in de verwarmingsmodus instellen, in de koelmodus of in de handmatige modus. Als u het apparaat in de handmatige modus instelt, verschijnt het pictogram  in het hoofdmenu.

- I WIFI-instellingen.**
De WIFI-configuraties instellen (SSID/Beschermde Toegang Type Sleutel/ Wachtwoord). U kunt dit handmatig doen of u kunt de actieve netwerken scannen. Configuratie die vraagt om registratie op een webpagina wordt niet ondersteund.

WIFI-status:

0/2 : Centrale eenheid niet verbonden met de wifi-router en server

1/2 : Centrale eenheid verbonden met de wifi-router

2/2: Centrale unit verbonden met de wifi-router en de server (Koppelen van de centrale aan een account is vereist)

n.b.: Verbinding met internet via gecertificeerde WiFi-routers wordt aanbevolen (<http://www.wifi.org/certification>).

n.b.: Automatische koppeltijd aan WiFi-router met WEP-sleutel: 3-4 min, met WPA2-sleutel: 1 min.

n.b.: Voor de netwerkscan, herhaal de handeling ten minste twee keer als het gewenste WiFi-netwerk niet wordt weergegeven. Als het gewenste WiFi-netwerk nog steeds niet wordt weergegeven moet u de WiFi-instellingen handmatig invoeren

- J Algemene fabrieksinstellingen.**
Het systeem resetten met de fabrieksinstellingen, maar de softwareversie blijft gelijk.

- K Update van Firmware.**

Software updaten met de SD-kaart. Het systeem is geschikt om te werken met SD-kaarten van 16GB of minder. Kies om verder te gaan.

Wacht tot de update-procedure is voltooid (het Wifi-symbool moet beschikbaar zijn voor de WiFi van de centrale unit) voordat de microSD uit de centrale unit wordt gehaald.

De software en de procedure om de centrale unit up te daten is beschikbaar op: www.wattswater.eu

- L Klonen.**
Met dit menu kunt u een configuratie overzetten van centrale 1 naar centrale 2. Als u de centrale zou moeten vervangen, hoeft u uw systeem niet opnieuw te configureren. Plaats "update.bin" bestand op SD-kaart (Speciale software voor klonen beschikbaar op www.wattswater.eu) Plaats de SD-kaart in centrale 1 en maak een firmware update. Plaats dezelfde SD-kaart in centrale 2 en start het klonen.

Na het klonen, moet u de Wifi en de taal opnieuw configureren

HAUPTMERKMALE

- Touch Screen
- WiFi integriert
- Wandmontage mit Spannungsversorgung 85-265VAC (50-60Hz)
- Tischaufstellung mit Aufsteller und Spannungsversorgung via Mini USB (5V,1A), Netzteil und Kabel nicht im Lieferumfang
- Batteriebetrieb für max. 1 Stunde (nur zur Konfiguration)
- Funk-Kommunikation mit **WATTS® Vision®** Geräten
- (bis zu 40 m Übertragungsbereich, erweiterbar mit Repeater)
- Verwaltung von bis zu 4 Hauptversorgungskreise (Hydraulikkreis) mit Ansteuerung einer Pumpe oder Wärmeerzeuger in jedem
- Mehrere Heiz- / Kühlgeräte steuern.
- SD-Kartensteckplatz für die Aktualisierung von Software
- Intuitive Menüs für Geräteverwaltung

KOMPATIBLE GERÄTE

		Hydraulische Heizkörper	Elektrische Heizkörper	Heizung	Kühlung	Hydraulische Flächenheizung	Elektrische Flächenheizung	Ein/Aus bzw. Licht	Pilotleiter
BT-FR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 HC RF		✓		✓	✓	✓			
BT-PR02 RF			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02 RF				✓	✓	✓			
BT-HCM02 RF *				✓	✓	✓			
BT-TH02 RF		✓		✓					
BT-A02 RF BT-D02 RF BT-DP02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPEATER									

* BT-M6Z02 RF wird benötigt

MAX. GERÄTE / EINSCHRÄNKUNGEN

- 50 Heizen/Kühlen Funk-Thermostate und 50 Heizen/Kühlen Funk-Empfänger
- 25 EIN/AUS Geräte mit Wochenprogrammierung in Schritten von 15 Minuten.
- 50 Lichtschaltungen (EIN/AUS, kein Zeit Programm).
- Gegebenenfalls Verwendung eines Funk-Repeater's um die Reichweite zu vergrößern.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperaturen:	
- Bei Netz-Betrieb	-30°C bis +40°C
- Bei Akku-Betrieb	0°C bis +40°C
Transport / Lagertemperatur	-30°C bis +50°C
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Class II
Temperaturgenauigkeit	0.1°C
Einstellung Temperaturen:	
- Komfort	5°C bis 30°C in 0.5°C Schritten
- Absenkung	5°C bis 30°C in 0.5°C Schritten
- Frostschutz	5°C bis 10°C
Speisespannung	85-265 VAC, 50-60 Hz
Funkfrequenz	868 MHz, <10mW, Reichweite < 40 m in Gebäuden, < 100 m im Freien
Software Version	Benutzeroberfläche: im Hauptmenü angezeigt V.xx.xx Wifi Kommunikation : Im Wifi Menü angezeigt xx.xx
CE-Richtlinien	R&TTE 1999/5/EC LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
SD Card	<=16GB (FAT)
WIFI	802.11b – 2.4GHz 802.11g – 2.4GHz

INSTALLATIONS ABFOLGE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres **WATTS®** Vision® Systems. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte bei der Inbetriebnahme:


1. Installieren Sie Ihre Zentraleinheit (siehe **MONTAGE UND ANSCHLUSS** Seite 28) sowie die zu verbindenden Geräte. (Beachten Sie hierzu die Anleitung des jeweiligen Geräts)
2. Personalisieren Sie die Einstellungen Ihrer Zentraleinheit (siehe **BENUTZEREINSTELLUNGEN** Seite 28)
3. Erstellen Sie Ihr Haus bzw. die Räume und benennen Sie diese (siehe **HAUS ERSTELLEN** Seite 29)
4. Paaren Sie die Geräte mit der Zentraleinheit / ordnen Sie diese den jeweiligen Räumen zu (siehe **FUNK-PAARUNG DER GERÄTE** Seite 29).
Bitte laden Sie die Zentraleinheit mind. eine Stunde vor der Funk-Paarung bereits montierter Geräte auf.
5. Einrichtung der Fernbedienung Ihres Systems über Smartphones oder Tablet / PC (siehe **FERNBEDIENUNG EINRICHTEN** Seite 31)

6. Programmieren Sie die Geräte für Zeitschaltbetrieb (siehe **HEIZ / KÜHLGERÄTE MANAGEMENT & PROGRAMMIERUNG** Seite 31)

MONTAGE UND ANSCHLUSS


a- Wandmontage

1- Spannungsversorgung wie beschrieben herstellen



SPEISESPANNUNG 85-265 VAC - 50/60 Hz

2- Montieren Sie die Anschlussplatte an der Wand (z.B. in einer UP-Dose) und stellen Sie die Spannungsversorgung her. **ACHTUNG!** Die Arretierung muss nach oben zeigen!



3- Stellen Sie den Schalter auf EIN




Setzen Sie die Zentraleinheit auf die Anschlussplatte und schieben diese nach unten bis die Arretierung einrastet. Die Zentrale ist nun betriebsbereit

b- Tischaufstellung (mit optionalem Mini-USB Netzteil – separat zu beziehen)



Netzteil mit Mini-USB Kabel (5V, 1A) einstecken und Tischaufsteller an der Rückseite anbringen. Schalten Sie die Zentrale EIN. Die Zentrale ist nun betriebsbereit.

HAUPTBILDSCHIRM SYMBOLE



- ① Datum
- ② Anzeige der Uhrzeit oder Temperatur des Raums bzw. der Zone. Auswahl durch Berühren der Bildschirmmitte.
- ③ Außentemperatur-Anzeige (falls Außenfühler angeschlossen).
- ④ Bildschirmsperre, durch langes drücken kann zwischen Sperren und Entsperrern gewechselt werden.
- ⑤ Warnhinweis. Durch Berühren des Symbols werden Details angezeigt (Funk-Alarm, Limit, Batterie leer ...).
- ⑥ Zentrale arbeitet im Batteriemodus (! NUR zur Konfiguration bzw. Funk-Paarung der Geräte).
- ⑦ Zugriff auf Räume bzw. Zonen. (bei aktivierter Bildschirmsperre nur Lesefunktion, kein Verändern der Einstellungen).
- ⑧ Haupt Menü.
- ⑨ Status Betriebsart Urlaub.
- ⑩ Status Wärmeerzeuger, falls mit Zentraleinheit verbunden.
- ⑪ Anzeige der Temperatur eines Raumes

GENERELLE PIKTOGRAMME



Zurück zum Hauptbildschirm.



Zurück zur letzten Bildschirmansicht.



Schaltflächen mit einem roten Punkt müssen lange gedrückt werden (min. 5 Sek.).

BENUTZER EINSTELLUNGEN



Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum manuell oder automatisch ein. Falls Auto gewählt wird, muss die Zeitzone (UTC) ausgewählt werden damit das Gerät die aktuelle Zeit online bzw. aus Internet bezieht. (Voraussetzung: Internetverbindung über WIFI besteht).



Einstellung Sprache (siehe **HAUPT MENÜ** Seite 33)



Personalisieren Sie Ihre BildschirmEinstellungen, z. B. Hintergrundfarbe etc.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Benutzereinstellungen“ (siehe **HAUPT MENÜ** Seite 33).

HAUS ERSTELLEN




→ **Lange (3-4 Sek.) auf**  drücken →

Erstelle Haus

Hier werden die Räume (Zonen) Ihrer Installation erstellt. Es handelt sich um eine Liste, in welcher die Geräte verwaltet werden, die in dem jeweiligen Raum angesteuert werden.

HINWEIS: Wird ein Regelverteiler (BT-M6Z02 RF) eingesetzt, werden die Räume (Zonen) durch die Funk-Paarung automatisch erstellt. Dafür werden zunächst die Funk-Thermostate mit dem Regelverteiler gepaart und anschließend der Regelverteiler mit der Zentraleinheit auf einen Raum (Zone). Dabei erstellt die Zentraleinheit für jeden mit dem Regelverteiler gepaarten Funk-Thermostaten einen Raum (Zone).

Erstellen Sie die Räume (Zonen) und benennen Sie diese (z.B. Raum 1 = Küche, Raum 2 = Wohnzimmer, usw.)



- ① Raum (Zone) wählen
- ② Raum Name
- ③ Löschen des Raums.
- ④ Raum hinzufügen
- ⑤ Raum Name ändern

FUNK-PAARUNG DER GERÄTE

- Schließen Sie die Geräte (Funk-Empfänger bzw. Funk-Regelverteiler bzw. Funk-Thermostate) an.
- Erstellen Sie einen Raum (Zone) falls dieser noch nicht existiert (siehe **HAUS ERSTELLEN** Seite 29)
- Öffnen Sie das Menü Funk-Initialisierung



→  → **Funk-Initialisierung (Paarung)**

1. Auswahl Geräteart (Heizung, Licht, Gerät EIN/AUS).
2. Auswahl Raum (Zone).
ACHTUNG: Bei Installationen mit Funk-Regelverteiler paaren sie zunächst die Funk-Thermostate mit diesem

und anschließend den Funk-Regelverteiler mit der Zentraleinheit.

Bei Installationen mit Funk-Empfänger und Funk-Thermostate paaren Sie zunächst den Funk-Thermostat mit der Zentraleinheit und anschließend den/die Funk-Empfänger mit der Zentraleinheit.

3. Starten Sie zunächst am Gerät den Modus „F ini“ (siehe Anleitung des Geräts).
4. Starten Sie danach an der Zentraleinheit die Funk-



Initialisierung

5. Folgen Sie den Bildschirm Anweisungen der Zentraleinheit.
6. Prüfen Sie am Gerät, ob die Funk-Paarung erfolgreich war (siehe Anleitung des Geräts)
HINWEIS: die Dauer der Funk-Initialisierung an der Zentraleinheit beträgt max. 10 Sekunden.
7. Nach Abschluss der Funk-Paarung aller Geräte mit der Zentraleinheit, überprüfen Sie die Funk-Kommunikation bzw. Funk-Reichweite. Dazu müssen sich alle Geräte an Ihrem Bestimmungsort befinden. Dazu verändern Sie an der Zentraleinheit die Temperatur Sollwerte für jeden Raum (Zone) und prüfen Sie, ob die Geräte (Funk-Thermostate) die Information erhalten haben. Prüfen Sie, ob die Funk-Empfänger Licht oder EIN/AUS ebenso schalten.
8. Die Zentraleinheit verfügt über einen Test-Modus, diesen starten Sie wie folgt:



Funk-Initialisierung (Paarung)



 **TEST RF INSTALLATION**

Die Zentraleinheit generiert für jedes gepaarte Gerät eine Fehlermeldung. Im Hauptbildschirm erscheint das

Alarm Symbol . Bei ordnungsgemäßer Funkübertragung wird diese Fehlermeldung durch jedes einzelne Gerät quittiert. Der Prozess kann bis zu 10 Minuten dauern. Werden nach Ablauf von 10 Minuten immer noch Fehlermeldungen angezeigt, dann prüfen Sie bitte, ob das entsprechende Gerät eingeschaltet ist. Gegebenenfalls platzieren Sie bitte das Gerät an einem günstigeren Einbauort (näher zur Zentraleinheit) und wiederholen die Test Prozedur.

Falls die Funkverbindung trotzdem unzureichend ist, kann die Verwendung des Repeaters Abhilfe schaffen.

HYDRAULIKKREIS SCHALTUNGEN

Innerhalb einer Anlage kann es notwendig sein, Einrichtungen wie Pumpen, Ventiltriebe oder Wärme / Kälte Erzeuger anzusteuern, sobald Heiz- oder Kühlbedarf an wenigstens einer Zone besteht.

Mit WATTS® Vision® können bis zu 4 solcher Einrichtungen über die Funktion „Hydraulikkreis“ geschaltet werden. Jede dieser 4 möglichen Schaltungen kann über einen Einzel-Funkempfänger angesteuert werden.

Erster Schritt: Festlegung, welche Einrichtung einem Hydraulikkreis zugeordnet wird

Definieren Sie anhand des Anlagenschemas / Planung, welche Einrichtung (Pumpe, Ventil etc.) mit dem Hydraulikkreis 1 betrieben werden sollen. Danach über die Zentraleinheit die Funk-Empfänger zum Hydraulikkreis 1 paaren und konfigurieren.

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm  , wählen Sie einen Raum (Zone) welche Bestandteil des Hydraulikkreis 1 sein soll.

Danach  drücken und das Gerät (Raumthermostat) auswählen, welches Sie mit einem der 4 Hydraulikkreise verknüpfen wollen.

Die Taste  5 Sekunden gedrückt halten. Sie befinden sich im Konfigurationsmenü des Gerätes. Wählen Sie das Menü "HC". Sie haben 2 Auswahlmöglichkeiten: „Elektro“ und

„Hydraulik“, Wählen Sie „Hydraulik“ und drücken danach  . Nun können Sie den Hydraulikkreis wählen, welchen Sie mit diesem Raum (Zone) verknüpfen wollen (z. B. Hydraulikkreis 1).

Wiederholen Sie das Prozedere für jeden Raum (Zone), welchen Sie mit dem Hydraulikkreis 1 verknüpfen möchten. Haben Sie alle Räume / Geräte zugeordnet, wiederholen sie das Vorgehen für die anderen Hydraulikkreise.

Zweiter Schritt: Paarung Funk-Empfänger Hydraulikkreis mit der Zentraleinheit

Sie können jedem Hydraulikkreis einen Funk-Empfänger (z. B. BT-WR02 RF) zuordnen, welcher eine der Einrichtungen Pumpe, Ventiltrieb oder Wärme/Kälteerzeuger schaltet.

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm  , danach  . Wählen Sie im Menüpunkt [Funk-Initialisierung (Paarung)] das Untermenü [Hydraulikkreis] und wählen einen der 4 Hydraulikkreise aus. Bringen Sie den Funk-Empfänger in den Paarungsmodus.

Dann starten Sie die Funk-Paarung durch drücken von  .

Wiederholen Sie das Vorgehen für weitere Hydraulikkreise.

HEIZEN / KÜHLEN Installationen

Falls Ihre Anlage sowohl Heizen als auch Kühlen Funktion aufweist, können Sie mit entweder manuell der automatisch zwischen beiden Betriebsweisen umschalten:

- Falls ein Heizen-Kühlen Modul BT-HCM02-RF als „Master“ installiert ist (Bitte Anleitung des Geräts beachten), dann erfolgt die Umschaltung automatisch.
- Bei anderen Installationen erfolgt die Umschaltung manuell:



Sie können zwischen den Einstellungen „Nur Heizung“ oder „Nur Kühlung“ oder „Reversibel MANUELL“ auswählen.

Mit der letzten Option wird auf dem Hauptbildschirm die Taste


 angezeigt, mit welcher Sie einfach Heiz- oder Kühlbetrieb auswählen können.

HINWEIS

- Während des Kühlbetriebs sind die Betriebsarten „Absenkung“ und „Frostschutz“ nicht aktiv.
- Das Symbol  wird anstelle von  oder  gezeigt.
- Am Raumthermostat kann über dessen „Fortgeschrittenes Installationsmenü“ bei Parameter #21 CLd die Kühlfunktion ermöglicht oder ausgeschlossen werden. Werkseitig voreingestellt ist der Wert „YES“; der Raum (Zone) wird gekühlt. Durch Auswahl des Werts „no“ wird der Raum (Zone) vom Kühlbetrieb ausgeschlossen. Das kann z.B. für ein Badezimmer sinnvoll sein.

ANLAGEN TYPEN (HEIZEN/KÜHLEN)


Type 1 :



In dieser Konfiguration:

- Zuerst den Funk-Thermostat (Master) mit der Zentraleinheit paaren (im Menü Heizung), bevor Sie andere Geräte paaren.
- Die Heizkörperregler BT-TH02 RF regeln automatisch nach der Temperatur des Funk-Thermostaten (Master).


Type 2 :



In dieser Konfiguration:

- Zuerst den Funk-Thermostat (Master) mit der Zentraleinheit paaren (im Menü Heizung), bevor Sie andere Geräte paaren.
- Die anderen Geräte regeln automatisch nach der Temperatur des Funk-Thermostaten (Master).
- **ACHTUNG!** Bei dieser Installationsart muss der Funk-Thermostat (Master) in dessen „Fortgeschrittenes Installationsmenü“ bei Parameter #20 der Wert „Air“ (Innenfühler) ausgewählt sein. Das ist bei der Werkseinstellung der Fall. Die Regelung nach externem Fühler Auswahl „Amb“ oder „FLR“ oder „FLL“ ist NICHT möglich


Type 3 :



In dieser Konfiguration (kein Funk-Thermostat):

- Die Funk-Empfänger BT-FR, BT-PR, BT-WR können zur Anwendung ON/OFF oder Anwendung Licht genutzt werden.

Type 4 :



In dieser Konfiguration:

- Jeder Funk-Thermostat ist mit einem Funk-Regelverteiler (BT-M6Z02 RF ggf. mit BT-SxZ RF; im Beispiel als „UFH1“ bezeichnet) gepaart. Erst anschließend wird/werden die UFH1 mit der Zentraleinheit gepaart.
- Während der Funk-Paarung UFH1 mit der Zentraleinheit

werden an dieser automatisch für jeden Funk-Thermostaten ein Raum/Zone erstellt.

FERNBEDIENUNG EINRICHTEN

1 Verbinden Sie die Zentraleinheit mit Ihrem WIFI Netzwerk.

Vorgehensweise:



- Wählen Sie Ihr WIFI (WLAN) Netzwerk aus der Liste
- Geben Sie Ihr WIFI (WLAN) Passwort ein

- Die Zentraleinheit startet einen Countdown von 120 abwärts
- Stellen Sie sicher, dass die Zentraleinheit nach Ende des Countdowns mit einer IP-Adresse mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist (**Status sollte 1/2 anzeigen**)
- Drücken Sie die Home-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren
- Wenn die Verbindung nach mehreren Versuchen nicht erfolgreich gelingt, dann stellen Sie die Verbindung manuell her (siehe **HAUPTMENÜ** Seite 33, Unterpunkt WIFI Einstellungen).

Nach erfolgreicher WIFI Verbindung der Zentraleinheit mit Ihrem WLAN Router gehen Sie über Ihren PC, Tablet-Computer oder Smartphone zur **WATTS® Vision®** Web-Oberfläche <http://smarthome.wattselectronics.com/> und erstellen Sie ein Benutzerkonto unter Angabe Ihrer E-Mail Adresse und vergeben Sie ein Passwort.

Oder laden Sie die **WATTS® Vision®** App aus dem App Store oder Google Play auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Hier können Sie ebenfalls ein Benutzerkonto erstellen.

Fordern Sie einen Paarungsschlüssel (Twinning-Code) an, um Ihre Zentraleinheit mit Ihrem Benutzerkonto zu verknüpfen. Dazu nutzen Sie die Schaltfläche in der App oder auf der Web-Oberfläche. Der Paarungsschlüssel (gültig 24h) wird an Ihre E-Mail Adresse gesendet.

Geben Sie in den WiFi Einstellungen der Zentraleinheit den Paarungsschlüssel ein:




Ihre Zentraleinheit sollte nach wenigen Minuten in der **WATTS® Vision®** App oder Web-Oberfläche erscheinen. Bei Bedarf die Aktualisieren-Taste drücken. (**Status sollte 2/2 anzeigen**). Es kann in bestimmten Situationen bis zu einigen Stunden dauern, bis alle Räume und Geräte in der App oder auf der Website angezeigt werden. Danach können Sie Ihre Installation von überall aus bedienen.

Watts übernimmt keine Verantwortung für die Funktionen der verbundenen Produkte und mögliche Schäden die durch unsachgemäße Handhabung bzw. falsche Konfiguration der Produkte in der Anlage verursacht werden.


6 HEIZ / KÜHLGERÄTE MANAGEMENT & PROGRAMMIERUNG

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm und wählen den Raum (Zone), dann auf drücken.



- ① Geräte Auswahl (Heizen , Licht , EIN/AUS). Die Symbole werden nur angezeigt, wenn ein entsprechendes Gerät im Raum installiert ist (farbig hinterlegt, wenn aktiv).
- ② Wechsel zu einem anderen Raum (Zone).
- ③ Momentane Betriebsart des Raumes. Durch Drücken des Symbols gelangen Sie in das Menü um die Betriebsart zu ändern (Details siehe unten).
- ④ Umgebungstemperatur im Raum (Zone); oder: Solltemperaturanzeige; oder: Luftfeuchte; nach Drücken von (10).
- ⑤ Anzeige Heiz-/Kühlanforderung (bei Bedarf ist Symbol animiert).
- ⑥ Informationen über installierte Heiz-/Kühlen Geräte im Raum.
- ⑦ Einstellung Sollwert des Raumes (de-aktiviert, wenn Bildschirm gesperrt ist).
- ⑧ Raumbezeichnung bzw. Name der Zone.
- ⑨ Schnellzugriff auf einen anderen Raum (Raumliste erscheint).
- ⑩ Wechsel zwischen Ist- und Sollwert (Anzeige bei ④).
- ⑪ Status Steuerleitung (spezielle Anforderung in Frankreich)
- ⑫ Fußbodentemperatur, bei Regelung via Fußbodensensor.
- ⑬ Wird nur angezeigt wenn die Bildschirmsperre aktiv ist.

Drücken Sie auf Taste ③ in oben beschriebenem Menü, um die Betriebsart für diesen Raum festzulegen.



- **Betriebsart Komfort** : Einstellung Komfort Temperatur. Betreibt den Raum auf diesem Wert, solange das Symbol aktiviert ist.
- **Betriebsart Absenkung** : Einstellung Absenk Temperatur. Betreibt den Raum auf diesem Wert, solange das Symbol aktiviert ist.
- **Betriebsart Timer oder Boost** : befristete Ausnahmeregelung.

Einstellen der Dauer (Tage, Stunden, Minuten) mit Taste . Dauer bestätigen und auf Bildschirm mit Tasten ⑦ gewünschte Temperatur einstellen. Nach Ablauf schaltet die Zone in die zuvor gewählte Betriebsart zurück.

- **Betriebsart Frostschutz**  : regelt den Raum (Zone) auf Frostschutztemperatur.

Wert anpassen:   →


Frostschutz-Sollwert

- **Betriebsart OFF**  : Gerät (des Raumes /Zone) wird ausgeschaltet.
ACHTUNG! Anlage kann einfrieren! Gefahr durch Frostschaden.

GERÄTE PROGRAMMIEREN

- **Automatischer Betrieb**  : In dieser Betriebsart verfolgt das System das ausgewählte (Standard- oder benutzerdefiniert) Programm entsprechend der jeweiligen Uhrzeit und den eingestellten Sollwerten für Komfort- und Absenkttemperatur.

Drücken Sie auf  um die folgende Auswahl zu erhalten:



Auswahl (a)

Erstellen (b)


Bearbeiten (c)

Information (d)

- (a) : **Auswahl** eines existierenden Programms:
Es existieren 5 vordefinierte Werksprogramme:
P1: Morgens, Abends und Wochenende
P2: Morgens, Mittags, Abends und Wochenende
P3: Wochentag und Wochenende
P4: Abends und Wochenende
P5: Morgens, Abends (Badezimmer)

Alternativ ein Programm aus einem anderen Raum / Zone übernehmen.

- (b) : **Erstellen** eines neuen Programms



Programm : Raum 1

Mo Di Sa So

0 6 12 18 24

15.5°C 20.0°C

12:00 -> 12:15

Wählen Sie die Tage aus, für die Sie dasselbe Programm wünschen (im Beispiel Mittwoch, Donnerstag und Freitag).

Mit den Pfeiltasten  und  wählen Sie die Uhrzeit, bei welcher Sie die Programmierung starten.

Verwenden Sie die Taste Komfort , um den Zeitraum festzulegen, in der die Komfort Temperatur eingehalten wird (orangefarbener Bereich, im Beispiel 6 – 12 Uhr) und die Taste

Absenkung , um den Zeitraum auszuwählen, in welchem die Absenkttemperatur eingehalten wird (blauer Bereich).

Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste ; die Tage, an welchen ein Programm hinterlegt ist, werden grün markiert; bei den rot markierten Tagen ist noch keine Programmierung erfolgt.


HINWEIS:

Jeder Wochentag muss einmal ausgewählt und mit  das Zeitprogramm bestätigt werden. Falls noch Wochentage rot markiert sind, kann nicht gespeichert werden.

- (c) : **Bearbeiten** eines bestehenden Programms
- (d) : **Information** zu dem gewählten Programm

LICHT MANAGEMENT

Drücken Sie  und anschließend .



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ON OFF

ON OFF

Raum 1

Licht

- ① Geräte Auswahl (Heizen , Licht , EIN/AUS ). Die Symbole werden nur angezeigt, wenn ein entsprechendes Gerät im Raum installiert ist (farbig hinterlegt, wenn aktiv).
- ② Wechsel zu einem anderen Raum (Zone).
- ③ Information über das Gerät, welches das Licht schaltet
- ④ Information, welches Gerät/Beleuchtung ausgewählt ist und wieviele Beleuchtungsgeräte in der Zone vorhanden sind.


- ⑤ Anzeige Status der Beleuchtung. Durch Betätigen wird der Status umgeschaltet.
- ⑥ Übergreifende Betätigung aller Beleuchtungsgeräte des Raums
- ⑦ Raumbezeichnung bzw. Name der Zone.
- ⑧ Schnellzugriff auf einen anderen Raum (Raumliste erscheint).
- ⑨ Wird nur angezeigt, wenn mehr als 1 Gerät im Raum ist. Mit den Pfeiltasten blättern, um diese auszuwählen.
- ⑩ Wird nur angezeigt wenn die Bildschirmsperre aktiv ist.



ACHTUNG!

Bitte beachten Sie, dass die Beleuchtungsfunktion keine Zeitprogrammierung bzw. Programmierung unterstützt. Wenn Sie die Beleuchtungsgeräte nach einem Zeitprogramm schalten möchten, dann paaren Sie diese bitte als **EIN / AUS Geräte**.

EIN / AUS GERÄTE MANAGEMENT



- ① Geräte Auswahl (Heizen , Licht , EIN/AUS ,). Die Symbole werden nur angezeigt, wenn ein entsprechendes Gerät im Raum installiert ist (farbig hinterlegt, wenn aktiv).
- ② Wechsel zu einem anderen Raum (Zone).
- ③ Information über das Gerät
- ④ Information, welches Gerät ausgewählt ist und wieviele Geräte in der Zone vorhanden sind.
- ⑤ Anzeige EIN / AUS Status. Durch Betätigen wird der Status umgeschaltet.
- ⑥ Übergreifende Betätigung aller EIN/AUS Geräte des Raums
- ⑦ Raumbezeichnung bzw. Name der Zone.
- ⑧ Schnellzugriff auf einen anderen Raum (Raumliste erscheint).
- ⑨ Wird nur angezeigt, wenn mehr als 1 Gerät im Raum ist. Mit den Pfeiltasten blättern, um diese auszuwählen.
- ⑩ Lange drücken, um zwischen Automatikmodus und Normalmodus zu wechseln (farbig, wenn aktiv).
- ⑪ Wird nur angezeigt, wenn sich das Gerät im Auto-Modus befindet. Drücken Sie, um auf das Geräteprogramm zuzugreifen und es zu bearbeiten.
- ⑫ Wird nur angezeigt wenn die Bildschirmsperre aktiv ist.

HAUPT MENÜ

Drücken Sie um ins Hauptmenü zu gelangen.



- ① **Statistik Energieverbrauch**
- ② **Sprache**
(Flagge der momentan eingestellten Sprache wird angezeigt). Auf der Zentraleinheit sind 8 Sprachen vorinstalliert. Wenn Sie eine andere Sprache auswählen möchten, können Sie weitere Sprachen bzw. ein anderes Sprachpaket per Micro SD-Karte installieren. Diese stehen als Download unter www.wattswater.de zur Verfügung

- ③ **Menü „Zugriff auf gesamte Installation“.**
Verwenden Sie dieses Menü um alle Geräte mit gleicher Funktion in dieselbe Betriebsart zu versetzen.



- a Sie wählen den Modus für **ALLE** Heizen/Kühlen Geräte der Installation aus.

- b Sie schalten **ALLE** EIN/AUS Geräte der Installation in denselben Modus.

- c Sie schalten **ALLE** Beleuchtungen der Installation in denselben Modus.

- d
 Zur Bestätigung der Einstellung / Modus Auswahl.

- ④ **Heizen / Kühlen Management Menü.**
See section "Heating and cooling control"

- ⑤ **Benutzer Einstellungen Menü.**
In diesem Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
 - Uhrzeit, Datum (Manuell, Automatisch).
 - Zeitzone (UTC), wenn sich das Gerät im Automatik Zeit Modus befindet.
 - Uhrzeit und Datum, wenn sich das Gerät im manuellen Zeit Modus befindet.
 - Sommer-Winterzeitschaltung (Manuell, Automatisch).
 - Temperatureinheit (° C, ° F).

- Hintergrundfarbe.
- Tastenfarbe.
- Hintergrundbeleuchtung.
- Bildschirmschoner (aktiviert, deaktiviert).
- Standardbildschirm (Home, Uhr, deaktiviert)
- Bildschirmreiniger.
- Werkseinstellung Benutzer (Schnittstelle).

6  **WIFI Menü.**

WIFI Einstellungen Aktualisieren-Taste. Der Paarungsschlüssel (twinning code) ermöglicht es, Ihre Zentraleinheit mit Ihrem **WATTS®** Vision® Benutzerkonto (siehe unten) für eine Fernbedienung Ihres Systems über das Internet oder Smartphone zu verbinden.

Anmerkung: Warten Sie bei der ersten Verwendung oder beim Software-Update, bis das grüne Status-Symbol  aktiv ist.

7  **Urlaubs Menü.**

- Eingabe Abreisedatum, Datum und Zeit der Rückkehr.
- Verwenden Sie [**<**] oder [**>**] um Tag / Monat / Jahr, sowie Stunde / Minute auszuwählen.
- Auswahl und bestätigen des Betriebsmodus von Geräten während der Abwesenheit. (Gleiches Menü wie „Zugriff auf gesamte Installation“).

8  **Installations Menü (Taste 3 – 4 Sek drücken)**



A **Erstelle Haus**

Siehe **HAUS ERSTELLEN** Seite 29

B **Funk Initialisierung (Paarung)**

Siehe **FUNK-PAARUNG DER GERÄTE** Seite 29

C **Löschen eines Gerätes**

Eine Geräteart (Heizen, Licht, EIN/AUS, Externer Sensor, Hydraulikkreis) auswählen, anschließend Gerät aus Liste auswählen und löschen.

D **Alle Geräte löschen**

Alle Geräte aller Gerätearten werden gelöscht (Räume / Zonen bleiben erhalten).

E **Gerät identifizieren**

Zur Identifizierung eines Gerätes in der Installation. Das Menü öffnen (*nachfolgende Abbildung*):

- a Zentraleinheit in den Empfangsmodus versetzen
- b Zugriff auf die Geräteparameter



Vorgehensweise:

- Drücken Sie **a** um die Zentraleinheit in Empfangsmodus zu versetzen
- Drücken Sie die **[OK]** Taste am Gerät (BT-Dx02 RF und BT-TH02 RF) oder schalten Sie das Gerät ein und aus (BT-A02 RF) oder drücken Sie die Funk-Taste an den anderen Geräten. Warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät seine Informationen per Funk übermittelt.

Hinweis: Die Geräte-ID wird angezeigt. Wiederholen Sie vorheriges Vorgehen um sicherzustellen, dass es sich um dieselbe Geräte-ID handelt.

- Drücken Sie lange auf  um die Geräteparameter (Name, Leistung,) einzusehen und anzupassen.

F

Frostschutz-Sollwert

Sie können den Frostschutz-Sollwert ändern; dieser gilt für alle Geräte der Geräteart Heizung innerhalb der Installation.

G

Einstellung Heizung

Sie können eine Sollwertbegrenzung (min/max) per Raum (Zone) einstellen. Ebenso den Off-Set Wert für Geräte, welchen Bodensensor Regelung zugeordnet wurden.

H

Einstellung Heizen & Kühlen

Sie können die Installation in folgende Modi versetzen:

- Nur Heizung
- Nur Kühlung
- Reversibel MANUELL. Bei diesem Modus erscheint

das Symbol  im Hauptbildschirm.

I

WiFi Einstellungen

Einstellen der WiFi Konfigurationen (SSID/Protected Access Key Type/ Kennwort). Diese sind manuell einstellbar oder durch Abtasten/Suche aktiver Netzwerke auswählbar.

Öffentliche Netzwerke und Netzwerke, bei welchen man sich über eine Website freischalten muss, werden NICHT unterstützt.

WiFi-Status:

0/2: Die Zentraleinheit ist nicht mit einem WiFi Router und dem Server verbunden.

1/2: Die Zentraleinheit ist mit einem WiFi Router verbunden.

2/2: Die Zentraleinheit ist mit einem WiFi Router und dem Server verbunden (Die Zentraleinheit muss mit einem Benutzerkonto verbunden sein).

HINWEIS 1: Es wird empfohlen, die Internetverbindung mit einem zertifizierten WiFi-Router durchzuführen (weitere Infos unter www.wi-fi.org/certification).

HINWEIS 2: Die automatische Verbindungszeit zu einem Router mit WEP Verschlüsselung beträgt ca. 3-4 Minuten und zu einem Router mit WPA2 Verschlüsselung ca. 1 Minute.

HINWEIS 3: Für den Netzwerkskan wiederholen Sie den Vorgang min. zweimal, falls Ihr gewünschtes WiFi-Netzwerk nicht angezeigt wird.

Wenn das gewünschte WiFi-Netzwerk danach nicht angezeigt wird, geben Sie die WiFi-Einstellungen manuell ein.

J

Allgemeine Werkseinstellungen

Setzt das System auf die Werkseinstellungen zurück. Die aktuelle Software Version bleibt bestehen.

ACHTUNG: die kpl. Installation wird zurückgesetzt / gelöscht! Die Zentraleinheit ist nach dem zurücksetzen neu zu konfigurieren!

K

Update Firmware

Software Aktualisierung mittels Micro SD-Karte. Die Karte darf max. 16 GB Speicher haben. Die Verwendung größerer Karten ist nicht möglich! Bestätigen Sie die Prozedur durch Drücken von .

Bitte warten Sie das vollständige Ende des Updates ab (bei Zentraleinheiten mit WiFi Funktion muss das WiFi Symbol im Hauptmenü aktiv sein) bevor Sie die Micro SD-Karte aus dem Zentralregler entfernen.

Die Software und Aktualisierungen sind verfügbar unter: www.wattswater.de

L

Klonen

Über dieses Menü können Sie Konfigurationen von einer Zentraleinheit auf eine andere übertragen. Falls Sie eine Zentraleinheit austauschen, brauchen Sie diese nicht neu einzurichten.

Speichern Sie die Datei „update.bin“ (spezielle Software zum Klonen der Zentraleinheit) auf die Micro SD-Karte. Die Datei steht zum Download unter www.wattswater.de zur Verfügung. **ACHTUNG:** Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Datei zum Klonen der Zentraleinheit verwenden und nicht die Datei zum Software Update.

Stecken Sie die Micro SD-Karte in die Zentraleinheit 1 (deren

Daten Sie kopieren möchten) und gehen Sie zum Menü **Update-Firmware** und starten Sie den Prozess dort. 

Warten Sie das Ende der Prozedur ab und Entnehmen Sie die Micro SD-Karte aus der Zentraleinheit 1.

Setzen Sie dieselbe Micro SD-Karte in die Zentraleinheit 2 (auf welche Sie die Daten übertragen wollen) ein und starten

Sie das Menü **Klonen**. 

Nach dem Klonen müssen Sie die WiFi Einstellungen sowie die Sprach Einstellungen neu vornehmen.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Écran tactile
- Interface via Internet (Wi-Fi)
- Fixation murale avec alimentation électrique 85-265 V CA (50-60) Hz
- Sous forme de boîtier de table avec support et alimentation électrique par mini port USB (0-5 V) fournis (vendus séparément)
- Fonctionnement de 1 h maximum sur batterie de secours
- Communication RF uniquement avec les appareils WATTS® Vision® (jusqu'à 40 m en intérieur, davantage avec un répéteur)
- Peut contrôler jusqu'à quatre circuits d'alimentation avec une pompe ou une chaudière dédiée pour chaque
- Contrôle de multiples appareils de chauffage/rafraîchissement
- Emplacement pour carte SD pour la mise à jour du logiciel
- Menus intuitifs pour la gestion des appareils

APPAREILS COMPATIBLES

		Chauffage à panneau	Chauffage à panneaux électriques	Chauffage	Rafraîchissement	Régulation hydraulique du	Régulation électrique du sol	Marche/arrêt	File pilote
BT-FR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 RF		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
BT-WR02 HC RF		✓		✓	✓	✓			
BT-PR02 RF			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02 RF				✓	✓	✓			
BT-HCM02 RF*				✓	✓	✓			
BT-TH02 RF		✓		✓					
BT-A02 RF BT-D02 RF BT-DP02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

RÉPÉTEUR



* BT-M6Z02 RF est obligatoire

LIMITATIONS MAXIMALES DES APPAREILS

- 50 dispositifs maîtres de chauffage/rafraîchissement (thermostats) et 50 dispositifs esclaves de chauffage/rafraîchissement (récepteurs).
- 25 dispositifs de marche/arrêt dotés d'un programme hebdomadaire avec des phases de 15 minutes.
- 50 dispositifs d'éclairage (ON/OFF [marche/arrêt]).
- Il vous faudra peut-être utiliser un répéteur RF Watts pour augmenter la portée RF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Il s'agit d'un appareil de commande électronique

Température d'exploitation, connecté.	de -30 °C à +40 °C
Température d'exploitation, batterie	de 0 °C à +40 °C
Température de stockage et d'envoi	de -30 °C à +50 °C
Protection électrique	IP30
Isolation électrique	Classe II
Régulation de la température	0,1 °C
Définir la plage de température	de 5 °C à 30 °C par incrément de 0,5 °C
- Confort	de 5 °C à 30 °C par incrément de 0,5 °C
- Économie	de 5 °C à 10 °C
- Hors-gel	
Alimentation électrique	85-265 V 50-60 Hz
Fréquence radio	868 MHz, <10 mW, plage < 40 m en intérieur, <100 m en espace ouvert
Version logicielle	Interface utilisateur : Affichée sur le menu principal V.xx.xx Communication Wi-Fi : Affichée sur le menu Wi-Fi xx.xx
Déclaration de conformité aux directives de l'UE	Directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits Directive « basse tension » 2006/95/CEE Directive 1995/5/CE-2014/53/UE relative aux équipements radio Directive ROHS 2011/65/CE L'intégralité de la déclaration de conformité aux directives européennes est disponible sur wattswater.eu
Carte SD	<=16 Go (FAT)
Wi-Fi	802,11b – 2,4 GHz 802,11g – 2,4 GHz

INSTALLATION

Merci d'avoir acheté le système Watts Vision. Merci de respecter les étapes d'installation ci-dessous :

1. Installez votre unité centrale (voir Installation – page **37**) et vos appareils connectés (reportez-vous aux manuels correspondants).
2. Personnalisez les paramètres utilisateur de votre unité centrale (voir Menu des paramètres utilisateur – pages **38** et **43**).
3. Créez votre maison/Créez et nommez vos pièces (voir Création de votre maison – page **38**).
4. Appairez vos appareils au régulateur central/attribuez-les aux pièces correspondantes (voir Appairer vos

appareils – page 38). **Chargez l'unité centrale pendant au moins une heure avant d'appairer vos appareils déjà montés.**


5. Configurez le contrôle à distance de votre système via un smartphone/une tablette (voir Contrôle à distance – page 39).

6. Programmez vos appareils afin qu'ils fonctionnent selon des horaires prédéfinis (voir Gestion des appareils de chauffage/rafraîchissement – page 40).

1 INSTALLATION DE L'UNITÉ CENTRALE


f- Montage mural

9- Branchez l'alimentation de la manière suivante :



ALIMENTATION SECTEUR 85-265 VCA – 50/60 Hz

10- Vissez l'unité d'alimentation au mur et branchez-la à l'alimentation électrique. Remarque ! La languette doit se trouver vers le haut !



11- Mettez l'interrupteur en position ON (Marche).




12- Montez le régulateur central sur l'unité d'alimentation et faites-le glisser vers le bas pour le fixer. Il est alors prêt à l'emploi.

g- **Installation pour être posé sur une table (avec un mini câble USB facultatif – vendu séparément)**



Raccordez le régulateur central au mini câble USB (5 V, 1 A), puis fixez-y le pied et mettez l'interrupteur en position ON (Marche). Il est alors prêt à l'emploi.

ICÔNES DE L'ÉCRAN PRINCIPAL



- ① Date.
- ② Affichage de l'heure ou de la T° ambiante de la pièce ou de la zone. Sélectionnez en appuyant au centre de l'écran.
- ③ Température du capteur extérieur.
- ④ Verrouillage de l'écran. Appuyer longtemps permet de basculer entre le verrouillage et le déverrouillage.
- ⑤ Drapeau d'erreur – appuyez ici pour accéder aux anomalies RF, de seuils, d'alarmes et de batterie.
- ⑥ L'appareil fonctionne sur batterie (! uniquement pour les paramètres et l'appairage).
- ⑦ Accès aux pièces (si le régulateur central est verrouillé, impossible de modifier les paramètres).
- ⑧ Menu principal.
- ⑨ Mode vacances.
- ⑩ Affichage de l'état de la chaudière si elle est raccordée au régulateur central.
- ⑪ Affichage de la température ambiante d'une pièce.

PICTOGRAMMES GÉNÉRAUX



Pour retourner à l'écran principal.



Pour retourner à l'écran précédent.

Les boutons avec un point rouge nécessitent un appui prolongé (5 s min.).

2 RÉGLER L'HEURE/LES PARAMÈTRES UTILISATEUR



Réglez la date et l'heure manuellement ou automatiquement. Si vous sélectionnez le mode automatique, vous devez régler le fuseau horaire (UTC) et l'appareil obtiendra l'heure à partir d'Internet (une connexion Wi-Fi est obligatoire).



Définissez votre langue – voir la section MENU PRINCIPAL.



Personnalisez les paramètres de votre écran, par ex. la couleur de l'arrière-plan, etc.


Voir la section Menu des paramètres utilisateur du MENU PRINCIPAL (page 43) pour en savoir plus.

3 CRÉER VOTRE MAISON



Vous devez maintenant « créer » votre maison : une liste de pièces où seront placés les différents appareils, comme les thermostats.

Créez toutes les pièces puis renommez-les. Exemple : pièce 1 = cuisine, pièce 2 = salon, etc.



① Faire défiler les pièces.

④ Pour créer ou ajouter une pièce (zone).

② Nom actuel de la pièce.

⑤ Pour modifier le nom actuel de la pièce (zone).

③ Pour supprimer une pièce (zone).

4 APPAIRER VOS APPAREILS AU RÉGULATEUR CENTRAL

- Installez vos appareils.

- Créez la pièce si elle n'existe pas déjà (voir section 3).
- Allez dans Appairage radio.



- Sélectionnez le type d'appareil (chauffage, dispositif de marche/arrêt, etc.).
- Sélectionnez la pièce.
Remarque : le dispositif maître (thermostat ou BT-M6Z02 RF) doit être le premier appareil appairé.
- Mettez l'appareil en mode d'appairage (consultez la notice de cet appareil).



Démarrez l'appairage sur le régulateur central.

- Suivez les instructions données par le régulateur central (vérifiez le bon appairage sur l'appareil ; consultez la notice correspondante).
- N.B. : durée de l'appairage automatique en cas de perte de communication RF : 10 s.
- Lorsque vous avez terminé d'appairer tous les appareils, vérifiez que la portée assure une bonne communication. Pour ce faire, réglez la température de consigne sur le régulateur central et veillez à ce que l'information parvienne au thermostat/récepteur.

- Vérifiez la réussite de l'installation.



- Un avertissement apparaîtra sur le menu principal  en cas d'erreurs de communication RF. Le drapeau qui signale l'avertissement apparaîtra 10 minutes maximum puis disparaîtra s'il ne détecte aucun problème de communication. Dans le cas contraire, vérifiez les appareils indiquant des erreurs RF, essayez de les changer de place et répétez la procédure.

APPAIRAGE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE

Si votre installation dispose d'un certain nombre de circuits hydrauliques distincts contenant leurs propres pompes ou chaudières, vous aurez peut-être envie de contrôler chaque pompe/chaudière séparément à partir de récepteurs de chauffage particuliers ou d'actionneur(s) thermostatique(s). Avec Smartvision, vous pouvez créer et contrôler jusqu'à quatre circuits hydrauliques. Chaque circuit disposera d'un récepteur à distance RF raccordé à ce circuit qui activera la pompe et la chaudière prévues. Si au moins un récepteur de chauffage ou un actionneur thermostatique du circuit a une demande, le récepteur connecté fonctionnera et activera la pompe (et/ou la chaudière).

Première étape : définir l'appartenance d'un appareil à un circuit

Avec le plan de votre installation, définissez les appareils appartenant au « circuit 1 ». Puis, utilisez le contrôleur central pour appairer et configurer tous ces appareils au circuit 1.

Pour ce faire, sur l'écran principal : appuyez sur , saisissez une zone (pièce) qui se trouve sur le circuit 1, puis appuyez sur



et sélectionnez un appareil du circuit 1 et appuyez sur



pendant 5 secondes. Vous êtes désormais dans le menu de configuration de l'appareil. Sélectionnez le menu « HC » (Chauffage et rafraîchissement). Vous avez maintenant deux

options : Électrique ou Hydraulique. Sélectionnez Hydraulique

puis appuyez sur le bouton . Sélectionnez maintenant le circuit sur lequel l'appareil agira (par ex. circuit 1).

Procédez de la même manière pour chaque appareil de chauffage/rafraîchissement de ce circuit. Une fois tous les éléments du circuit 1 configurés, réitérez pour les autres circuits hydrauliques.

Deuxième étape : contrôler les circuits

Pour chaque circuit, vous pouvez raccorder un récepteur pour contrôler la pompe/chaudière du circuit. C'est par exemple possible avec le BT-WR02 RF.

Depuis l'écran principal, appuyez sur  puis sur . Dans la liste de sélection, choisissez «Appairage radio», puis «Circuit». Sélectionnez le numéro du circuit (par ex. circuit 1). Mettez les éléments à connecter (BT WR02 RF) en mode de

connexion, puis démarrez la procédure en appuyant sur . Faites de même pour les autres circuits si vous en avez plusieurs.

Installations de chauffage et de rafraîchissement

Si votre installation comprend aussi bien des fonctionnalités de chauffage que de rafraîchissement, vous pouvez basculer entre les deux modes manuellement ou automatiquement :

- Si votre dispositif maître est le BT HCM02 RF (consultez le manuel d'utilisation de l'appareil), alors tout est automatique. Vous n'avez rien à faire.
- Autrement, vous devez effectuer le basculement

manuellement : depuis l'écran principal, appuyez sur 

puis sur  et allez dans « H & C » (Chauffage et rafraîchissement). Vous aurez alors le choix entre « Chauffage uniquement », « Rafraîchissement uniquement » ou « Réversible manuellement ». Cette dernière option vous permet de créer un raccourci dans le menu principal (icône 4) à partir duquel vous pouvez facilement changer le mode Chauffage/Rafraîchissement.

Remarques :

- En mode Rafraîchissement, les modes Économie

et Hors-gel sont désactivés : l'icône  est


affichée à la place de  ou de .

- Dans le thermostat, l'utilisateur peut configurer le paramètre « Froid » qui permet à la zone de refroidir ou non. S'il est défini sur « Non » et si le mode de la zone est Rafraîchissement, alors la zone n'effectuera pas de rafraîchissement.

central avant d'appairer les autres appareils (configurés en tant qu'appareils de chauffage).

- Les actionneurs régulent la température des thermostats.

Type 2 :




Dans cette configuration :

- Commencez par appairer le thermostat (maître – configuré en tant qu'appareil de chauffage) au régulateur central avant d'appairer les autres appareils.
- Ces autres appareils régulent la température des thermostats.

Attention ! Dans ce type d'installation, le BT (MAÎTRE) doit être en mode de régulation Air (ni Sol ni Air + Sol)


Type 3 :



Dans cette configuration (sans thermostat) :

⇒ BT-TH configuré comme appareil de chauffage. BT-PR, BT-FR, BT-WR peuvent être configurés comme dispositifs de marche/arrêt ou dispositifs d'éclairage.

Type 4 :




Dans cette configuration :

- ⇒ Chaque thermostat est d'abord appairé au UFH1 correspondant, puis le(s) UFH1 sont appairés au régulateur central.
- ⇒ Pendant l'appairage, le régulateur central crée automatiquement le nombre de pièces en fonction du nombre de thermostats (pièces) du ou des UFH.

TYPES D'INSTALLATION (CHAUFFAGE/RAFRAÎCHISSEMENT)

Type 1 :



Dans cette configuration :

- Commencez par appairer le thermostat (maître) au régulateur

5 PARAMÉTRAGE DU CONTRÔLE À DISTANCE

1 Connectez l'unité centrale à votre réseau Wi-Fi : Pour ce faire:

- Allez dans le menu d'installation (appuyez longtemps). Sélectionnez les paramètres Wi-Fi.
- Sélectionnez Rechercher des réseaux (recherche de réseaux Wi-Fi).
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste.
- Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Attendez jusqu'à ce que le décompte à partir de 120 se termine. Assurez-vous que l'unité centrale est bien connectée au réseau Wi-Fi avec une adresse IP (**l'état du réseau Wi-Fi doit être de 1/2**).

Appuyez sur le bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

Si la connexion échoue après plusieurs tentatives, connectez l'unité centrale au Wi-Fi manuellement (voir Paramètres Wi-Fi **4/4**).

2 Téléchargez l'application sur votre appareil :

Pour un PC, cliquez sur le lien dédié disponible sur la page d'accueil www.wattswater.eu.

Pour un smartphone, téléchargez l'application WATTS® Vision™ depuis l'App Store ou Google Play.

3 Créez un compte

Saisissez vos identifiants et sélectionnez votre langue. Sélectionnez « Valider » (un e-mail contenant un lien vous sera envoyé).

Allez dans votre messagerie et cliquez sur le lien. Retournez dans le compte de votre application et suivez les instructions affichées à l'écran.

Demandez un code d'appairage pour connecter votre unité centrale. Le code d'appairage (valable pendant 24 h) est envoyé dans votre messagerie.

Dans le menu d'état du réseau Wi-Fi  de l'unité centrale, saisissez le code d'appairage (mot de passe d'accès à Internet).


Après quelques minutes, votre unité centrale doit apparaître dans l'application ou sur la page Web. Si nécessaire, cliquez sur le bouton d'actualisation. **L'état du réseau Wi-Fi doit être de 2/2.**

Attention ! L'affichage de l'ensemble des pièces et des appareils dans l'application peut prendre quelques heures. Vous pourrez ensuite contrôler votre unité centrale où que vous soyez.

Watts décline toute responsabilité quant au bon fonctionnement des appareils connectés et aux dommages potentiels causés par un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation des appareils connectés.

d'appareil est installé dans la pièce (apparaît en couleur en cas d'activité).

- ② Changement de pièce.
- ③ Mode actuel. Appuyez sur cette icône pour entrer dans le menu où vous pouvez modifier le mode de fonctionnement.
- ④ Température ambiante ou température définie (consigne) ou humidité après avoir appuyé sur 10.
- ⑤ Indicateur de chauffage/rafraîchissement (animé si demandé).
- ⑥ Informations relatives aux appareils de chauffage/rafraîchissement installés dans la pièce.
- ⑦ Définir la consigne actuelle (désactivé si l'écran est verrouillé).
- ⑧ Nom actuel de la pièce.
- ⑨ Accès rapide à la pièce souhaitée.
- ⑩ Pour afficher la température ambiante ou celle paramétrée, ou l'humidité en 4.
- ⑪ État du fil pilote.
- ⑫ Température du sol en cas de régulation par le sol.
- ⑬ Apparaît uniquement si l'écran est verrouillé. Appuyez sur « 3 » dans le menu précédent pour accéder à ce menu des modes :



6 GESTION ET PROGRAMMATION DES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAÎCHISSEMENT

Appuyez sur  sur l'écran principal puis, après avoir



① Choix du type d'appareil (chauffage/rafraîchissement, éclairage, marche/arrêt). Ces boutons apparaissent uniquement si un type

- **Mode Confort**  : Appliquer le mode confort dans la pièce. S'il reste activé, la température de confort sera toujours respectée.
- **Mode Économique**  : Appliquer le mode économique dans la pièce. S'il reste activé, la température du mode économique sera toujours respectée.
- **Mode Minuterie ou Boost**  : Modification temporaire. Définir la durée de la minuterie (jours, heures, minutes) en appuyant sur le bouton , puis valider et définir la température souhaitée sur l'écran principal.
- **Mode Hors-gel**  : Utiliser ce mode pour programmer votre pièce en mode Hors-gel (la température est définie dans le menu d'installation).
- **Mode OFF**  : Pour éteindre l'appareil. La prudence est de mise ! Ce mode peut faire geler votre installation !

PROGRAMMER VOS APPAREILS

- **Mode Auto**  : Dans ce mode, la température de la pièce correspondra à celle du programme choisi. Vous pouvez sélectionner un programme existant ou vous pouvez en créer un nouveau que vous pouvez modifier en fonction des besoins.


Appuyez sur  pour choisir entre :



d- **Information**

m- **Sélectionner** : Pour sélectionner un programme existant.

n- **Créer** : Pour créer un nouveau programme.



Sélectionnez les jours pendant lesquels le même programme doit s'appliquer (dans l'exemple : mercredi, jeudi et vendredi).

Utilisez le bouton Confort  pour sélectionner la plage horaire pendant laquelle la température du mode Confort sera respectée (en marron). Sélectionnez le bouton Économique

 pour sélectionner la plage horaire pendant laquelle la température en mode Économique sera respectée (en bleu).

Utilisez les flèches  et  pour placer le curseur sur les heures souhaitées.

Validez le programme : les jours validés sont ensuite mis en surbrillance en vert (dans cet exemple : lundi et mardi). Les jours non programmés apparaissent en rouge.

o- **Modifier** : Pour visualiser et modifier un programme existant.

p- **Information** : Pour visualiser le programme en cours.

P1 : matin, soir et week-end.

P2 : matin, midi, soir et week-end.


P3 : journée et week-end.

P4 : soir et week-end.

P5 : matin, soir (salle de bain).

GESTION DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Sur l'écran principal, appuyez sur  puis sur .



① Choix du type d'appareil (chauffage/rafraîchissement, éclairage, marche/arrêt). Ces boutons apparaissent uniquement si un type d'appareil est installé dans la pièce (apparaît en couleur en cas d'activité).

② Changement de pièce.

③ Informations relatives aux appareils d'éclairage installés dans la pièce.

④ Indique aussi bien le nombre d'appareil en train d'éclairer que le nombre d'appareils d'éclairage présents dans la pièce.

⑤ Indique l'état de l'éclairage. Appuyez dessus pour changer le statut.

⑥ Gestion générale de tous les éclairages de la pièce.

⑦ Pièce actuelle.


⑧ Accès rapide à la pièce souhaitée.

⑨ Apparaît uniquement si le nombre d'appareils est supérieur à 1. Permet de sélectionner les appareils dans la pièce.

⑩ Apparaît uniquement si l'écran est verrouillé.


 Notez que la fonctionnalité relative à l'éclairage ne prend pas de programmes en charge. Si vous souhaitez programmer les appareils d'éclairage, configurez-les en dispositifs de marche/arrêt.

GESTION DES DISPOSITIFS DE MARCHE/ARRÊT



- ① Choix du type d'appareil (chauffage/rafraîchissement, éclairage, marche/arrêt). Ces boutons apparaissent uniquement si un type d'appareil est installé dans la pièce (apparaît en couleur en cas d'activité).
- ② Changement de pièce.
- ③ Informations relatives à l'appareil.
- ④ Indique aussi bien le numéro de l'appareil actuel que le nombre d'appareils présents dans la pièce.
- ⑤ Indique le statut ON/OFF (marche/arrêt). Appuyez dessus pour changer le statut de l'appareil.
- ⑥ Gestion générale de tous les dispositifs de marche/arrêt de la pièce.
- ⑦ Pièce actuelle.
- ⑧ Accès rapide à la pièce souhaitée.
- ⑨ Apparaît uniquement si le nombre d'appareils est supérieur à 1. Permet de sélectionner les appareils dans la pièce.
- ⑩ Appuyer longtemps pour basculer entre le mode Auto et le mode Normal (coloré si activé).
- ⑪ Apparaît uniquement si l'appareil est en mode Auto. Appuyez pour accéder au programme et le modifier.
- ⑫ Apparaît uniquement si l'écran est verrouillé.

MENU PRINCIPAL



Appuyez sur  pour accéder au menu principal.

①  **Menu des statistiques de consommation énergétique.**

②  **Langue (le drapeau de la langue paramétrée apparaît).**

Huit langues sont proposées. Si vous souhaitez sélectionner une autre langue, vous devez insérer le logiciel (disponible sur www.wattswater.eu) dans une carte microSD puis sélectionner huit nouvelles langues.

③  **Menu des commandes générales.**

Utilisez ce menu pour configurer le même mode de fonctionnement pour tous les appareils du même type.



① Pour sélectionner les appareils de chauffage/rafraîchissement pour toute l'installation.



② Pour sélectionner les dispositifs de marche/arrêt pour toute l'installation.



③ Pour sélectionner les appareils d'éclairage pour toute l'installation.



④ Pour valider les sélections.

④  **Menu de gestion du mode chauffage/rafraîchissement.**

Reportez-vous à la section « Contrôle du chauffage et du rafraîchissement ».

⑤  **Menu des paramètres utilisateur.**

Dans ce menu, vous pouvez définir :

- La date et l'heure (manuel, automatique).
- Le fuseau horaire (UTC) si l'appareil est en mode de mise à jour automatique de l'heure.

- La date et l'heure si l'appareil est en mode de mise à jour manuelle de l'heure.

- Hiver-été (manuel, automatique).
- L'unité de température (°C, °F).
- La couleur d'arrière-plan.
- La couleur des boutons
- Le rétro-éclairage
- La sauvegarde (activée, désactivée).
- L'écran par défaut (accueil, horloge, désactivé).
- Le nettoyeur d'écran.
- L'utilisateur par défaut (interface).

6 Menu Wi-Fi.

 Bouton de lecture (actualisation).


Le mot de passe Internet Access vous permet de connecter votre unité centrale à votre compte Internet (voir ci-dessous) afin de contrôler votre système à distance via Internet ou un smartphone.

N.B. : si vous l'utilisez pour la première fois, ou si le logiciel est mis à jour, attendez jusqu'à ce que l'icône d'état verte soit activée.

7 Menu Vacances.

- Pour définir les dates et heures de départ/retour.
- Utiliser < ou > pour sélectionner l'année, le mois et le jour, et l'heure et la minute.
- Définir et valider le mode de fonctionnement des appareils en mode Vacances. (Même menu que le menu de commandes générales.)

8 Menu d'installation (appuyer 3-4 s)



A **Création de maison.**

Voir la section Créer votre maison.

B **Appairage radio.**

Voir la section Appairage radio.

C **Supprimer un appareil :**


Sélectionner le type d'appareil, puis l'appareil.

D **Supprimer tous les appareils :**

Tous les appareils installés dans le système seront supprimés (les pièces seront conservées).

E **Identifier un appareil**

Pour identifier un appareil de l'installation, allez dans Menu, puis « Identifier un appareil »



- a- Pour mettre le menu en mode de réception.
- b- Pour accéder aux paramètres de l'appareil.

Procédure :

- Appuyez sur « a » pour activer la réception du régulateur central.
- Appuyez sur le récepteur de l'appareil et attendez quelques secondes jusqu'à ce que la communication radio soit transmise.

Remarque : l'ID est affichée à l'écran. Répétez pour être sûr(e) d'avoir la même ID.

- Appuyez longtemps sur  pour modifier les paramètres de l'appareil (nom, alimentation...).

F **Valeur seuil du mode Hors-gel :**

La valeur seuil du mode Hors-gel peut servir de référence pour l'ensemble de l'installation.

G **Paramètres du chauffage :**

Vous pouvez déterminer des valeurs seuils (min./max.) par zone et l'écart attribué aux appareils fonctionnant avec une régulation par capteur au sol.

H **Paramètres du chauffage/rafraîchissement :**

Vous pouvez configurer l'installation en mode chauffage, rafraîchissement ou manuel. Si vous la configurez en mode

manuel, l'icône  apparaît sur le menu principal.

Paramètres Wi-Fi :

Permet de définir la configuration du réseau Wi-Fi (SSID/Accès protégé Type de clé/Mot de passe). Vous pouvez le faire manuellement ou rechercher les réseaux actifs.

La configuration nécessitant un enregistrement sur une page Web n'est pas prise en charge.

État du réseau Wi-Fi :

0/2 : Unité centrale non connectée au routeur et au serveur Wi-Fi

1/2 : Unité centrale connectée au routeur Wi-Fi

2/2 : Unité centrale connectée au routeur et au serveur Wi-Fi

(l'appariage de l'unité centrale à un compte est requis)

N.B. : il est recommandé d'effectuer la connexion à Internet au moyen de routeurs Wi-Fi certifiés (<http://www.wi-fi.org/certification>).

N.B. : durée d'appariage automatique au routeur Wi-Fi avec une clé WEP : 3 à 4 min, avec une clé WPA2 : 1 min.

N.B. : effectuez au moins deux fois la recherche de réseau si le réseau Wi-Fi souhaité n'apparaît pas. Si ce dernier n'est toujours pas affiché, saisissez manuellement les paramètres Wi-Fi.

Paramètres par défaut :

Permet de réinitialiser le système aux paramètres par défaut tout en conservant la version logicielle.

Mise à jour du microprogramme :

Permet de mettre à jour le logiciel avec la carte SD. *Le système est compatible avec des cartes SD inférieures ou égales à 16 Go. Sélectionnez pour continuer.*

Patiencez jusqu'à la fin de la mise à jour (l'icône Wi-Fi doit être disponible pour l'unité centrale Wi-Fi) avant de retirer la carte microSD de l'unité centrale.

Vous trouverez le logiciel et la procédure de mise à jour de l'unité centrale sur le site www.wattswater.eu.

Copie :

Le menu permet de transférer une configuration d'une unité centrale 1 à une unité centrale 2. Si vous changez l'unité centrale, vous n'avez pas besoin de reconfigurer le système. Copiez le fichier update.bin sur la carte SD (le logiciel spécifique pour la copie est disponible sur le site www.wattswater.eu). Insérez la carte SD dans l'unité centrale 1 et mettez le microprogramme à jour.

Insérez la même carte SD dans l'unité centrale 2 et lancez la copie.

Une fois la procédure terminée, vous devez reconfigurer le réseau Wi-Fi et la langue.

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage



Comment mettre ce produit au rebut. Ce symbole indique que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

Mise au rebut des piles usagées : ce produit contient des piles. Faites le tri pour le recyclage des piles et ne les mettez pas avec les autres déchets ménagers.

Ce produit convient aux enfants de huit ans et plus, et aux personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sous bonne surveillance, ou s'ils ont appris comment utiliser l'appareil en toute sécurité et ont été avertis des risques qu'il présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'appareil ne doit pas être nettoyé et entretenu par un enfant laissé sans surveillance.

Nous contacter

Watts Electronics S.A.S

B.P. N°10 - Z.A. des Tourettes

43800 ROSIERES

France

T : +33(0) 471 57 40 49

F : +33(0) 471 57 40 90

www.wattsindustries.com

VIGTIGSTE EGENSKABER

- Berøringsfølsom skærm
- Interface via internet (wi-fi)
- Vægmontering med strømforsyning 85-265 VAC (50-60 Hz)
- Bordmontering med medfølgende beslag samt mini-USB-strømforsyning (0-5 V) (sælges separat)
- Reservebatteri, maks. 1 times driftstid
- RF-kommunikation kun sammen med WATTS® Vision®-enheder (op til 40 m internt, kan udvides med repeater)
- Kan håndtere op til fire hovedforsyningskredsløb med en dedikeret pumpe eller kedel på hvert kredsløb
- Styling af flere opvarmnings-/køleenheder
- SD-kortstik til opdatering af software
- Intuitive menuer til enhedshåndtering

KOMPATIBLE ENHEDER

		Hydraulisk panelvarmeapparat	Elektrisk panelvarmeapparat	Opvarmning	Alkøling	Hydraulisk gulvvarmerreguler	Elektrisk gulvvarmerreguler	Belysning til/fra	Styretæknig
BT-FR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 HC RF		✓		✓	✓	✓			
BT-PR02 RF			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02 RF				✓	✓	✓			
BT-HCM02 RF *				✓	✓	✓			
BT-TH02 RF		✓		✓					
BT-A02 RF BT-D02 RF BT-DP02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPEATER									

* BT-M6Z02 RF er obligatorisk

MAKS. ANTAL ENHEDER/BEGRÆNSNINGER

- 50 varme/køle-masterenheder (termostater) og 50 varme/køle-slaveenheder (modtagere).
- 25 TIL/FRA-enheder med ugentligt program, med trin på 15 min.
- 50 belysningsenheder (TIL/FRA).
- Det kan være nødvendigt at bruge en Watts RF-repeater, hvis du vil udvide RF-rækkevidden.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Apparatet er en elektronisk styreenhed

Driftstemperatur, tilsluttet	-30 °C til +40 °C
Driftstemperatur, batteri	0 °C til +40 °C
Transport- og opbevaringstemperatur	-30 °C til +50 °C
Elektrisk beskyttelse	IP30
Elektrisk isolering	Klasse II
Temperaturpræcision	0,1 °C
Indstillingsområde for temperatur	
- Komfort	5 °C til 30 °C i trin på 0,5 °C
- Reduceret	5 °C til 30 °C i trin på 0,5 °C
- Frostbeskyttelse	5 °C til 10 °C
Strømforsyning	85-265 V 50-60 Hz
Radiofrekvens	868 MHz, <10 mW, rækkevidde <40 m internt, <100 m åbent rum
Softwareversion	Brugergrænseflade: Vist i hovedmenuen V.xx.xx Wi-fi-kommunikation: Vist i wi-fi-menuen xx.xx
EF-overensstemmelseserklæring	Direktiv 2001/95/EF om produktikkerhed i almindelighed Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF Radioudstyrdirektivet 1995/5/EF-2014/53/EU RoHS-direktivet 2011/65/EU EF-overensstemmelseserklæringen s komplette ordly er tilgængelig på wattswater.eu
SD-kort	<=16 GB (FAT)
Wi-Fi	802,11 b – 2,4 GHz 802,11 g – 2,4 GHz

INSTALLATIONS-RÆKKEFØLGE


Tillykke med dit nye Watts Vision-system. Følg venligst nedenstående installationsrækkefølge:

1. Installer centralenheden (se installation – side **46** og de tilsluttede enheder (se relevante enhedsmanualer)
2. Tilret brugerindstillingerne på centralenheden (se menuen Brugerindstillinger – side **46** og **51**)
3. Opret dit hus/opret og navngiv dine rum (se Oprettelse af hus – side **47**)
4. Udfør parring af dine enheder til den centrale styreenhed/tildel dem på de relevante rum (se Parring af dine enheder – side **47**), **centralenheden skal oplades i mindst en time før parring af de allerede monterede enheder**
5. Opsæt fjernstyring af dit system via smartphone/tablet (se Fjernstyring – side **48**)
6. Programmer dine enheder, så de fungerer efter en tidsplan (se Administration af varme/køle-enhed – side **49**)

1 INSTALLERING AF CENTRALENHED


h- Vægmontering

- 13- Tilslut strømmen som beskrevet nedenfor:



HOVEDSTRØMFORSYNING 85-265 VAC – 50/60 HZ

- 14- Skru strømheden fast på væggen, og tilslut til strømforsyningen. Bemærk! Tappen skal vende opad!



- 15- Sæt afbryderen i positionen TIL.




- 16- Monter centralstyreenheden på strømheden, og skub den på bunden, så den klikker på plads. Centralenheden er nu klar til drift.

i- Bordmontering (med valgfrit mini-USB-kabel – sælges separat)



Tilslut centralenheden ved hjælp af mini-USB-kablet (5 V, 1 A), monter benstøtten, og sæt derefter afbryderen i positionen TIL. Centralenheden er nu klar til drift.

IKONER PÅ HOVEDSKÆRMBILLEDET



- ① Dato
- ② Viser klokkeslæt eller omgivelsestemperaturen (T°) i rummet eller zonen. Foretag dit valg ved at trykke på den midterste del af skærmen.
- ③ Udefølerstemperatur
- ④ Skærm lås. Tryk længe for at skifte mellem lås/lås op.
- ⑤ Fejlfag – tryk for at åbne RF, grænseværdier, alarmer, batterifejl.
- ⑥ Enheden kører på batteristrøm (NB! kun ved indstillinger og parring).
- ⑦ Rumadgang (hvis centralenheden er låst – kan ikke ændre indstillinger).
- ⑧ Hovedmenu.
- ⑨ Status for ferietilstand.
- ⑩ Kedelstatus vises, hvis der er oprettet forbindelse til centralenheden.
- ⑪ Viser omgivelsestemperaturen i ét rum.

GENERELLE PIKTOGRAMMER



Retur til hovedskærmbilledet.



Retur til foregående skærmbillede.



Du skal trykke længe på knapperne med en rød prik for at aktivere dem (min. 5 sek.).

2 JUSTERING AF DATO OG KLOKkeslæt/BRUGERINDSTILLINGE R



Du kan indstille dato og klokkeslæt manuelt eller automatisk. Hvis du vælger automatisk, skal du angive tidszone (UTC), hvorefter enheden henter dato og klokkeslæt fra internettet (der skal være wi-fi-forbindelse).



Angiv dit sprog – se afsnittet HOVEDMENU.



Tilpas indstillingerne for skærmen, f.eks. baggrundsfarve.


Se "Menuen Brugerindstillinger" i afsnittet HOVEDMENU (side 51) for at få yderligere oplysninger.

3 OPRET DIT HUS



Du skal nu "oprette" dit hus – en liste over rum, hvor de forskellige enheder, blandt andet termostater, skal placeres.

Opret alle rummene, og navngiv dem, f.eks. rum 1 = Køkken, rum 2 = Førgang osv.



- ① Rul gennem rummene.
- ② Aktuelt rumnavn
- ③ Slet et rum (en zone).
- ④ Opret eller tilføj et rum (en zone).
- ⑤ Skift aktuelt rumnavn (zonenavn).

4 PARRING AF DINE ENHEDER MED CENTRALENHEDEN

- Installer dine enheder
- Opret rummet, hvis det ikke allerede er gjort (se afsnit 3)
- Gå til Radio pairing (radioparring)



- Vælg enhedstypen (opvarmning, til/fra-enhed osv.)
- Vælg rummet
- Bemærk: Masteren (termostat eller BT-M6Z02 RF) skal være den første parrede enhed.
- Sæt enheden i parringstilstand (se enhedsvejledningen)

Start parringen på centralenheden

- Følg anvisningerne på centralenheden (kontrollér på enheden, om parringen er gennemført, se enhedsvejledningen)
- NB! Automatisk parringstid i tilfælde af RF-kommunikationstab: 10 sek.
- Når du er færdig med at parre alle enhederne, skal du kontrollere, at afstanden mellem enhederne tillader god kommunikation. Det gør du ved at justere den indstillede temperatur på centralenheden og kontrollere, at oplysningerne modtages af termostaten/modtageren.
 - Kontrollér, at installationen er gennemført



- Du får vist en advarsel på startmenuen  for fejl i RF-kommunikation. Advarselsflaget bør blive vist i højst 10 min. Derefter forsvinder det, hvis der ikke er kommunikationsproblemer. Forsvinder det ikke, skal du kontrollere de enheder, der viser RF-fejl. Prøv at flytte dem til et andet sted, og gentag proceduren.

PARRING AF HYDRAULISK SYSTEM

Hvis din installation har en række separate hydrauliske kredsløb med deres egne pumper eller kedler, kan det være en god ide at køre hver enkelt pumpe/kedel adskilt fra specifikke varmemodtagere eller termostatiske aktuatorer. Med smartvision kan du oprette og styre op til fire hydrauliske kredsløb. Hvert enkelt kredsløb skal have en fjernstyret RF-kredsløbsmodtager opkoblet, der aktiverer den relevante pumpe og kedel. Hvis mindst én varmemodtager eller termostatiske aktuator på kredsløbet har et behov, vil den tilsluttede kredsløbsmodtager gå i gang og aktivere pumpen (og/eller kedlen).

Første trin: Definer, hvilket kredsløb en enhed tilhører

Ved hjælp af planen over din installation definerer du hvilke enheder, der er på "kredsløb 1". Derefter bruger du centralstyreenheden til at parre og konfigurere alle enhederne på kredsløb 1.

Det gør du ved på hovedskærbilledet at trykke på  og gå til en zone (et rum) på kredsløb 1. Derefter trykker du på



og vælger én enhed på kredsløb 1, hvorefter du trykker på



i fem sekunder. Nu finder du dig i konfigurationsmenuen for enheden. Vælg menuen "HC". Nu har du to valgmuligheder, Electrical eller Hydraulic (elektrisk eller hydraulisk). Vælg

Hydraulic (hydraulisk), og tryk derefter på knappen . Du kan nu vælge det kredsløb, enheden skal styre, f.eks. kredsløb 1.

Fortsæt på denne måde for hver enkelt varme/køle-enhed på dette kredsløb. Når alle elementer på kredsløb 1 er indstillet, gør du det samme for de andre hydrauliske kredsløb.

Andet trin: Styring af kredsløbene

Du kan opkoble en kredsløbsmodtager på hvert enkelt kredsløb for at styre kredsløbets pumpe/kedel. Det kan udføres med f.eks. BT-WR02 RF.

På hovedskærbilledet trykker du på , og derefter trykker

du på . I listefeltet vælger du "Radio pairing" (radioparring), og derefter vælger du "Circuit" (kredsløb). Vælg kredsløbsnummeret, f.eks. kredsløb 1. Sæt det element, der skal opkobles (BT WR02 RF), i opkoblingstilstand, og start derefter

processen ved at trykke på . Gør det samme for det eller de andre kredsløb, hvis du har flere.

Opvarmnings- og afkølingsinstallationer

- Hvis din installation omfatter både opvarmnings- og afkølingsfunktioner, kan du skifte fra varme til køling manuelt eller automatisk:
- Hvis du har en BT HCM02 RF i din installation, der er valgt som "Master" (se instruktioner i vejledningen til enheden), så foregår altting helt automatisk; du behøver ikke foretage dig noget.
 - I alle andre tilfælde skal du skifte manuelt: På


hovedskærbilledet trykker du på  og derefter på , og derefter går du til "H&C" (varme og køling). Nu kan du vælge mellem "Heating Only" (kun varme), "Cooling Only" (kun køling) eller "Manual Reversible" (manuel omskiftning). Med den sidste valgmulighed kan du oprette en genvej i hovedmenuen (ikon 4), så du nemt kan skifte mellem varme- og køletilstand.

Bemærkninger:

- I Køletilstand er Reduceret tilstand og Frostbeskyttelsestilstand inaktive: Ikonet  vises i stedet for  eller .
- På termostaten kan brugeren konfigurere parameteren "Cold" (kold), der bestemmer, om zonen kan udføre Afkøling eller ej. Hvis parameteren sættes til "No" (nej), og zonen tilstand er Afkøling, så vil zonen ikke foretage afkøling.

INSTALLATIONSTYPER (OPVARMNING/AFKØLING)


Type 1:



I denne konfiguration:

- Udfør først parring af termostaten (master) med centralenheden, før du parrer de andre enheder (konfigureret som varmeenheder).
- Aktuatorerne regulerer termostattemperaturen.

Type 2:




I denne konfiguration:

- Udfør først parring af termostaten (master – konfigureret som varmeenhed) med centralenheden, før du parrer de andre enheder.
- De andre enheder regulerer termostattemperaturen.

Advarsel! I denne installationstype skal BT (MASTER) være i reguleringstilstanden Luft (ikke Gulv eller Luft + Gulv).


Type 3:



I denne konfiguration (ingen termostat):

⇒ BT-TH konfigureret som varmeenhed.
BT-PR, BT-FR, BT-WR kan konfigureres som Til/fra- eller belysningsenheder.

Type 4:



I denne konfiguration:

⇒ Hver enkelt termostat parres først med den relevante UFH1, og derefter parres UFH1'erne med centralenheden.
⇒ Under parringen opretter centralenheden automatisk rum i henhold til antallet af termostater (rum) for UFH'er.

5 OPSÆTNING AF FJERNSTYRING

1 Tilslut centralenheden til dit wi-fi-netværk: Det gøres på følgende måde:

Gå til installationsmenuen (tryk længe)
Vælg Wi-fi-indstillinger
Vælg Research Networks (find netværk). Systemet søger efter dit wi-fi-system
Vælg dit wi-fi på listen
Indtast din sædvanlige wi-fi-adgangskode

Vent, mens enheden tæller ned fra 120 til nul
Sørg for, at centralenheden nu er tilsluttet til wi-fi-netværket med en IP-adresse (**wi-fi-status bør være 1/2**)

Tryk på tasten Start for at gå tilbage til startskærbilledet

Hvis det efter adskillige forsøg ikke er lykkedes at oprette forbindelse, tilslutter du centralenheden til wi-fi-netværket manuelt (se Wi-fi-indstillinger, side 52).

2 Download appen på din enhed:

På pc: Klik på det dedikerede link, du finder på webstedet www.wattswater.eu

På smartphone: Download appen WATTS® Vision™ fra App Store eller Google Play.

3 Opret en konto

Indtast dine oplysninger, og vælg sprog.
Vælg "Validate" (valider). Du får tilsendt en e-mail med linket.
Gå til din e-mail, og klik på linket.
Gå tilbage til din app-konto, og følg anvisningerne på skærmen.
Anmod om en parringskode til opkobling til din centralenhed.
Parringskoden (gyldig i 24 timer) sendes til din e-mailadresse.

I wi-fi-statusmenuen  på centralenheden indtaster du parringskoden (adgangskode til internet).

Din centralenhed bør blive vist efter et par minutter på appen eller websiden. Klik om nødvendigt på opdateringsknappen. **Wi-fi-status bør være 2/2.**


Bemærk! Det kan tage et par timer, før alle rum og enheder vises i appen. Derefter kan du betjene din centralenhed, uanset hvor du befinder dig.

Watts påtager sig ikke noget ansvar for, at de tilsluttede enheder fungerer korrekt, eller for eventuelle skader, der skyldes fejlagtig funktion eller forkert anvendelse af de tilsluttede enheder og apparater.

6 ADMINISTRATION OG PROGRAMMERING AF VARME/KØLE-ENHEDER

Tryk på  på hovedskærmbilledet. Når du har valgt rummet,

trykker du på .



① Valg af enhedstype (varme/køling, belysning, til/fra). Disse knapper vises kun, hvis en enhedstype er installeret i rummet (farvet, hvis aktiv).

② Rumændring.

③ Aktuell tilstand, tryk på dette ikon for at gå til menuen, hvor du kan ændre den aktuelle driftstilstand.

④ Omgivelsestemperatur eller indstillingstemperatur (indstilling eller fugtighed efter et tryk på 10).

⑤ Varme/køle-indikator (animeret hvis behov).

⑥ Oplysninger om de varme/køle-enheder, der er installeret i rummet.

⑦ Angiv aktuell indstilling (deaktiveret, hvis skærmen er låst).

⑧ Aktuelt rumnavn.


⑨ Hurtig adgang til det ønskede rum.

⑩ For at vise enten omgivelses- eller indstillingstemperatur eller fugtighed i 4.

⑪ Styreledningsstatus.

⑫ Gulvtemperatur i tilfælde af gulvvarmeregulering.

⑬ Viser kun, hvis skærmen er låst. Tryk på "3" i foregående menu for at få adgang til denne tilstandsmenu:



- **Komforttilstand**  : Sæt rummet til komforttilstand. Hvis den forbliver aktiv, følges komforttemperaturen hele tiden.
- **Reduceret tilstand**  : Sæt rummet til reduceret tilstand. Hvis den forbliver aktiv, følges den reducerede temperatur hele tiden.
- **Timer- eller boosttilstand**  : Midlertidig fravigelse. Sæt timervarigheden (dage, timer, minutter) ved at trykke på knappen  . Derefter godkender du og angiver den ønskede temperatur på hovedskærmbilledet.
- **Frostbeskyttelsestilstand**  : Brug denne tilstand til at sætte rummet i frostbeskyttelsestilstand (temperaturen angives i menuen Installation).
- **FRA-tilstand**  : Til at slå enheden FRA. Vær forsigtig! I denne tilstand kan din installation fryse!

PROGRAMMERING AF DINE ENHEDER

- **Auto-tilstand**  : I denne tilstand følger rumtemperaturen det program, du har valgt. Du kan vælge mellem eksisterende programmer, eller du kan oprette et nyt, som du kan tilrette, som du ønsker.


Tryk på  for at vælge mellem:



④ Information

q- Vælg: For at vælge et eksisterende program.

r- Opret: For at oprette et nyt program.



Vælg de dage, hvor du vil have samme program (f.eks. onsdag, torsdag og fredag).

Brug knappen Comfort (komfort)  til at vælge de tidsintervaller, hvor komforttemperaturen skal følges (brunt

område), og knappen Reduced (reduceret)  til at vælge de tidsintervaller, hvor den reducerede temperatur skal følges (blåt område).

Brug pilene  og  til at sætte markøren på de ønskede tidspunkter. Godkend programmet; de godkendte dage fremhæves med grønt (i dette eksempel: mandag og tirsdag). De dage, der ikke er programmeret, vises med rødt.

s- Rediger: For at vise og ændre et eksisterende program.

t- Information: For at få vist det aktuelle program.

P1: morgen, aften og weekend.

P2: morgen, middag, aften og weekend.


P3: ugedag og weekend.

P4: aften og weekend.

P5: morgen, aften (badeværelse).

ADMINISTRATION AF BELYSNINGSENHEDER

Tryk på  på hovedskærbilledet, og tryk på på 



① Valg af enhedstype (varme/køling, belysning, til/fra). Disse knapper vises kun, hvis en enhedstype er installeret i rummet (farvet, hvis aktiv).

② Rumændring.

③ Oplysninger om de belysningsenheder, der er installeret i rummet.

④ Angiver både nummeret på den aktuelle belysningsenhed/antallet af belysningsenheder i rummet.

⑤ Angiver belysningsstatus. Tryk for at skifte belysningsstatus.

⑥ Generel administration af al belysning i rummet.

⑦ Aktuelt rum.

⑧ Hurtig adgang til det ønskede rum.


⑨ Viser kun, hvis antallet af enheder i rummet er større end 1; bruges til at vælge enhederne i rummet.

⑩ Viser kun, hvis skærmen er låst.

 **Bemærk,** at belysningsfunktionaliteten ikke understøtter programmer. Hvis du vil programmere belysningsenhederne, skal du sætte enhederne til til/fra.

ADMINISTRATION AF TIL/FRA-ENHEDER

Tryk på  på hovedskærbilledet, og på 



① Valg af enhedstype (varme/køling, belysning, til/fra). Disse knapper vises kun, hvis en enhedstype er installeret i rummet (farvet, hvis aktiv).

② Rumændring.

③ Oplysninger om enheden.

④ Angiver både nummeret på den aktuelle enhed/antal enheder i rummet.

⑤ Angiver til/fra-status. Tryk for at skifte status for enheden.

⑥ Generel administration af alle til/fra-enhederne i rummet.

⑦ Aktuelt rum.


⑧ Hurtig adgang til det ønskede rum.

⑨ Viser kun, hvis antallet af enheder er større end 1; bruges til at vælge enhederne i rummet.

⑩ Tryk længe for at skifte mellem auto-tilstand og normal tilstand (farvet, hvis aktiv).

⑪ Viser kun, hvis enheden er i auto-tilstand. Tryk for at få adgang til og redigere enhedsprogrammet.

⑫ Viser kun, hvis skærmen er låst.




① **Menu for statistik over energiforbrug.**

② **Sprog (flaget for det aktuelle sprog vises).**

Der foreslås otte sprog. Hvis du vil vælge et andet sprog, skal du indstille softwaren (findes på www.wattswater.eu) på et mikro-SD-kort og derefter vælge otte nye sprog.

③ **Menu over generelle kommandoer.**

Brug denne menu til at sætte samme enhedstyper i samme driftstilstand.



a) For at vælge varme/køle-enhedsstilstand for hele installationen.

b) For at vælge TIL/FRA-enhedsstilstand for hele installationen.

c) For at vælge belysningsenhedsstilstand for hele installationen.

d) For at godkende valgene.



④ **Menu for administration af varme/køle-tilstand.**
Se afsnittet "Styring af opvarmning og afkøling"

⑤ **Menu for brugerindstillinger.**

I denne menu kan du angive:
- Klokkeslæt, dato (manuelt, automatisk)

- Tidszone (UTC), hvis enheden er i automatisk tidsopdateringsstilstand

- Klokkeslæt og dato, hvis enheden er i manuel tidsopdateringsstilstand

- Sommer/vinter (manuelt, automatisk)

- Temperaturenhed (°C, °F)

- Baggrundsfarve

- Knapfarve

- Baggrundsbelysning

- Pauseskærm (aktiveret, deaktiveret)

- Standard-skærm-billede (start, ur, deaktiveret)

- Skærmrensning

- Fabrikstandardbruger (grønselvlade)

⑥ **WI-FI-menu.**

Læseknop (opdatering)

Internetadgangskoden gør det muligt at opkoble din centralenhed til din internetkonto (se nedenfor) for at kunne fjernbetjene dit system via internettet eller smartphone.

NB! Første gang, du bruger systemet, eller efter en softwareopdatering, skal du vente et stykke tid, indtil det grønne ikon for Status er aktivt.

⑦ **Feriemenu.**

- For at angive dato og klokkeslæt for afrejse/tilbagekomst.

- Brug < eller > for at vælge år/måned/dag, time og minut.

- Angiv og godkend driftstilstanden for enhederne i ferietilstand. (Samme menu som menu over generelle kommandoer).

⑧ **Installationsmenu (tryk i 3-4 sek.)**





(A) Oprettelse af hus.

Se afsnittet Oprettelse af hus.

(B) Radioparring.

Se afsnittet Radioparring.

(C) Slet en enhed:

Vælg enhedstype, og vælg derefter enheden.

(D) Slet alle enheder:

Alle enheder, der er installeret på systemet, vil blive slettet (rum vil blive opretholdt).

(E) Identificer en enhed

For at identificere en enhed i installationen skal du gå til menuen og derefter vælge "Identify a Device" (identificering af en enhed)



a - For at sætte menuen i modtagelsestilstand.
b - For at tilgå enhedsparametrene.

Proces:

- Tryk på "a" for at få centralenheden til at modtage
- Tryk på enhedsmodtageren, og vent et par sekunder, indtil radiokommunikationsrammen transmitteres.

Bemærk: ID-nummeret vises på skærmen. Gentag for at være sikker på, at det er samme id-nummer.

- Tryk længe på  for at ændre enhedsparametre (navn, strøm ...).

(F) Indstilling for frostbeskyttelse:

Du kan vælge indstilling for frostbeskyttelse som reference for hele installationen.

(G) Varmeopsætning:

Du kan angive indstillingsgrænser (min./maks.) pr. zone og afvigelsen for enheder, der kører med gulvføleregulering.

(H) Varme/køle-indstillinger:

Du kan sætte installationen i opvarmningstilstand, i afkølingstilstand eller i manuel tilstand. Hvis du sætter enheden i

manuel tilstand, vises ikonet  på hovedmenuen.

(I) Wi-fi-indstillinger:

For at angive wi-fi-konfigurationerne (SSID/beskyttet adgangsnøgletype/adgangskode). Du kan gøre det manuelt, eller du kan scanne de aktive netværk.

Konfiguration, der kræver registrering på en webside, understøttes ikke.

Wi-fi-status:

- 0/2: Centralenhed er ikke tilsluttet wi-fi-routeren og serveren
- 1/2: Centralenheden er tilsluttet wi-fi-routeren
- 2/2: Centralenheden er tilsluttet wi-fi-routeren og serveren (parring af centralenheden til en konto er påkrævet)

NB! Det anbefales at oprette forbindelse til internettet via certificerede wi-fi-routere (<http://www.wi-fi.org/certification>).
NB! Automatisk parringstid til wi-fi-router med WEP-nøgle: 3-4 min., med WPA2-nøgle: 1 min.

NB! For netværksscanning: Gentag processen mindst to gange, hvis dit ønskede wi-fi-netværk ikke vises. Hvis dit ønskede wi-fi-netværk stadig ikke vises, indtastes wi-fi-indstillingerne manuelt.

(J) Generel fabriksstandard:

For at nulstille systemet til fabriksindstillingerne, men softwareversionen forbliver den samme.

(K) Opdater firmware:

For at opdatere softwaren med SD-kortet. Systemet kan fungere med SD-kort på maksimalt 16 GB. Vælg for at fortsætte.

Vent, indtil opdateringsproceduren er afsluttet (wi-fi-ikonet er tilgængeligt på wi-fi-centralenheden), før du fjerner mikro-SD-kortet fra centralenheden.

Softwaren og proceduren til opdatering af centralenheden findes på www.wattswater.eu.

(L) Kloning:

Menuen tillader overførsel af en konfiguration fra central 1 til central 2. Hvis du ændrer central, skal du genkonfigurere dit system.
Overfør filen update.bin til et SD-kort (speciel software til kloning findes på www.wattswater.eu).
Indsæt SD-kortet i central 1, og opdater firmware.
Indsæt samme SD-kort i central 2, og start kloningen.
Efter kloning skal du genkonfigurere wi-fi og sprog.

Oplysninger om bortskaffelse og genvinding



Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke på produkterne angiver, at produktet ved udløb af levetiden ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af brugte batterier: Dette produkt indeholder batterier. Udtag batterierne, og benyt separat indsamling til batterigenvinding. Bortskaf dem ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Enheden kan anvendes af børn fra 8 år og ældre samt af personer med nedsatte fysiske, sansesmæssige eller mentale evner, manglende erfaring eller viden, såfremt de er under passende overvågning, eller hvis de har modtaget anvisninger i sikker brug af enheden og de risici, brugen indebærer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Kontakt os

Watts Electronics S.A.S
B.P. N°10 - Z.A. des Tourettes
43800 ROSIERES
Frankrig
Tlf.: +33(0) 471 57 40 49
Fax: +33(0) 471 57 40 90
www.wattsindustries.com

SPEKIFIKASJONER

- Pekeskjerm
- Grensesnitt via Internett (WiFi)
- Kan monteres på vegg med strømforsyning 85-265V (50-60)Hz
- Kan monteres på bord med den medfølgende braketten og mini-USB-strømforsyning (0–5 V) (selges separat)
- Drift i maksimalt 1 time via reservebatteri
- RF-kommunikasjon kun med WATTS® Vision®-enheter (opptil 40 m innendørs, kan utvides med signalforsterker)
- Kan håndtere opptil 4 strømkurser med en egen pumpe eller varmtvannsbereder på hver kurs
- Styring av flere varme-/kjøleenheter.
- SD-kortspor for oppdatering av programvare
- Intuitive menyer for administrasjon av enhetene

KOMPATIBLE ENHETER

		Radiator	Elektrisk panelovn	Varme	Kjøling	Regulering av vannbåren	Regulering av elektrisk	På/av-belysning	Styreledning
BT-FR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 HC RF		✓		✓	✓	✓			
BT-PR02 RF			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02 RF				✓	✓	✓			
BT-HCM02 RF *				✓	✓	✓			
BT-TH02 RF		✓		✓					
BT-A02 RF BT-D02 RF BT-DP02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
SIGNAL FORSTERKER									

* BT-M6Z02 RF er obligatorisk

MAKSIMALT ANTALL ENHETER / BEGRENSNINGER

- 50 master-enheter for varme/kjøling (termostater) og 50 slaveenheter for varme/kjøling (mottakere).
- 25 PÅ/AV-enheter med ukjentlig program med trinn på 15 min.
- 50 belysningsenheter (PÅ/AV).
- Det kan være nødvendig å bruke en Watts RF-signalforsterker for å utvide RF-rekkevidden.

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Enheten er en elektronisk styreenhet

Driftstemperatur, tilkoblet.	-30 °C til +40 °C
Driftstemperatur, batteri.	0 °C til +40 °C
Frakt og lagringstemperatur.	-30 °C til +50 °C
Elektrisk beskyttelse	IP30
Elektrisk isolering	Klasse II
Temperaturumyaktighet	0,1 °C
Innstilling av temperaturområde	
- Komfort	5 °C til 30 °C i trinn på 0,5 °C
- Senket	5 °C til 30 °C i trinn på 0,5 °C
- Frostsikring	5 °C til 10 °C
Strømforsyning	85-265 V 50-60 Hz
Radiofrekvens	868 MHz, <10 mW, rekkevidde < 40 m innendørs, <100 m i åpent rom
Programvareversjon	Brukergrensesnitt: Viser i hovedmenyen V.xx.xx WiFi-kommunikasjon: Viser i Wifi-menyen xx.xx
EU-samsvarserklæring	Direktiv 2001/95/EC om generell produktsikkerhet Lavspenningsdirektivet 2006/95/EØS Radiodirektivet 1995/5/EC-2014/53/EU ROHS-direktivet 2011/65/EC Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på wattswater.eu
SD-kort	<=16 GB (FAT)
WiFi	802.11b – 2,4 GHz 802.11g – 2,4 GHz

INSTALLSJONSREKKEFØLGE


Gratulerer med ditt nye Watts Vision-system. Følg oppsettsrekkefølgen nedenfor:

1. Installer sentralenheten (se installasjon – side **55**) og tilkoblede enheter (se de bruksanvisningene for de aktuelle enhetene)
2. Tilpass brukerinnstillingene på sentralenheten (se Brukerinnstillingsmeny – side **55** og **60**)
3. Opprett huset ditt / opprett og gi navn til rommene (se Opprette hus – side **56**)
4. Parkoble enhetene med sentralenheten / tildel dem til de ulike rommene (se Parkoble enhetene – side **56**)
Sentralenheten må lades minst en time for den parkobles med tidligere installerte enheter
5. Konfigurer fjernstyring av systemet via smarttelefon/nettbrett (se Fjernstyring – side **57**)
6. Programmer enhetene slik at de følger en tidsplan (se Administrasjon av varme-/kjøleenheter – side **57**)

1 INSTALLERE SENTRALEN

j- Veggmontering

- 17- Koble til strøm som beskrevet nedenfor:



STRØMFORSYNING 85-265 VAC - 50/60 Hz

- 18- Skru strømenheten fast på veggen og koble den til strømforsyning. Obs! Fliken skal vende oppover!



- 19- Sett bryteren i PÅ-stilling




- 20- Monter sentralstyringen på strømenheten, og skyv den inn på undersiden for å feste den. Sentralenheten er klar for bruk.

k- Bordmontering (med mini-USB-kabel – selges separat)



- Koble sentralenheten til mini-USB-kabelen (5 V, 1 A) og monter deretter støtten og sett bryteren i PÅ-stilling. Sentralenheten er klar for bruk.

SYMBOLER I HOVEDSKJERMBILDET



- ① Dato
- ② Viser klokkeslett eller omgivelsestemperatur T° for rommet eller sonen. Velg ved å trykke på sentraldelen av skjermen
- ③ Utetemperaturføler
- ④ Skjermlås. Langt trykk veksler mellom låst/ulåst stilling.
- ⑤ Feilsymbol – trykk for å vise RF, grenser, alarmer, batterifeil.
- ⑥ Enheten drives med batteri (kun for innstilling og parkobling).
- ⑦ Romtilgang (innstillingene kan ikke endres hvis sentralen er låst).
- ⑧ Hovedmeny.
- ⑨ Status for feriemodus.
- ⑩ Varmtvannsberederens status hvis den er koblet til sentralen.
- ⑪ Viser temperaturen i et rom

GENERELLE SYMBOLER



For å gå tilbake til hovedskjermbildet.



For å gå tilbake til forrige skjerm-bilde.



Knapper med en rød prikk må holdes i minst 5 sek.

2 ENDRE KLOKkeslett- /BRUKERINNSTALLINGER



Klokkeslett og dato kan stilles inn manuelt eller automatisk. Hvis du velger auto, må du angi tidssone (UTC) for å hente klokkeslettet fra Internett (enheten må være tilkoblet WiFi).



Velg språk - se delen HOVEDMENY



Tilpass skjerminnstillingene, f.eks. bakgrunnsfarge osv.

Se mer informasjon i «Brukerinnstillingsmeny» i delen HOVEDMENY (side 60).

3 OPPRETTE HUSET




→ trykk langt på



→ House creation

Nå må du «opprette» huset ditt – en liste over rom der de ulike enhetene, f.eks. termostater, skal plasseres.

Opprett alle rommene og gi dem navn, f.eks. rom 1 = Kjøkken, rom 2 = Stue osv.



- 1 Bla gjennom rommene.
- 2 Gjeldende romnavn
- 3 Slette et rom (sone).
- 4 Opprette eller legge til et rom (sone).
- 5 Endre navn på gjeldende rom (sone).

4 PARKOBLE ENHETENE MED SENTRALEN

- Installerer enhetene dine
- Opprett rommet hvis det ikke finnes allerede (se del 3)
- Gå til Radioparkobling



Radio Pairing

- Velg enhetstype (varme, på/av-enhet osv.)
- Velg rommet
- Merk: Master-enheten (termostat eller BT-M6Z02 RF) må være den første enheten som parkobles
- Sett enheten i parkoblingsmodus (se bruksanvisningen for enheten).



Start parkoblingen på sentralenheten.

- Følg instruksjonene på sentralenheten (kontroller på enheten om parkoblingen er vellykket, se bruksanvisningen for enheten).
- Obs: Automatisk parkoblingstid i tilfelle RF-kommunikasjonen brytes: 10 s.
- Når du har parkoblet alle enhetene, kontrollerer du at rekkevidden gir god kommunikasjon. Dette gjøres ved å justere ønsket temperatur på sentralen og deretter kontrollere at informasjonen mottas av termostaten/mottakeren.
 - Kontroller at installasjonen er vellykket



Radio Pairing

- En advarsel vises i startmenyen  hvis det oppstår RF-kommunikasjonsfeil. Advarselssymbolet skal vises i maksimalt 10 min. Deretter skal det forsvinne hvis det ikke finnes kommunikasjonsproblemer. Hvis ikke, kontrollerer du enhetene som viser RF-feil. Prøv å flytte dem til et annet sted og gjenta prosedyren.

PARKOBLING AV HYDRAULIKKSYSTEM

Hvis installasjonen har flere separate hydraulikkretser med egne pumper eller varmtvannsberedere, kan det være ønskelig å drive hver pumpe/varmtvannsbereder separat fra spesifikke varmemottakere eller termostataktuatorer. Med smartvision kan du opprette og styre opptil 4 hydraulikkretser. Hver av kretsene er tilknyttet en ekstern RF-mottaker som aktiverer den ønskede pumpen eller varmtvannsberederen. Hvis det er varmebehov på minst én varmemottaker eller termostataktuator, aktiverer og styrer den tilknyttede krets-mottakeren pumpen (og/eller varmtvannsberederen).

Første trinn: Definer hvilken krets en enhet hører til

Bruk installasjonsplanen til å definere hvilke enheter som er i «krets 1». Bruk deretter sentralstyre-enheten til å parkoble og konfigurere alle disse enhetene på krets 1.

Dette gjøres ved å trykke  i hovedskjerm-bildet, angi en

sone (et rom) i krets 1. Trykk deretter  og velg én enhet i

krets 1 og hold inne  i 5 sekunder. Nå har du åpnet konfigurasjonsmenyen for enheten. Velg menyen «HC». Du har nå to alternativer, Elektrisk og Hydraulisk. Velg Hydraulisk, og

trykk deretter på knappen . Nå kan du velge kretsen som enheten skal fungere på, f.eks. krets 1.

Fortsett på samme måte for alle varme-/kjøleenheter i denne kretsen.

Når alle elementene i krets 1 er angitt, gjør du det samme for de andre hydraulikkretsene.

Andre trinn: kontrollere kretsene

For hver krets kan du tilknytte en krets-mottaker som skal drive pumpe/varmtvannsberederen i kretsen. Dette kan for eksempel gjøres med BT-WR02 RF.

Trykk  i hovedskjerm-bildet, og trykk deretter . Velg «Radio pairing» (Radioparkobling) og deretter «Circuit» (Krets). Velg kretsens nummer, f.eks. krets 1. Sett enheten som skal tilknyttes (BT WR02 RF) i tilknytningsmodus, og start deretter



prosessen ved å trykke .

Gjør det samme for den andre kretsen hvis du har flere.

Varme- og kjøleinstallasjoner

Hvis installasjonen inneholder både varme- og kjølefunksjoner, kan du bytte fra varme til kjøling manuelt eller automatisk:

- Hvis du har en BT HCM02 RF angitt som «Master» i installasjonen (se bruksanvisningen for enheten), skjer alt dette automatisk, og du trenger ikke å gjøre noe
- I alle andre tilfeller må du foreta endringen manuelt: Trykk



i hovedskjerm-bildet, deretter  og velg «H&C» (Varme og kjøling). Der kan du velge mellom «Heating Only» (Kun varme) «Cooling Only» (Kun kjøling) og «Manual Reversible» (Manuelt reversibel). Med det siste alternativet kan du opprette en snarvei i hovedmenyen


(ikon 4) der du enkelt kan endre varme-/kjølemodus.

Merk:

- I kjølemodus er redusert modus og frostsikringsmodus deaktivert: Ikonet  vises i stedet for  eller .
- På termostaten kan brukeren konfigurere parameteren «Cold» (Kald), som angir om sonen kan bruke kjøling eller ikke. Hvis alternativet er satt til «No» (Nei), kan ikke kjøling brukes i sonen selv om kjølemodus er valgt.


INSTALLASJONSTYPER (VARME/KJØLING)

Type 1:



- I denne konfigurasjonen:
- Parkoble først termostaten (masterenheten) med sentralen før de andre enhetene parkobles (konfigurert som varmeenheter).
 - Aktuatorene reguleres ifølge termostattemperaturen.


Type 2:



- I denne konfigurasjonen:
- Parkoble først termostaten (masterenheten – konfigurert som varmeenhet) med sentralen før de andre enhetene parkobles.
 - De andre enhetene reguleres ifølge termostattemperaturen.


Advarsel! I denne installasjonstypen må BT (MASTER) være i luftreguleringsmodus (ikke gulv eller luft + gulv)

Type 3:



- I denne konfigurasjonen (uten termostat):
- ⇒ BT-TH konfigurert som varmeenhet.
 - BT-PR, BT-FR, BT-WR kan konfigureres som på/av-enheter eller som lysenheter.

Type 4:



- I denne konfigurasjonen:
- ⇒ Hver termostat parkobles først med den aktuelle UFH1-enheten, og deretter parkobles UFH1-enheten(e) med sentralen
 - ⇒ Under parkoblingen oppretter sentralen automatisk rom i henhold til antall termostater (rom) for UFH-enhetene.

5 KONFIGURERE FJERNSTYRING

1 Koble sentralenheten til WIFI-nettverket: Gjør følgende:

- Åpne installasjonsmenyen (langt trykk)
- Velg WiFi-innstillinger
- Velg «Research Networks» (Søk etter WiFi-nettverk)
- Velg WiFi-nettverket ditt i listen
- Angi det vanlige WiFi-passordet

Legg merke til at enheten teller ned fra 120 til null
Kontroller at sentralen kobles til WiFi-nettverket med en IP-adresse (**WiFi-status skal være 1/2**)
Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hovedskjermbildet

Hvis tilkoblingen ikke lykkes etter flere forsøk, kobler du sentralenheten til WiFi-nettverket manuelt (se WiFi-innstillinger på side 61).

2 Last ned appen på enheten din:

For PC: Klikk på lenken på startsiden på www.wattswater.eu

For smarttelefon: Last ned appen WATTS® Vision™ fra App Store eller Google Play.

3 Opprett en konto

- Angi opplysningene dine og velg språk.
- Velg «Validate» (Bekreft) (du får tilsendt en e-post med en lenke).
- Gå til e-posten din og klikk på lenken.
- Gå tilbake til app-kontoen og følg instruksjonene på skjermen.
- Be om en parkoblingskode for å knytte til sentralenheten.
- Parkoblingskoden (gyldig i 24 timer) sendes til innboksen din.
- Angi parkoblingskoden (passord for internettilgang) i WiFi-

statusmenyen  på sentralenheten.


Sentralenheten skal vises i appen eller på nettsiden etter noen minutter. Klikk på Oppdater-knappen om nødvendig. **WiFi-status skal være 2 /2.**

Merk! Det kan ta opptil et par timer før alle rom og enheter vises i applikasjonen. Deretter kan du styre sentralenheten uansett hvor du befinner deg.

Watts er ikke ansvarlige for riktig bruk av tilkoblede enheter eller potensielle skader som følge av funksjonsfeil eller feil bruk av tilkoblede enheter og apparater.

6 STYRING OG PROGRAMMERING AV VARME-/KJØLEENHETER

Trykk på  i hovedskjermbildet, velg rom og trykk deretter



① Valg av enhetstype (varme/kjøling, lys, på/av). Disse knappene vises bare hvis en enhetstype er installert i rommet (med farge hvis de er aktive).

② Endre rom.

③ Gjeldende modus. Trykk på dette ikonet for å åpne menyen der du kan endre gjeldende driftsmodus.

④ Omgivelsestemperatur eller innstilt temperatur (børverdi) eller fuktighet etter ett trykk på 10.

⑤ Varme/kjøle-indikator (animert ved varme-/kjølebehov).

⑥ Informasjon om varme/kjøle-enheter som er installert i rommet.

⑦ Angi gjeldende børverdi (deaktivert hvis skjermen er låst).

⑧ Gjeldende romnavn.

⑨ Hurtigtgang til ønsket rom.


⑩ For å vise enten omgivelsestemperatur, innstilt temperatur eller fuktighet i 4.

⑪ Styreledningens status.

⑫ Gulvtemperatur ved regulering av gulvvarme.

⑬ Viser bare hvis skjermen er låst.

Trykk på «3» i forrige meny for å få tilgang til denne modusmenyen:



- **Komfortmodus**  : Sett rommet i komfortmodus. Hvis funksjonen er aktiv, opprettholdes komforttemperatur til enhver tid.

- **Redusert modus**  : Sett rommet i redusert modus. Hvis funksjonen er aktiv, opprettholdes redusert temperatur til enhver tid.

- **Tidsur- eller boostmodus**  : Midlertidig senking. Angi tidsvarighet (dager, timer, minutter) ved å trykke på knappen , og bekreft deretter og still inn ønsket temperatur i hovedskjermbildet.

- **Frostsikringsmodus**  : Bruk denne modusen til å sette rommet i frostsikringsmodus (temperaturen angis i installasjonsmenyen)

- **AV-modus**  : Slå AV enheten. Vær forsiktig! I denne modusen kan installasjonen fryse!

PROGRAMMERE ENHETENE

- **Auto-modus**  : I denne modusen følger romtemperaturen det valgte programmet. Du kan velge mellom eksisterende programmer, eller du kan opprette et nytt som du tilpasser etter behov.


Trykk på  for å velge mellom:



④ Information

u- Velg: For å velge et eksisterende program.

v- Opprett: For å opprette et nytt program.



Velg dagene du ønsker at programmet skal gjelde for (onsdag, torsdag og fredag er valgt i eksempelet).

Bruk komfortknappen  til å velge timene der komforttemperatur skal følges (brunt område), og senkeknappen  til å velge timene der senket temperatur skal følges (blått område).

Bruk pilene  og  til å sette markøren på de ønskede timene.

Bekreft programmet. De bekreftede dagene markeres med grønt (i dette eksempelet: mandag og tirsdag). Uprogrammerte dager vises i rødt.

w- Redigere: For å vise og endre et eksisterende program.

x- Informasjon: For å vise gjeldende program.

P1: morgen, kveld og helg.

P2: morgen, midt på dagen, kveld og helg.

P3: dag og helg


P4: kveld og helg.

P5: morgen, kveld (baderom).

 Vær oppmerksom på at lysfunksjonen ikke støtter programmer. Hvis du vil programmere lysenheter, må enhetene angis som PÅ/AV-enheter.

STYRING AV PÅ/AV-ENHETER

Trykk på  i hovedskjermbildet, og deretter på .



① Valg av enhetstype (varme/kjøling, lys, på/av). Disse knappene vises bare hvis en enhetstype er installert i rommet (med farge hvis de er aktive).

② Endre rom.

③ Informasjon om enheten.

④ Indikerer både nummeret på den gjeldende enheten og antall enheter i rommet.

⑤ Indikerer PÅ/AV-status. Trykk én gang for å endre status for enheten.

⑥ Generell styring av alle PÅ/AV-enheter i rommet.

⑦ Gjeldende rom.

⑧ Hurtigtilgang til ønsket rom.

⑨ Viser bare hvis antall enheter er høyere enn 1. Brukes til å velge enhetene i rommet.


⑩ Langt trykk for å skifte mellom automodus og normal modus (vises med farge hvis den er valgt).

⑪ Viser bare hvis enheten er i automodus. Trykk for å åpne og redigere enhetsprogrammet.

⑫ Viser bare hvis skjermen er låst.

STYRING AV LYSENHETER

Trykk på  i hovedskjermbildet, og deretter på .



① Valg av enhetstype (varme/kjøling, lys, på/av). Disse knappene vises bare hvis en enhetstype er installert i rommet (med farge hvis de er aktive).

② Endre rom.

③ Informasjon om lysenhetene som er installert i rommet.

④ Indikerer både enhetsnummer for gjeldende lys og antall lysenheter i rommet.

⑤ Indikerer belysningsstatus. Trykk én gang for å endre belysningsstatus.

⑥ Generell styring av alle lys i rommet.

⑦ Gjeldende rom.

⑧ Hurtigtilgang til ønsket rom.

⑨ Viser bare hvis antall enheter er høyere enn 1. Brukes til å velge enhetene i rommet.

⑩ Viser bare hvis skjermen er låst.

HOVEDMENY

Trykk  for å gå til hovedmenyen.




① **Forbruksstatistikmeny.**

② **Språk (flagget for det gjeldende språket vises).**

8 språk er tilgjengelige. Hvis du vil velge et annet språk, må du sette inn et micro SD-kort og velge 8 nye språk (tilgjengelig på www.wattswater.eu).

③ **Generell kommando-meny.**

Bruk denne menyen til å sette alle enhetene i samme driftsmodus.



Ⓐ For å velge varme/kjøle-enhetsmodus for hele installasjonen.

Ⓑ PÅ/AV-enheter i hele installasjonen.

Ⓒ For å velge modus for c belysningsenheter i hele installasjonen.

Ⓓ For å bekrefte valgene.



④ **Styremeny for varme/kjølemodus.**

Se delen «Styring av varme og kjøling»

⑤ **Brukerinnstillingsmeny.**

Følgende kan stilles inn i denne menyen:

- Klokkeslett, dato (manuell, automatisk).
- Tidssone (UTC) hvis enheten er innstilt på automatisk oppdatering av klokkeslett
- Klokkeslett og dato hvis enheten er innstilt på manuell oppdatering av klokkeslett
- Sommer-/vintertid (manuell, automatisk).
- Temperaturenhet (°C, °F).
- Bakgrunnsfarge.
- Farge på knappene
- Bakgrunnsbelysning
- Skjermsparer (aktivert, deaktivert).
- Standardskjerm bilde (Hjem, klokke, deaktivert)
- Skjermrens.

- Fabrikstandard-bruker (grensesnitt).

⑥ **WiFi-meny.**

Avlesningsknapp (oppdatering).

Internett-passordet brukes til å koble sentralenheten til din Internett-konto (se nedenfor), slik at systemet kan styres via Internett eller en smarttelefon.

OBS! Ved første gangs bruk og etter oppdatering av programvaren må du vente litt på at det grønne statusikonet skal bli aktivt.

⑦ **Feriemeny.**

- Stille inn avreise-/returdato og -klokkeslett.

- Bruk < eller > til å velge år/måned/dag, time og minutt.

- Velg og bekreft driftsmodus for enhetene i feriemodus. (Samme meny som den generelle menyen).

⑧ **Installasjonsmeny (langt trykk 3-4 sek.)**



A Opprette hus.

Se delen Opprette hus.

B Radioparkobling

Se delen Radioparkobling.

C Slette en enhet:

Velg enhetstype og deretter enhet.

D Slett alle enheter:

Alle enheter som er installert i systemet blir slettet (rommene beholdes).

E Identifisere en enhet

For å identifisere en enhet i installasjonen, gå til Meny og deretter «Identify a Device» (Identifiser en enhet)



a- For å aktivere mottaksmodus.

b- For å åpne enhetsparametrene.

Fremgangsmåte:

- Trykk på «a» for å aktivere sentralenhetens lyttefunksjon

- Trykk på enhetsmottakeren og vent noen sekunder mens radiokommunikasjon opprettes.

Merk: ID-nummeret vises på skjermen. Gjenta det for å være sikker på at du har samme ID.

- Langt trykk på  for å endre enhetens parametre (navn, effekt ...).

F Innstillingspunkt for frostsikring:

Du kan stille inn et frostpunkt som referanse for hele installasjonen.

G Varmeinnstilling:

Du kan angi grenser for bøverdier (min/maks) per sone, samt korrigering for enhetene som brukes med gulvfølerer

H Varme/kjøleinnstillinger:

Du kan sette installasjonen i varmemodus, kjølemodus eller manuell modus. Hvis du setter enheten i manuell modus, vises

ikonet  i hovedmenyen.

I WiFi-innstillinger:

Angi WiFi-konfigurasjoner (SSID/beskyttet tilgangsnøkkeltype/passord). Du kan skanne aktive nettverk manuelt eller automatisk.

Konfigurasjon som krever registrering på en nettside støttes ikke.

WiFi-status:

0/2 : Sentralenheten er ikke koblet til WiFi-ruteren og serveren

1/2 : Sentralenheten er koblet til WiFi-ruteren

2/2: Sentralenheten er koblet til WiFi-ruteren og serveren (parkobling av sentralenheten til en annen konto kreves).

OBS! Det anbefales å koble til Internett via en godkjent WiFi-ruter (<http://www.WiFi.org/certification>).

OBS! Automatisk parkoblingstid til WiFi-ruter med WEP-nøkkel: 3-4 min, med WPA2-nøkkel: 1 min.

OBS! Hvis ønsket WiFi-nettverk ikke vises ved netterksskanning, gjenta du skanningen minst to ganger. Hvis ønsket WiFi-nettverk fortsatt ikke vises, angir du WiFi-innstillingene manuelt.

J Generell fabrikkstandard:

For å tilbakestille systemet til fabrikkinnstillinger, mens programvareversjonen beholdes.

K Oppdatere fastvare:

Bruk SD-kortet til å oppdatere programvaren. Systemet er kompatibel med SD-kort på opptil 16 GB. Velg for å fortsette.

Vent til oppdateringen er fullført (WiFi-ikonet skal være tilgjengelig for WiFi-sentralenheten) før micro SD-kortet fjernes fra sentralenheten.

Programvaren og fremgangsmåten for å oppdatere sentralenheten er tilgjengelig på www.wattswater.eu.

L Kloning:

Menyen gjør det mulig å overføre en konfigurasjon fra sentral 1 til sentral 2. Det er ikke nødvendig å konfigurere systemet på nytt hvis du bytter sentral.

Lagre filen update.bin på et SD-kort (spesialprogramvare for kloning er tilgjengelig på www.wattswater.eu).

Sett SD-kortet i sentral 1 og foreta en firmware-oppdatering

Sett det samme SD-kortet inn i sentral 2 og start kloningen.

Etter kloningen må du konfigurere WiFi og språk på nytt.

Kassering og gjenvinning



Riktig kassering av produktet. Merkingen på produktene indikerer at de ikke skal kastes som husholdningsavfall etter endt levetid.

Kassering av brukte batterier: Dette produktet inneholder batterier. Bruk et separat innsamlingsystem for gjenvinning av batterier. De må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Enheten er egnet for bruk av barn på 8 år eller eldre, samt personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale ferdigheter eller manglende erfaring eller kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn og at de har fått instruksjoner i sikker bruk av enheten og risikoene som er forbundet med bruken. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Kontakt oss

Watts Electronics S.A.S

B.P. N°10 - Z.A. des Tourettes

43800 ROSIERES

Frankrike

T: +33(0) 471 57 40 49

F: +33(0) 471 57 40 90

www.wattsindustries.com

HUVUDEGENSKAPER

- Pekskärm
- Gränssnitt via internet (WiFi)
- Vägmontering med strömförsörjning 85–265 VAC (50–60) Hz
- Bordsmontering med medföljande fäste och mini USB-strömförsörjning (0–5 V) (säljs separat)
- Reservbatteridrift i max. 1 timme
- RF-kommunikation endast med WATTS® Vision®-enheter (upp till 40 m inomhus, förlängningsbar med repeater)
- Kan hantera upp till 4 huvudströmkretsar med en särskild pump eller boiler vid varje krets
- Styrning av flera värme-/kylenheter.
- SD-kortplats för uppdatering av programvara
- Intuitiva menyer för hantering av enheter

KOMPATIBLA ENHETER

		Hydraulisk panelradiator	Elektrisk panelradiator	Värme	Kyla	Hydraulisk radiator	Elektrisk golvvärming	Belysning På/Av	Manöverledning
BT-FR02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BT-WR02 RF		✓	✓	✓			✓	✓	✓
BT-WR02 HC RF		✓		✓	✓	✓			
BT-PR02 RF			✓	✓	✓			✓	
BT-M6Z02 RF				✓	✓	✓			
BT-HCM02 RF *				✓	✓	✓			
BT-TH02 RF		✓		✓					
BT-A02 RF BT-D02 RF BT-DP02 RF		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPEATER									

* BT-M6Z02 RF är obligatorisk

MAX. ENHETER/BEGRÄNSNINGAR

- 50 huvudenheter (termostater) för värme/kyla och 50 slavenheter (mottagare) för värme/kyla.
- 25 PÅ/AV-enheter med veckoprogram med 15 minuterssteg.
- 50 belysningenheter (PÅ/AV).
- Du kan behöva använda en Watts RF-repeater för att utöka RF-området.

TEKNISKA DATA

Detta är en elektronisk styrenhet

Drifttemperatur, ansluten.	-30 °C till +40 °C
Drifttemperatur, batteri	0 °C till +40 °C
Frakt- och förvaringstemperatur	-30 °C till +50 °C
Beröringsskydd	IP30
Elektrisk isolering	Klass II
Temperaturnoggrannhet	0,1 °C
Temperaturinställningsområde	
- Komfort	5 °C till 30 °C i steg om 0,5 °C
- Reducerad	5 °C till 30 °C i steg om 0,5 °C
- Frostskydd	5 °C till 10 °C
Strömförsörjning	85–265 V 50–60 Hz
Radiofrekvens	868 MHz, <10 mW, Omfång < 40 m inomhus <100 m utomhus
Programvaruversion	Användargränssnitt: Visas i huvudmenyn V.xx.xx Trådlös kommunikation: Visas i WiFi-menyn xx.xx
EU-försäkringen om överensstämmelse	Direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet Lägsämningsdirektiv 2006/95/EEG Radioutrustningsdirektiv 1995/5/EG-2014/53/EU RoHS-direktiv 2011/65/EG Hela texten i EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på watswater.eu
SD-kort	≤16 GB (FAT)
WIFI	802.11b–2,4 GHz 802.11g–2,4 GHz

INSTALLATIONSSTEG


Gratis till ditt nya Watts Vision-system. Följ installationsstegen nedan.

1. Installera centralenheten (se installation – sidan **64**) och de anslutna enheterna (se manual till relevant enhet)
2. Personanpassa användarinställningarna till din centralenhet (se Användarinställningsmenyn – sidan **64** och **69**)
3. Skapa ditt hus/skapa och namnge dina rum (se Skapa ditt hus – sidan **65**)
4. Para ihop dina enheter med centralstyrenheten/tilldela dem till lämpliga rum (se Para ihop dina enheter – sidan **65**) **Ladda centralenheten i minst en timme innan du parar ihop redan monterade enheter**
5. Ställ in fjärrstyrning av systemet via en smartphone/surfplatta (se Fjärrstyrning – sidan **66**)
6. Programmera dina enheter så att de drivs efter ett tidsschema (se hantering av Värme-/Kylanhet – sidan **67**)

1 INSTALLERA CENTRALENHETEN

l- Vägghetning

- 21- Anslut strömmen enligt beskrivningen nedan:



NÄTFÖRSÖRJNING 85–265 VAC – 50/60 HZ

- 22- Skruva fast strömenheten på väggen och anslut den till strömförsörjningen. Obs! Filken ska vara vänd uppåt!



- 23- Ställ in omkopplaren i läget ON (PÅ)




- 24- Montera centralstyrningen på strömenheten och skjut den nedåt så att den snäpps fast. Centralenheten är nu klar för drift.

m- Bordsmontering (med valfri mini-USB-kabel – säljs separat)



Anslut mini-USB-kabeln till centralenheten (5 V, 1 A) och montera sedan benstödet på enheten, ställ sedan in omkopplaren i läget ON (PÅ). Centralenheten är nu klar för drift.

IKONER PÅ HUVUDSKÄRMEN



- 1) Datum
- 2) Visa tiden eller omgivningstemp. i rummet eller zonen. Gör ditt val genom att trycka på skärmens mittersta del
- 3) Sensor för utomhustemperatur
- 4) Skärmlås. Växla mellan låsning/upplåsning med en lång tryckning.
- 5) Felflagga – tryck för att få åtkomst till RF, begränsningar, larm, batteristatus.
- 6) Enheten drivs med batteri (! endast för inställningar och parning).
- 7) Åtkomst till rummen (om centralenheten är låst kan inställningarna inte ändras).
- 8) Huvudmeny.
- 9) Status för semesterläge.
- 10) Visar status för värmepanna om ansluten till centralenheten.
- 11) Visa omgivningstemperaturen i ett rum

ALLMÄNNA PIKTOGRAM



Gå tillbaka till huvudskärmen.



Gå tillbaka till föregående skärm.



Knappar med en röd punkt kräver en lång tryckning (minst 5 s).

2 JUSTERA TIDEN/ANVÄNDARINSTÄLLNINGARNA



Ställ in tid och datum manuellt eller automatiskt. Om du väljer automatisk inställning måste du ställa in tidszonen själv (UTC) och enheten hämtar då tiden från internet (trådlös anslutning krävs).



Ställ in ditt språk – se avsnittet MAIN MENU (Huvudmeny)



Personanpassa dina skärminställningar, som bakgrundsfärg etc.

Mer information finns i menyn "User Settings (Användarinställningar)" i avsnittet MAIN MENU (Huvudmeny) (sidan 69)

3 SKAPA DITT HUS




→ en lång tryckning på  →

House creation

Du måste nu "skapa" ditt hus – en lista över rum där de olika enheterna, som termostater, placeras.

Skapa alla rum och ge dem ett nytt namn, t.ex. rum 1 = Kök, rum 2 = Vardagsrum etc.



- ① Välj rum.
- ② Nuvarande namn på rummet
- ③ Radera ett rum (zon).
- ④ Skapa eller lägga till ett rum (zon).
- ⑤ Ändra nuvarande namn på rummet (zonen).

4 PARA IHOP DINA ENHETER MED CENTRALENHETEN

- Installera dina enheter
- Skapa rummet om det inte redan finns (se avsnitt 3)
- Gå till Radioparning



Radio Pairing

- Välj typ av enhet (värme, På-/Av-enhet etc.)
- Välj rummet
- Obs! Huvudenheten (termostat eller BT-M6Z02 RF) måste paras ihop först
- Ställ in enheten i parningsläge (se enhetens broschyr)



- Starta parningen på centralenheten
- Följ instruktionerna på centralenheten (kontrollera att parningen har slutförts, se enhetens broschyr)
- Obs! Automatisk parningstid om RF-kommunikationen förloras: 10 s.
- När parningen av alla enheter är klar, kontrollera att omfånget är tillräckligt för en god kommunikation. För att göra detta, justera börvärdestemperaturen på centralenheten och se till att information kan mottas av termostaten/mottagaren.
 - Kontrollera att installationen har slutförts



- En varning visas i startmenyn  vid fel i RF-kommunikationen. Varningsflaggan visas i max. 10 min. Den försvinner sedan om det inte föreligger några kommunikationsproblem. Om så inte är fallet, kontrollera de enheter som visar RF-fel och prova med att flytta dem till en annan plats, upprepa sedan förfarandet.

PARNING AV HYDRAULSYSTEM

Om din installation har ett antal separata hydraulkretsar med egna pumpar och värmepannor kan du driva varje pump/värmepanna separat från specifika värmemottagare eller termostatisk(a) ställdon. Med smartvision kan du skapa och styra upp till 4 hydraulkretsar. En RF-fjärrkrets-mottagare är länkad till varje krets och aktiverar avsedd pump och värmepanna. Om minst en värmemottagare eller ett termostatiskt ställdon på kretsen har ett krav, kommer den länkade mottagaren att driva och aktivera pumpen (och/eller värmepannan).

Första steget: definiera vilken krets enheterna tillhör

När du planerar din installation ska du även definiera vilka enheter som har tilldelats "krets 1". Använd sedan centralstyrenheten för att para ihop och konfigurera alla enheter på krets 1.

Gör detta genom att gå till huvudskärmen, tryck sedan på , ange en zon (rum) för krets 1, tryck sedan på  och välj en

enhet för krets 1 och tryck på  i fem sekunder. Du befinner dig nu i enhetens konfigurationsmeny. Välj menyn "HC", du har nu två alternativ, elektrisk eller hydraulisk, välj hydraulisk och

tryck sedan på knappen . Du kan nu välja den krets som enheten kommer att agera på, t.ex. krets 1.

Upprepa förfarandet för alla värme-/kylenheter för denna krets. När alla element för krets 1 har ställts in, upprepa förfarandet för de övriga hydraulkretsarna.

Andra steget: kontrollera kretsarna

Till varje krets kan du länka en krets-mottagare för att driva kretsens pump/värmepanna. Detta kan du till exempel göra med BT-WR02 RF.

Från huvudskärmen, tryck på  och sedan på . I listrutan, välj "Radio pairing" (radioparning) och sedan "Circuit" (krets) Välj kretsens nummer, t.ex. krets 1. Ställ in elementet som ska länkas (BT WR02 RF) i länkningsläge, och starta sedan

processen genom att trycka på . Upprepa förfarandet för eventuella övriga kretsar.

Värme- och kylinstallationer

Om din installation omfattar både värme- och kylfunktioner kan du växla från Heat (Värme) till Cool (Kyla) antingen manuellt eller automatiskt:

- Om du har en BT HCM02 RF inställd som "Master" (Huvudenhet) i din installation (se instruktioner i enhetens manual) utförs växlingen automatiskt, ingen åtgärd krävs.
- I övriga fall måste växlingen utföras manuellt. Tryck på  från huvudskärmen och sedan på  och gå till "H&C". Här kan du välja mellan "Heating Only" (endast värme) "Cooling Only" (endast kyla) eller "Manual"


Reversible" (växla manuellt). Välj det sista alternativet för att skapa en genväg i huvudmenyn (ikon 4) där du enkelt kan ändra läget Heat/Cool (Värme/Kyla).

Obs!

- I läget Cooling (kyla) är lägena Reduced (reducerad) och Antifreeze (frostskydd) avaktiverade: ikonen  visas istället för  eller .
- I termostaten kan användaren konfigurera parametern "Cold" (Kyla) som möjliggör kylning av zonen. Om parametern är inställd på "No" (Nej) och zonen är inställd i läget Cooling (Kyla), kommer ingen kylning av zonen att ske.

⇒ BT-TH konfigurerad som värmeenhet.
BT-PR, BT-FR, BT-WR kan konfigureras som På/Av-enheter eller som belysningsenheter.


Typ 4:



I denna konfiguration:
⇒ Para först ihop varje termostat med lämplig UFH1 och para sedan ihop UFH1 med centralenheten
⇒ Under parningen skapar centralenheten rum automatiskt beroende på antalet termostater (rum) för UFH-enheter.


TYP AV INSTALLATION (VÄRME/KYLA)

Typ 1:



I denna konfiguration:
• Para först ihop termostaten (huvudenhet) med centralenheten innan du parar ihop de övriga enheterna (konfigurerade som värmeenheter).
• Termostatsens temperatur regleras av ställdonen.


Typ 2:



I denna konfiguration:
• Para ihop den första termostaten (huvudenhet – konfigurerad som värmeenhet) med centralenheten innan du parar ihop de övriga enheterna.
• Termostatsens temperatur regleras av de övriga enheterna.

Varning! I denna installationstyp måste BT (MASTER (HUVUDENHET)) vara inställd i läget regulation Air (reglering luft) (inte Floor (golv) eller Air + Floor (luft + golv))

Typ 3:



I denna konfiguration (ingen termostat):

5 STÄLL IN FJÄRRSTYRNING

1 Anslut centralenheten till ditt trådlösa nätverk: Detta gör du på följande sätt:

- Gå till installationsmenyn (lång tryckning)
- Välj WiFi settings (WiFi-inställningar)
- Välj Research Networks (Sök efter nätverk) (söker efter ditt trådlösa nätverk)
- Välj ditt trådlösa nätverk från listan
- Ange ditt vanliga lösenord för det trådlösa nätverket

Enheten räknar nu ner från 120 till 0
Se till att enheten är ansluten till det trådlösa nätverket med en IP-adress (**WiFi-status bör visa 1/2**)
Tryck på hemknappen för att gå tillbaka till startskärmen

Om anslutning inte sker efter åtskilliga försök, anslut centralenheten till det trådlösa nätverket manuellt (se WiFi-inställningar, sidan **70**).

2 Ladda ned appen till din enhet

För datorer: klicka på den avsedda länken på hemsidan www.wattswater.eu hemsida

För smartphone: ladda ned WATTS® Vision™-appen från App Store eller Google Play.

3 Skapa ett konto

Ange dina uppgifter och välj språk.
Välj "Validate" (Validera) (ett e-postmeddelande med en länk kommer att skickas till dig).
Gå till din e-post och klicka på länken.
Gå tillbaka till ditt App-konto och följ anvisningarna på skärmen.
Begär en parningskod för att länka din centralenhet.
Parningskoden (gäller i 24 timmar) skickas till din e-post.

Ange parningskoden i menyn WiFi status  på centralenheten (lösenord för internetåtkomst).


Efter några minuter bör din centralenhet visas i appen eller på webbsidan. Klicka vid behov på uppdatera-knappen. **WiFi-status bör nu vara 2/2.**

Obs! Det kan ta upp till några timmar för alla rum och enheter att visas i appen. Efter det kan du använda din centralenhet var du än befinner dig.

Watts ansvarar inte för korrekt drift av anslutna enheter, samt eventuell skada som kan uppstå på grund av funktionstörningar hos eller felaktig användning av anslutna enheter och anordningar.

6 HANTERING OCH PROGRAMMERING AV VÄRME-/KYLENHETER

Tryck på  på huvudskråmen, välj ett rum och tryck sedan



① Val av enhetstyp (värme/kyla, belysning, On/Off (På/Av). Dessa knappar visas endast om denna typ av enhet är installerad i rummet (i färg om aktiv).

② Ändring av rum.

③ Aktuellt driftsläge, tryck på denna ikon för att komma till menyn för att ändra aktuellt driftsläge.

④ Tryck på 10 för omgivningstemperatur eller inställd temperatur (börvärde) eller fuktighet.

⑤ Indikator för värme/kyla (animerad på begäran).

⑥ Information om värme-/kyl-enheterna som är installerade i rummet.

⑦ Ställ in aktuellt börvärde (avaktiverat om skärmen är låst).

⑧ Nuvarande namn på rummet.

⑨ Snabbåtkomst till önskat rum.

⑩ Visa omgivningstemperatur, inställd temperatur eller fuktighet i 4.

⑪ Status för manöverledning (Pilot Wire)

⑫ Golvtemperatur vid golvreglering.

⑬ Visas endast om skärmen är låst.

Tryck på "3" i föregående meny för att komma till denna lägesmeny:




- **Comfort Mode**  : Ställ in rummet i komfort mode (läget komfort). Om läget förblir aktivt upprätthålls komforttemperaturen.
- **Reduced Mode**  : Ställ in rummet i reduced mode (läget reducerad). Om läget förblir aktivt upprätthålls den reducerade temperaturen.
- **Timer eller Boost Mode**  : Tillfälligt undantag. Ställ in timern (dagar, timmar, minuter) genom att trycka på knappen , bekräfta sedan valet och ställ in önskad temperatur på huvudskråmen.
- **Anti freeze Mode**  : Ställ in rummet i anti-freeze mode (läget frostskydd) (temperaturen ställs in i Installationsmenyn)
- **OFF Mode**  : Ställ in detta läge när du vill stänga AV enheten. Var uppmärksam! I detta läge kan frostska uppstå på din installation!

PROGRAMMERA DINA ENHETER


- **Auto Mode (Autoläge)**  : I detta läge kommer rumstemperaturen att ställas in efter det program du har valt. Du kan välja bland standardprogrammen eller skapa ett nytt program som du kan ändra efter tycke och smak.

Tryck på  för att välja mellan:



④ Information

- y- **Select (Välj)**: Välj ett standardprogram.
- z- **Create (Skapa)**: Skapa ett nytt program.



Välj de dagar som samma program ska gälla (onsdag, torsdag och fredag i exemplet).

Tryck på Komfort-knappen för att välja tidsomfånget då komforttemperatur ska råda (brunt omfång) och Reducerad-

knappen för att välja tidsomfånget då reducerad temperatur ska råda (blått omfång).

Placera markören på önskade timmar med hjälp av pilarna


och . Bekräfta programmet, de bekräftade dagarna markeras i grönt (i detta exempel: måndag och tisdag). Dagarna som inte har programmerats visas i rött.

- å- Edit (Redigera):** Visa och ändra ett befintligt program
- bb- Information:** visa aktuellt program
- P1:** morgon, kväll och helg.
- P2:** morgon, middag, kväll och helg.
- P3:** dag och helg.
- P4:** kväll och helg.
- P5:** morgon, kväll (badrum).

- ⑤ Indikerar belysningsstatus. Tryck på knappen för att visa belysningsstatus.
- ⑥ Allmän hantering för all belysning i rummet.
- ⑦ Aktuellt rum.
- ⑧ Snabbåtkomst till önskat rum.
- ⑨ Visas endast om antalet enheter är fler än 1, används för att välja enheterna i rummet.
- ⑩ Visas endast om skärmen är låst.


Observera att belysningsfunktionen inte går att programmera. Om du vill programmera belysningsenheterna ska du ställa in enheterna i läget ON/OFF (PÅ/AV).

HANTERA PÅ/AV-ENHETER



- ① Val av typ av enhet (värmekyla, belysning, On/Off (På/Av)). Dessa knappar visas endast om denna typ av enhet är installerad i rummet (i färg om aktiv).
- ② Ändring av rum.
- ③ Information om enheten.
- ④ Indikerar nummer på aktuell enhet/antalet enheter i rummet.
- ⑤ Indikerar ON/OFF-status (PÅ/AV). Tryck på knappen för att växla enhetens status.
- ⑥ Allmän hantering av alla PÅ/AV-enheter i rummet.
- ⑦ Aktuellt rum.
- ⑧ Snabbåtkomst till önskat rum.
- ⑨ Visas endast om antalet enheter är fler än 1, används för att välja enheterna i rummet.
- ⑩ En lång tryckning krävs för att växla mellan auto-läge och normalt läge (i färg om aktivt).
- ⑪ Visas endast om enheten är inställd i auto-läge, tryck för att komma till och redigera enhetens program.
- ⑫ Visas endast om skärmen är låst.

HANTERING AV BELYSNINGSENHETER



- ① Val av typ av enhet (värmekyla, belysning, On/Off (På/Av)). Dessa knappar visas endast om denna typ av enhet är installerad i rummet (i färg om aktiv).
- ② Ändring av rum.
- ③ Information om belysningsenheterna som är installerade i rummet.
- ④ Indikerar nummer på aktuell belysningsenhet/antalet belysningsenheter i rummet.

HUVUDMENY



Tryck på för att komma till huvudmenyn

① **Meny för statistik om energiförbrukning.**

② **Språk (flaggan för aktuellt land visas).**

8 språk finns tillgängliga. Om du vill välja ett annat språk måste du installera programvaran (finns på www.wattswater.eu) på ett microSD-kort och sen välja ytterligare 8 språk.

③ **Meny för allmänna kommandon.**

Använd denna meny för att ställa in enheter av samma typ i samma driftsläge.



① För att välja läge för värme-/kyl-enheterna i hela installationen.

② För att välja läge för PÅ/AV-enheterna för hela installationen.

③ För att välja läge för belysningsenheterna i hela installationen.

④ För att bekräfta valen.



④ **Meny för hantering av läge för värme/kyla.**
Se avsnittet "Kontroll av värme och kyla"

⑤ **Meny för användarinställningar.**

I denna meny kan du ställa in följande:

- Tid, datum (manuellt, automatiskt).
- Tidszon (UTC) om enheten är inställd i läget för automatisk tidsuppdatering
- Tid och datum om enheten är inställd i läget för manuell tidsuppdatering

- Sommar-vinter (manuellt, automatiskt).
- Temperaturenhet (°C, °F).
- Bakgrundsfärg.
- Knappfärg
- Bakgrundsbelysning
- Skärmläskare (aktiverad, avaktiverad).
- Standardskärm (hem, klocka, avaktiverad)
- Skärmmensare.
- Användning av fabriksinställningar (gränssnitt).

⑥ **WIFI-meny.**

Avläsningsknapp (uppdatering).

Lösenordet för internetåtkomst gör det möjligt att länka din centralenhet till ditt internetkonto (se nedan) för fjärrstyrning av systemet via internet eller en smartphone.

Obs! Vid första programvaruuppdateringen, vänta en stund tills den gröna statusikonen aktiveras.

⑦ **Semestermeny.**

- Ställ in datum och tid för avgång-/återkomst.
- Välj år/månad/dag, timme och minut med hjälp av < och >.
- Ställ in och bekräfta driftsläge för enheterna som är inställda i semesterläge. (samma meny som för allmänna kommandon).

⑧ **Installationsmeny (lång tryckning 3-4 s)**





A Skapa ditt hus.

Se avsnittet för att skapa ditt hus.

B Radioparning.

Se avsnittet för radioparning.

C Radera en enhet:

Välj typ av enhet och sedan enheten som ska raderas.

D Radera alla enheter:

Alla enheter som är installerade i systemet raderas (rummen bibehålls).

E Identifiera en enhet

För att identifiera en enhet i installationen gå till "Menu" och sedan till "Identify a Device" (Identifiera en enhet)

- a- För att ställa in menyn i mottagningsläge.
- b- För att få åtkomst till enhetsparametrarna.

Förfarande:

- Tryck på "a" för att ställa in centralenheten i mottagningsläge
- Tryck på enhetsmottagaren och vänta i några sekunder tills radiokommunikationsramen sänds.

Obs! ID-numret visas på skärmen, kontrollera numret för att vara säker på att det är korrekt.

- Lång tryckning  för att ändra enhetsparametrar (namn, ström ...).

F Börvärde för frostskydd:

Du kan ställa in frostskyddsbörvärdet som referens för hela installationen.

G Inställning av värme:

Du kan fastställa börvärdesbegränsningar (min/max) per zon och kompenseringen som tilldelats enheter som drivs med golvvarmareglering

H Inställningar för värme/kyla:

Installationen kan ställas in i värmeläge, kyläge eller manuellt

läge. Om enheten ställs in i manuellt läge, visas ikonen  i huvudmenyn.


I WIFI-inställningar:

För att konfigurera det trådlösa nätverket (SSID/Nyckeltyp för skyddad åtkomst/Lösenord). Du kan utföra konfigurationen manuellt eller skanna de aktiva nätverken.

Stödjer inte konfigurering där registrering på en webbsida krävs. **WiFi-status:**

0/2: Centralenheten är inte ansluten till den trådlösa routern och servern

1/2: Centralenheten är ansluten till den trådlösa routern



2/2: Centralenheten är ansluten till den trådlösa routern och till servern (kräver parning av centralenheten med ett konto)

Obs! Vi rekommenderar anslutning till internet med certifierade trådlösa routers (<http://www.wi-fi.org/certification>).
Obs! Tid för automatisk parning med WiFi-router med WEP-nyckel: 3-4 min, med WPA2-nyckel: 1 min.
Obs! För skanning av nätverk, upprepa förfarandet minst två gånger om önskat WiFi-nätverk inte visas. Om önskat WiFi-nätverk fortfarande inte visas, ange WiFi-inställningarna manuellt

J Allmän fabriksinställning:

Återställer systemet till fabriksinställningarna, men programversionen förblir densamma.

K Uppdatering av inbyggd programvara:

För att uppdatera programvara med hjälp av SD-kortet. Systemet har utformats för att fungera ihop med SD-kort på 16 GB eller mindre. Välj för att fortsätta.

Vänta tills uppdateringsförfarandet har avslutats (WiFi-ikonen för centralenhet med trådlös anslutning ska vara aktiverad) innan du tar bort mikroSD-kortet från centralenheten.

Programvaran och uppdateringsförfarandet för centralenheten finns på www.wattswater.eu.

L Kloning:

Via denna meny är det möjligt att överföra en konfiguration från centralenhet 1 till centralenhet 2. När du ändrar centralenhet behöver du inte konfigurera om hela systemet. Sätt i update.bin-filen i SD-kortet (speciell programvara för kloning som finns på www.wattswater.eu). Sätt i SD-kortet i centralenhet 1 och uppdatera programvaran. Sätt i samma SD-kort i centralenhet 2 och starta kloningen. När kloningen är klar måste Wifi-nätverket och språket konfigureras om.

Information om bortskaffning och återvinning



Korrekt avskaffning av produkten. Den här symbolen som finns på produkten innebär att produkten inte får kasseras som hushållsavfall när den är uttjänad.

Kassering av tomma batterier: Den här produkten innehåller batterier. Kassera batterierna i separat återvinningsbehållare. Kassera inte batterierna tillsammans med hushållsavfall.

Den här enheten får användas av barn på minst 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap om produkten endast om de övervakas noggrant eller om de har fått instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om riskerna som involveras. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll av enheten (som kan utföras av användaren) får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen.

Kontakta oss

Watts Electronics S.A.S
B.P. N°10 - Z.A. des Tourettes
43800 ROSIERES
Frankrike
T: +33(0) 471 57 40 49
F: +33(0) 471 57 40 90
www.wattsindustries.com

PPLIMW15398Ab